

Bezpečnostné pokyny pre čiastkové položky s číslom výrobku 104511

Tento výrobok je umývadlo a mal by sa používať iba ako také.

Opatrne: Nebezpečenstvo zranenia! Nesadajte si, nestavajte sa ani sa neopierajte o výrobok.

Tento výrobok sa nesmie používať ako detská vanička. Pre bezpečnosť vášho dieťaťa používajte iba na tento účel určené výrobky.

Pozor nebezpečenstvo udusenía! Obalové materiály, ako plastové vrecká, nepatria do rúk detí. Uchovávajte mimo dosahu dojčiat a malých detí! Nepreťahujte cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Tento výrobok môže obsahovať malé časti, ktoré sa dajú prehltnúť! Udržujte malé časti mimo dosahu detí!

Pravidelne každé 3-6 mesiacov kontrolujte výrobok na poškodenia a uvoľnené spoje. Uvoľnené skrutky znovu dotiahnite! Ak sa zistia poškodenia, výrobok sa nesmie ďalej používať!

Používajte tento výrobok iba na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia nie sú považované za určené a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Všeobecné pokyny: Pred montážou a používaním výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny. Uchovávajte všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž na bezpečnom mieste. Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť vášho výrobku dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Nesprávne zaobchádzanie môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.

Pokyny na údržbu:

Výrobok možno čistiť bežnými čistiacimi prostriedkami, ktoré neobsahujú kyseliny ani abrazívne materiály, a vlhkou handričkou (nepoužívajte mikrovláknové látky!). Dbajte na dôkladné opláchnutie čistiaceho prostriedku a po čistení výrobok osušte.

Znečistenia akéhokoľvek druhu (farbenie na vlasy, kozmetika, atď.) by mali byť odstránené okamžite, pretože inak môžu zanechať škvrny a poškodenia materiálu.

Ak budete chcieť výrobok jedného dňa uskladniť: Uchovávajte výrobok na suchom, čistom a chladnom mieste. Výrobok by mal byť suchý a čistý, aby sa zabránilo tvorbe plesní, zafarbeniu a poškodeniu. Vyhnite sa tiež kontaktu s ostrými predmetmi, ktoré by mohli rezať alebo prepichnúť látku. Malé časti uchovávajte oddelene.

Pokyny na likvidáciu: Likvidujte výrobok ekologicky. Podrobné informácie získate na vašom miestnom obecnom úrade. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako darovanie alebo predaj. Elektrické výrobky nepatria do domového odpadu. Likvidujte ich na recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické odpady.