

Bath Mixer Installation Manual

W-118(ES)

Warranty Duration

All components of this faucet system are covered under a lifetime limited warranty, ensuring they are free from defects in material and workmanship for the original purchaser.

Repair and Replacement

If the product shows defects in material or workmanship under normal use and within the warranty period, we will, at our discretion, either repair the product or provide a replacement at no cost to the original purchaser. Please note that proof of purchase (e.g., an invoice) is required when requesting service. The warranty does not cover damages caused by improper installation, misuse, or modifications.

Exclusions

We shall not be responsible for the following cases:

- Damage to the product caused by improper installation, misuse, unauthorized repair or replacement, or abuse (including damage during shipment).
- Damage to the product caused by improper dismantling after installation.
- Damage resulting from abnormal water pressure or impurities in water pipes, which is not covered under this warranty.
- Rust on the product due to insufficient care and maintenance, which is not covered under this warranty.
- Damage caused by natural disasters such as fire, flood, earthquake, lightning storms, etc., which is not covered under this warranty.

I hope this helps! If you have any further questions or concerns, please let me know.

Having Trouble? Contact us.

✉ Email: info@faucetsupport.com

☎ Support: UK: +44 808 304 9999
EU: +49 941 7508 3032



M5030-1-G1/2




SFS-5005

CONTENT

1.(EN)Bath Mixer Installation Manual	----- (1-4)
1.(DE)Montageanleitung für Wannenarmatur	----- (5-8)
1.(FR)Manuel d'installation du mitigeur de baignoire	----- (9-12)
1.(ES)Manual de instalación del mezclador de bañera	----- (13-16)
1.(IT)Manuale di installazione del miscelatore per vasca	----- (17-20)

♦ Installation and Maintenance Instructions

1. Check the accessories list to verify that all parts are complete in this package.
2. Do not disassemble the main body by yourself.
3. Connect inlet pipes to supply valves.
4. Make sure inlet pipes and supply valves have no impurities and are cleaned, with no impurities in the pipeline.
5. After installation, check all joints for leakages.
6. Do not leave the bath mixer exposed to a severely corrosive environment.






Do's

1. In order to keep the mixer surface bright, please clean the mixer regularly.
2. Rinse the faucet with clean water and wipe it with a soft cotton cloth.
3. Use one of the following cleaners to remove dirt from the surface:
 - a. Mild liquid cleaner.
 - b. Colorless glass cleaner and powder cleaner that do not cause abrasion and can be dissolved completely.
 - c. Polish liquid that does not cause abrasion.


Don'ts

1. Avoid using cleaning powder, harsh cleaning chemicals, brushes and coarse cloth to prevent scratching and friction.
2. Do not use acid cleaners to clean the faucet as they may cause surface corrosion of the faucet. If the faucet is exposed to harmful acid substances, please rinse it immediately with water.

Tools Needed:




◆ Hot and Cold Bath Mixer Accessories List



NO.	Part Name	Qty
1	Faucet body	1
2	Flange	2
3	Angled connector	2
4	Hand shower	1
5	Shower hose	1
6	Rubber Gasket	2
7	Instruction manual	1
8	Gloves	1 pair


◆ Installation

Step 1




After wrapping the thread seal tape, connect the angle connector to the water outlet. The distance between the hot and cold water outlets should be 150 mm (5 7/8"), and the installation height from the floor should be adjusted based on the bathtub height.

Step 2




Screw the flange onto the angled connector. Then, install the faucet body onto the angled connector and tighten it with a spanner. (Note: It is recommended to wrap tape around the spanner to prevent scratching the product surface.)

Step 3








Connect the shower hose to the faucet body and the hand shower.

Step 4



The above installation instructions also apply to the shower mixer installation.


Step 5



1. Open the water valve to check for any leaks.
2. When turning the handle upward, the valve opens, and the turning angle controls the water flow. The user can turn it left or right to adjust the water temperature.
3. By default, water initially flows from the spout. The user can switch it to the hand shower by pulling the diverter valve (as shown in the right illustration). This switch will automatically reset after the water is turned off.


♦ Installations- und Wartungshinweise

1. Überprüfen Sie die Zubehörliste, um sicherzustellen, dass alle Teile in diesem Paket vollständig sind.




2. Zerlegen Sie das Hauptgehäuse nicht selbst.

3. Schließen Sie die Zulaufrohre an die Absperrventile an.




4. Stellen Sie sicher, dass sich in den Zulaufrohren und Absperrventilen keine Verunreinigungen befinden und dass die Leitungen gereinigt sind.

5. Überprüfen Sie nach der Installation alle Verbindungen auf Undichtigkeiten.



6. Setzen Sie die Badewannenarmatur keiner stark korrosiven Umgebung aus.



Zu beachten

1. Um die Mischbatterieoberfläche glänzend zu halten, reinigen Sie die Armatur regelmäßig.

2. Spülen Sie die Armatur mit klarem Wasser ab und wischen Sie sie anschließend mit einem weichen Baumwolltuch trocken.




3. Verwenden Sie einen der folgenden Reiniger, um Schmutz von der Oberfläche zu entfernen: a. mildes Flüssigreinigungsmittel. b. farbloser Glasreiniger oder pulverförmiger Reiniger, der keine Scheuerwirkung hat und sich vollständig auflöst dissolved completely. c. Politurflüssigkeit ohne Scheuerwirkung.

Zu vermeiden


1. Verwenden Sie keine Scheuerpulver, aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten oder groben Tücher, um Kratzer und Abrieb zu vermeiden.

2. Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger zur Reinigung der Armatur, da diese zu Korrosion der Oberfläche führen können. Sollte die Armatur mit schädlichen Säuresubstanzen in Kontakt kommen, spülen Sie sie sofort gründlich mit Wasser ab.

Benötigtes Werkzeug:



♦ Wannenmischer für Warm- und Kaltwasser Zubehörliste




Nr.	Bezeichnung	Menge
1	Armaturengehäuse	1
2	Flansch	2
3	Winkelverbinder	2
4	Handbrause	1
5	Brauseschlauch	1
6	Gummidichtung	2
7	Bedienungsanleitung	1
8	Handschuhe	1 Paar

◆ Montage


DE

Schritt 1



Nachdem Sie das Gewinde mit Dichtband umwickelt haben, verbinden Sie den Winkelverbinder mit dem Wasserauslass. Der Abstand zwischen dem Warm- und Kaltwasserauslass sollte 150 mm (5 7/8") betragen, und die Montagehöhe vom Boden sollte entsprechend der Höhe der Badewanne angepasst werden.

Schritt 2




Schrauben Sie den Flansch auf den Winkelverbinder. Anschließend montieren Sie das Armaturengehäuse auf den Winkelverbinder und ziehen es mit einem Schraubenschlüssel fest. (Hinweis: Es wird empfohlen, den Schraubenschlüssel mit Band zu umwickeln, um Kratzer an der Produktoberfläche zu vermeiden.)

◆ Montage


DE

Schritt 3




Verbinden Sie den Brauseschlauch mit dem Armaturengehäuse und der Handbrause.

Schritt 4



Die obigen Montageanweisungen gelten auch für die Installation des Duschmischers.

Schritt 5



1. Öffnen Sie das Wasserventil, um zu prüfen, ob Undichtigkeiten vorliegen.
2. Beim Anheben des Griffs öffnet sich das Ventil; der Drehwinkel regelt den Wasserfluss. Der Benutzer kann den Griff nach links oder rechts drehen, um die Wassertemperatur einzustellen.
3. Standardmäßig fließt das Wasser zuerst aus dem Auslauf. Der Benutzer kann auf die Handbrause umschalten, indem er das Umschaltventil (nach rechts in der Abbildung gezeigt) herauszieht. Diese Umschaltung stellt sich automatisch zurück, sobald das Wasser abgestellt wird.

♦ Questions d'installation et d'entretien

1. Vérifiez la liste des accessoires afin de vous assurer que toutes les pièces sont bien présentes dans l'emballage.




2. Ne démontez pas le corps principal par vous-même.

3. Raccordez les tuyaux d'alimentation aux vannes d'arrivée d'eau.

4. Assurez-vous que les tuyaux d'alimentation et les vannes d'arrivée ne contiennent aucune impureté et qu'ils ont été correctement nettoyés; le circuit doit être parfaitement propre.

5. Après l'installation, contrôlez l'étanchéité de tous les raccords.

6. Ne laissez pas le robinet de baignoire exposé à un environnement fortement corrosif.



À faire

1. Afin de préserver l'éclat de la surface du mitigeur, nettoyez-le régulièrement.

2. Rincez le robinet à l'eau claire, puis essuyez-le avec un chiffon doux en coton.

3. Utilisez l'un des produits de nettoyage suivants pour éliminer les salissures présentes sur la surface : a. Un nettoyant liquide doux.




b. Un nettoyant pour vitres incolore ou une poudre non abrasive, entièrement soluble. c. Un produit de polissage liquide non abrasif.

À ne pas faire

1. Évitez d'utiliser des poudres à récurer, des produits chimiques agressifs, des brosses ou des chiffons rugueux, afin d'éviter toute rayure ou abrasion de la surface.


2. N'utilisez pas de nettoyeurs acides pour nettoyer le robinet, car ils peuvent provoquer la corrosion de la surface. Si le robinet entre en contact avec des substances acides nocives, rincez-le immédiatement à l'eau claire.

Outils nécessaires:



♦ **Mitigeur de baignoire eau chaude et eau froide**
Liste des accessoires

FR




N°	Nom de la pièce	Qté
1	Corps du robinet	1
2	Bride	2
3	Raccord coudé	2
4	Douchette	1
5	Tuyau de douche	1
6	Joint en caoutchouc	2
7	Manuel d'instructions	1
8	Gants	1 paire

◆ Installation


FR

Étape 1



Après avoir enroulé le ruban d'étanchéité sur le filetage, raccordez le raccord coudé à la sortie d'eau. La distance entre les sorties d'eau chaude et froide doit être de 150 mm (5 7/8 po), et la hauteur d'installation depuis le sol doit être ajustée en fonction de la hauteur de la baignoire.

Étape 2




Vissez la rosace sur le raccord coudé. Ensuite, installez le corps du robinet sur le raccord coudé et serrez-le à l'aide d'une clé. (Remarque : il est recommandé d'enrouler du ruban autour de la clé afin d'éviter de rayer la surface du produit.)

◆ Installation


FR

Étape 3




Raccordez le tuyau de douche au corps du robinet et à la douchette.

Étape 4



Les instructions d'installation ci-dessus s'appliquent également à l'installation du mitigeur de douche.





Étape 5



1. Ouvrez la vanne d'eau pour vérifier s'il y a des fuites.
2. En soulevant la poignée, la vanne s'ouvre, et l'angle de rotation contrôle le débit d'eau. L'utilisateur peut la tourner vers la gauche ou vers la droite pour régler la température de l'eau.
3. Par défaut, l'eau s'écoule d'abord par le bec du robinet. L'utilisateur peut la diriger vers la douchette en tirant sur la vanne de dérivation (comme illustré à droite). Ce commutateur se réinitialise automatiquement lorsque l'eau est coupée.

◆ Instalación y Cuestiones de Mantenimiento

1. Compruebe la lista de accesorios para verificar que todas las piezas están completas en este paquete.
2. No desmonte el cuerpo principal por su cuenta.
3. Conecte las tuberías de entrada a las válvulas de suministro.
4. Asegúrese de que las tuberías de entrada y las válvulas de suministro no tengan impurezas y estén limpias, y de que no haya impurezas en la tubería.
5. Después de la instalación, compruebe que todas las uniones no presenten fugas.
6. No deje el grifo de la bañera expuesto a un entorno severamente corrosivo.




Qué Sí Hacer

1. Para mantener brillante la superficie del grifo, límpielo regularmente.
2. Enjuague el grifo con agua limpia y séquelo con un paño de algodón suave.
3. Utilice uno de los siguientes limpiadores para eliminar la suciedad de la superficie:
 - a. Limpiador líquido suave.
 - b. Limpiador de vidrio incoloro y limpiador en polvo que no causen abrasión y se disuelvan completamente.
 - c. Líquido de pulido que no cause abrasión.


Qué No Hacer

1. Evite el uso de polvos de limpieza, productos químicos de limpieza agresivos, cepillos y trapos ásperos para evitar arañazos y rozaduras.
2. No utilice limpiadores ácidos para limpiar el grifo, ya que pueden causar corrosión en la superficie. Si el grifo entra en contacto con sustancias ácidas dañinas, enjuáguelo inmediatamente con agua.

Herramientas Necesarias:



♦ **Mezclador de bañera de agua caliente y fría**
Lista de accesorios




N.º	Nombre de la pieza	Cant.
1	Cuerpo del grifo	1
2	Brida	2
3	Conector de ángulo curvo	2
4	Ducha de mano	1
5	Manguera de ducha	1
6	Junta de goma	2
7	Manual de instrucciones	1
8	Guantes	1 par

◆ Instalación


ES

Paso 1



Después de envolver la cinta, conecta el conector de ángulo curvo a la salida de agua. La distancia entre las salidas de agua caliente y fría debe ser de 150 mm (5 7/8"), y la altura de instalación desde el suelo debe ajustarse según la altura de la bañera.

Paso 2




Enrosca la brida en el conector de ángulo curvo. Luego, instala el cuerpo del grifo en el conector de ángulo curvo y ajústalo con una llave.

(Nota: Se recomienda envolver un poco de cinta alrededor de la llave para evitar rayar la superficie del producto).


◆ Instalación

Paso 3




Conecta la manguera de ducha al cuerpo del grifo y a la ducha de mano.

Paso 4



Las instrucciones de instalación anteriores también son aplicables a la instalación del mezclador de ducha.




Paso 5



1. Abre la válvula de agua para verificar si hay alguna fuga.
2. Al girar la manija hacia arriba, la válvula se abre. El ángulo de giro controla el flujo de agua. El usuario puede girarla a la izquierda o a la derecha para regular la temperatura del agua.
3. Normalmente, el agua saldrá primero por el surtidor de forma predeterminada. El usuario puede cambiar el flujo a la ducha de mano tirando de la válvula de cambio (como se muestra en la ilustración de la derecha). Este interruptor se restablece automáticamente después de cerrar el agua.

♦ Indicazioni per l'installazione e la manutenzione

1. Controllare l'elenco degli accessori per verificare che tutte le parti siano complete nel pacchetto.
2. Non smontare il corpo principale autonomamente.
3. Collegare i tubi di ingresso alle valvole di alimentazione.
4. Assicurarsi che i tubi di ingresso e le valvole di alimentazione siano puliti e privi di impurità, senza corpi estranei all'interno delle tubazioni.
5. Dopo l'installazione, verificare che non vi siano perdite in nessuna delle giunzioni.
6. Non lasciare il rubinetto della vasca da bagno esposto a un ambiente fortemente corrosivo.






Cosa fare

1. Per mantenere la superficie del miscelatore brillante, pulire il miscelatore regolarmente.
2. Sciacquare il rubinetto con acqua pulita e asciugarlo con un panno morbido di cotone.
3. Utilizzare uno dei seguenti detergenti per rimuovere lo sporco dalla superficie: a. Detergente liquido delicato. b. Detergente per vetri incolore o detergente in polvere che non causi abrasione e sia completamente solubile. c. Lucido liquido che non provochi abrasione.


Cosa non fare

1. Evitare l'uso di detergenti in polvere, prodotti chimici aggressivi, spazzole o panni ruvidi per prevenire graffi e attrito.
2. Non utilizzare detergenti acidi per pulire il rubinetto, poiché potrebbero causare corrosione della superficie. Se il rubinetto entra in contatto con sostanze acide dannose, sciacquarlo immediatamente con acqua.

Strumenti necessari:




♦ **Miscelatore per vasca acqua calda e fredda**
Elenco degli accessori



N.	Nome del componente	Quantità
1	Corpo del rubinetto	1
2	Flangia	2
3	Connettore angolato	2
4	Doccetta	1
5	Tubo flessibile della doccia	1
6	Guarnizione in gomma	2
7	Manuale di istruzioni	1
8	Guanti	1 paio


◆ Installazione

Fase 1



Dopo aver avvolto il nastro sigillante per filetti, collegare il connettore angolato all'uscita dell'acqua. La distanza tra le uscite dell'acqua calda e fredda deve essere di 150 mm (5 7/8"), e l'altezza di installazione dal pavimento deve essere regolata in base all'altezza della vasca da bagno.


Fase 2



Avvitare la flangia sul connettore angolato. Successivamente, installare il corpo del rubinetto sul connettore angolato e serrarlo con una chiave inglese. (Nota: si consiglia di avvolgere del nastro intorno alla chiave inglese per evitare di graffiare la superficie del prodotto.)


◆ Installazione

Fase 3




Collegare il tubo flessibile della doccia al corpo del rubinetto e alla doccetta.

Fase 4



Le istruzioni di installazione sopra indicate si applicano anche all'installazione del miscelatore per doccia.

Fase 5



1. Aprire la valvola dell'acqua per verificare l'eventuale presenza di perdite.
2. Quando si solleva la maniglia verso l'alto, la valvola si apre, e l'angolo di rotazione controlla il flusso d'acqua. L'utente può ruotarla verso sinistra o destra per regolare la temperatura dell'acqua.
3. Per impostazione predefinita, l'acqua scorre inizialmente dal beccuccio. L'utente può commutare il flusso alla doccetta manuale tirando la valvola deviatrice (come mostrato nell'illustrazione a destra). Questo interruttore si ripristina automaticamente dopo che l'acqua è stata chiusa.