

Bezpečnostné upozornenie pre články s číslo článku. 62063

Tento výrobok je držiak na televíziu na stenu a mal by sa používať iba ako taký.

Pred montážou skontrolujte VZDIALENOSŤ medzier medzi montážnymi otvormi na vašom televízore/monitore!

Pozor: Nebezpečenstvo úrazu! Pri vŕtaní do steny alebo stropu dávajte pozor na káble, potrubia, ako aj plynové a vodovodné potrubia!

Upozornenie! Skontrolujte, či je dodaný montážny materiál vhodný pre vaše steny.

Odmietame zodpovednosť za škody alebo nehody spôsobené používaním tohto výrobku, ktoré nie sú v súlade s pokynmi v tejto brožúre. Pozor nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál, ako sú plastové vrecká, nepatria do rúk detí. Uchovávajte mimo dosahu dojčiat a malých detí! Nenasadzujte na hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Upozorňujeme, že tento výrobok môže obsahovať drobné časti, ktoré sa dajú prehltnúť! Uchovávajte drobné časti mimo dosahu detí!

Pravidelne kontrolujte výrobok každých 3-6 mesiacov na poškodenia a uvoľnené spoje. Dotiahnite uvoľnené skrutky! Ak sa zistia poškodenia, výrobok sa nesmie ďalej používať!

Používajte tento výrobok iba na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za neúmyselné a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniu. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neúmyselným použitím.

Všeobecné pokyny: Pred zostavením a použitím výrobku si dôkladne prečítajte všetky pokyny. Uschovajte všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho výrobku dodržujte bezpečnostné pokyny. Nesprávne zaobchádzanie môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.

Pokyny na údržbu: Pravidelne vysávajte čalúnený nábytok. Ak výrobok má poťah, udržiavajte a čistite ho podľa materiálu (textil, koža, eko-koža). Ak je váš nábytok z dreva, použite na čistenie prachovku. Na všetky ostatné povrchy a pri silnejšej špine môžete použiť mierne vlhkú bavlnenú handričku. Nikdy nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky, tieto môžu spôsobiť poškodenie. Pri nábytku v kúpeľni: Okamžite utrite vodu a kondenzovanú vodu!

Pokyny na likvidáciu: Likvidujte výrobok šetrne k životnému prostrediu. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako sú darovanie alebo predaj. Elektrické výrobky nepatria do domového odpadu. Zlikvidujte ich na recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia, ďalšie informácie získate na miestnom mestskom úrade.

Pokyny na skladovanie: Výrobok by mal byť suchý a čistý, uchovávajte ho chránený v krabici, v ktorej bol dodaný.