

## **Bezpečnostné upozornenie pre artikel s číslom artikulu. 82812**

Tento výrobok je krytom na smetné nádoby z WPC a mal by sa používať len ako taký.

Pozor, nebezpečenstvo úrazu! Zabezpečte vždy pevný stojan výrobku. Umiestnite výrobok na chránené a rovné miesto.

Aby sa zabránilo deformácii dielov vplyvom vonkajších vplyvov, ako je napríklad vietor, odporúča sa zakotviť kryt na smetné nádoby do zeme. Pozor!: Ubezpečte sa, že v zemi nie sú žiadne káble alebo vedenia. Nechajte to skontrolovať odborníkom!

Pozor, nebezpečenstvo úrazu! Výrobok nie je určený ako pomôcka na lezenie, nestojte a neskákajte na výrobok!

Pozor, nebezpečenstvo úrazu! Tento výrobok nesmie byť používaný na hranie alebo lezenie. Pozor, nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál, ako sú plastové vrecká, nepatrí do rúk detí. Uchovávajte mimo dosahu bábätiok a malých detí! Neťahajte cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Upozornenie: Tento výrobok môže obsahovať malé časti, ktoré sa dajú prehltnúť! Uchovávajte malé časti mimo dosahu detí!

Pravidelne každé 3-6 mesiace kontrolujte výrobok na poškodenia a uvoľnené spojenia. Uvoľnené skrutky znova pevne utiahnite! Ak sa zistia poškodenia, výrobok sa nesmie naďalej používať!

Používajte tento výrobok len na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za nevhodné a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniu. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté nevhodným použitím.

Všeobecné pokyny: Pred montážou a použitím výrobku si starostlivo prečítajte všetky pokyny. Uložte všetky bezpečnostné informácie a montážne návody. Pre svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho produktu dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

Nesprávna manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca smrti.

Pokyny na údržbu: Na pravidelné čistenie používajte mäkkú kefu, teplú vodu a jemný, ekologický a na WPC vhodný čistiaci prostriedok. Čistiaci prostriedok najprv otestujte na nenápadnom mieste. Pred čistením odstráňte prach metlou. Potom začnite s čistením. Kefu vždy pohybujte pozdĺž vlákien. Na záver dobre opláchnite WPC lamely teplou vodou. Nepoužívajte vysokotlakový čistič, pretože by ste mohli poškodiť WPC lamely.

Ak chcete výrobok raz uskladniť: Uložte výrobok na suché, čisté a chladné miesto. Výrobok by mal byť suchý a čistý, aby sa zabránilo tvorbe plesní, zafarbeniam a poškodeniam. Vyhnite sa tiež kontaktu s ostrými alebo špicatými predmetmi, ktoré by mohli rezať alebo prepichnúť tkaninu. Malé časti uschovajte oddelene.

Pokyny na likvidáciu: Zlikvidujte výrobok ekologicky. Viac informácií získate od miestneho obecného úradu. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako sú darovanie alebo predaj. Elektrické predmety nepatria do domového odpadu. Zlikvidujte ich na

recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické staré zariadenia.