

Sicherheitsdokument für den Weihnachtszug

Produktbeschreibung:

Der Weihnachtszug ist ein elektrisches Spielzeug, das speziell für die festliche Dekoration rund um den Weihnachtsbaum entwickelt wurde. Dieses Produkt nutzt batteriebetriebene Mechanismen, um realistische Licht- und Soundeffekte zu erzeugen, und ist einfach am Baumstamm zu befestigen. Es besteht aus einer Lokomotive, einem Waggon, einem Anhänger mit Weihnachtsbaum und Schneemann sowie einem Schlitten mit Weihnachtsmann. Die robusten Schienen sind schnell montiert und ideal geeignet, um den Weihnachtsbaum in einen besonderen Blickfang zu verwandeln.

Sicherheitsrichtlinien:

1. Batteriesicherheit:

- **Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Batterietypen.** Überprüfen Sie die Polarität der Batterien beim Einsetzen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Batterien müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden,** um Verschlucken oder unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn der Zug über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, um Auslaufen und Schäden zu verhindern.

2. Montage- und Befestigungsanleitung:

- **Stellen Sie sicher, dass der Zug sicher und stabil am Baumstamm befestigt ist,** um ein Herunterfallen oder eine unsachgemäße Funktion zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Montagebasis und alle Verbindungsteile auf Beschädigungen, bevor Sie den Zug installieren.

3. Betriebsanweisungen:

- Lassen Sie den Zug nicht unbeaufsichtigt laufen, vor allem nicht in der Nähe brennbarer Dekorationen oder anderer Materialien.
- **Stellen Sie sicher, dass Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen spielen,** insbesondere beim Auf- und Abbau des Zuges.

4. Licht- und Soundeffekte:

- **Vermeiden Sie direkte Blickkontakte in die Lichtquellen,** da dies zu Augenirritationen führen kann.
- Passen Sie die Lautstärke der Soundeffekte an, um Gehörschäden zu vermeiden, besonders bei längerer Nutzung.

5. Pflege und Wartung:

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen Tuch, um Staub und Verschmutzungen zu entfernen.
- **Überprüfen Sie regelmäßig auf losen Teile oder Beschädigungen** und reparieren Sie diese, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- **Dies ist kein Produkt für den Außeneinsatz.** Lagern Sie den Zug in einem trockenen und kühlen Raum, um Materialschäden zu vermeiden.
- **Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren** aufgrund von Kleinteilen und Erstickungsgefahr.

Durch Befolgen dieser Sicherheitsrichtlinien stellen Sie sicher, dass der Weihnachtszug sicher und ohne Risiken betrieben werden kann, um Ihre festliche Dekoration zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Safety Document for the Christmas Train

Product Description:

The Christmas Train is an electric toy designed specifically for festive decoration around the Christmas tree. This product uses battery-powered mechanisms to create realistic light and sound effects and is easy to attach to the tree trunk. It consists of a locomotive, a passenger car, a trailer with a Christmas tree and a snowman, and a sleigh with Santa Claus. The sturdy tracks are quick to set up and are ideal for turning your Christmas tree into a special eye-catcher.

Security Guidelines:

1. Battery Safety:

- Use only the recommended battery types. Check the polarity of the batteries when inserting them to prevent damage.
- Keep batteries out of the reach of children to prevent swallowing or misuse.
- Remove the batteries if the train will not be used for an extended period of time to prevent leakage and damage.

2. Installation and Mounting Instructions:

- Make sure the cable is securely and stably attached to the tree trunk to prevent it from falling or malfunctioning.
- Check the mounting base and all connecting parts for damage before installing the train.

3. Operating Instructions:

- Do not leave the train running unattended, especially near flammable decorations or other materials.
- Make sure children play under adult supervision, especially when setting up and taking down the train.

4. Light and Sound Effects:

- Avoid looking directly at the light sources, as this can cause eye irritation.
- Adjust the volume of the sound effects to prevent hearing damage, especially during prolonged use.

5. Care and Maintenance:

- Clean the product regularly with a soft cloth to remove dust and dirt.
- Check regularly for loose parts or damage and repair them to ensure safe operation.

Notes and Precautions:

- This product is not intended for outdoor use. Store the train in a dry, cool room to prevent damage to the material.
- This product is not suitable for children under 3 years of age due to small parts and the risk of choking.

By following these safety guidelines, you can ensure that the Christmas train runs safely and without risk, making your festive decorations an unforgettable experience.

Document de sécurité pour le train de Noël

Description du produit :

Le train de Noël est un jouet électrique spécialement conçu pour la décoration festive autour du sapin de Noël. Ce produit utilise des mécanismes alimentés par piles pour produire des effets lumineux et sonores réalistes, et se fixe facilement au tronc du sapin. Il se compose d'une locomotive, d'un wagon, d'une remorque avec un sapin de Noël et un bonhomme de neige, ainsi que d'un traîneau avec le Père Noël. Les rails robustes s'installent rapidement et sont parfaits pour transformer le sapin de Noël en un véritable accroche-regard.

Consignes de sécurité :

1. Sécurité des piles :

- Utilisez exclusivement les types de piles recommandés. Vérifiez la polarité des piles lors de leur insertion afin d'éviter tout dommage.
- Les piles doivent être conservées hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion ou d'utilisation inappropriée.
- Retirez les piles si le train n'est pas utilisé pendant une période prolongée afin d'éviter toute fuite et tout dommage.

2. Instructions de montage et de fixation :

- Assurez-vous que le câble est solidement et stablement fixé au tronc d'arbre afin d'éviter toute chute ou tout dysfonctionnement.
- Vérifiez que la base de montage et toutes les pièces de fixation ne présentent aucun dommage avant d'installer le train.

3. Consignes d'utilisation :

- Ne laissez pas le train circuler sans surveillance, surtout à proximité de décorations inflammables ou d'autres matériaux.
- Veillez à ce que les enfants jouent sous la surveillance d'un adulte, en particulier lors du montage et du démontage du train.

4. Effets lumineux et sonores :

- Évitez de regarder directement les sources lumineuses, car cela peut provoquer une irritation des yeux.
- Réglez le volume des effets sonores afin d'éviter tout risque de lésions auditives, en particulier en cas d'utilisation prolongée.

5. Entretien et maintenance :

- Nettoyez régulièrement le produit à l'aide d'un chiffon doux afin d'éliminer la poussière et les salissures.
- Vérifiez régulièrement qu'aucune pièce n'est desserrée ou endommagée et réparez-les si nécessaire afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité.

Remarques et précautions :

- Ce produit n'est pas destiné à une utilisation en extérieur. Rangez le train dans un endroit sec et frais afin d'éviter tout dommage matériel.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de la présence de petites pièces et du risque d'étouffement.

En respectant ces consignes de sécurité, vous vous assurez que le train de Noël peut circuler en toute sécurité et sans risque, afin que votre décoration festive soit une expérience inoubliable.

Documento di sicurezza per il treno di Natale

Descrizione del prodotto:

Il trenino di Natale è un giocattolo elettrico progettato appositamente per decorare l'albero di Natale. Questo prodotto utilizza meccanismi alimentati a batteria per riprodurre effetti luminosi e sonori realistici ed è facile da fissare al tronco dell'albero. È composto da una locomotiva, un vagone, un rimorchio con albero di Natale e pupazzo di neve, nonché una slitta con Babbo Natale. I binari robusti si montano rapidamente e sono ideali per trasformare l'albero di Natale in un vero e proprio richiamo visivo.

Linee guida sulla sicurezza:

1. Sicurezza delle batterie:

- Utilizzare esclusivamente i tipi di batterie raccomandati. Verificare la polarità delle batterie al momento dell'inserimento per evitare danni.
- Le batterie devono essere conservate fuori dalla portata dei bambini per evitare l'ingestione o un uso improprio.
- Rimuovere le batterie se il trenino non viene utilizzato per un periodo prolungato, al fine di prevenire perdite e danni.

2. Istruzioni di montaggio e fissaggio:

- Assicurarsi che il cavo sia fissato in modo sicuro e stabile al tronco dell'albero, per evitare che cada o non funzioni correttamente.
- Controllare che la base di montaggio e tutti i componenti di collegamento non presentino danni prima di installare il trenino.

3. Istruzioni per l'uso:

- Non lasciare il trenino in funzione senza sorveglianza, soprattutto in prossimità di decorazioni infiammabili o altri materiali.
- Assicurarsi che i bambini giochino sotto la supervisione di un adulto, in particolare durante il montaggio e lo smontaggio del trenino.

4. Effetti luminosi e sonori:

- Evitate di guardare direttamente le fonti di luce, poiché ciò potrebbe causare irritazioni agli occhi.
- Regolate il volume degli effetti sonori per evitare danni all'udito, soprattutto in caso di utilizzo prolungato.

5. Cura e manutenzione:

- Pulire regolarmente il prodotto con un panno morbido per rimuovere polvere e sporco.
- Controllare regolarmente che non vi siano parti allentate o danneggiate e provvedere alla riparazione per garantire un funzionamento sicuro.

Avvertenze e precauzioni:

- Questo prodotto non è destinato all'uso all'aperto. Conservare il trenino in un locale asciutto e fresco per evitare danni al materiale.
- Il prodotto non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni a causa della presenza di piccole parti e del rischio di soffocamento.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, vi assicurerete che il trenino di Natale possa funzionare in modo sicuro e senza rischi, trasformando le vostre decorazioni festive in un'esperienza indimenticabile.

Documento de seguridad para el tren de Navidad

Descripción del producto:

El tren de Navidad es un juguete eléctrico diseñado especialmente para la decoración festiva alrededor del árbol de Navidad. Este producto utiliza mecanismos que funcionan con pilas para crear efectos de luz y sonido realistas, y es fácil de fijar al tronco del árbol. Consta de una locomotora, un vagón, un remolque con un árbol de Navidad y un muñeco de nieve, así como un trineo con Papá Noel. Los resistentes raíles se montan rápidamente y son ideales para convertir el árbol de Navidad en un elemento decorativo que llame especialmente la atención.

Normas de seguridad:

1. Seguridad de las pilas:

- Utilice únicamente los tipos de pilas recomendados. Compruebe la polaridad de las pilas al colocarlas para evitar daños.
- Las pilas deben guardarse fuera del alcance de los niños para evitar que se ingieran o se utilicen de forma incorrecta.
- Retire las pilas si no va a utilizar el tren durante un periodo prolongado, para evitar fugas y daños.

2. Instrucciones de montaje y fijación:

- Asegúrese de que el tirante esté fijado de forma segura y estable al tronco del árbol para evitar que se caiga o que no funcione correctamente.
- Compruebe que la base de montaje y todas las piezas de unión no presenten daños antes de instalar el tren.

3. Instrucciones de uso:

- No dejes el tren en marcha sin supervisión, sobre todo cerca de decoraciones inflamables u otros materiales.
- Asegúrate de que los niños jueguen bajo la supervisión de un adulto, especialmente durante el montaje y desmontaje del tren.

4. Efectos de luz y sonido:

- Evita mirar directamente a las fuentes de luz, ya que esto puede provocar irritación ocular.
- Ajusta el volumen de los efectos de sonido para evitar daños auditivos, especialmente si el uso es prolongado.

5. Cuidado y mantenimiento:

- Limpia el producto con regularidad con un paño suave para eliminar el polvo y la suciedad.
- Comprueba periódicamente si hay piezas sueltas o daños y repáralos para garantizar un funcionamiento seguro.

Indicaciones y precauciones:

- Este producto no está diseñado para su uso en exteriores. Guarde el tren en un lugar seco y fresco para evitar daños en el material.
- El producto no es apto para niños menores de 3 años debido a la presencia de piezas pequeñas y al riesgo de asfixia.

Si sigue estas normas de seguridad, se asegurará de que el tren de Navidad pueda funcionar de forma segura y sin riesgos, para que su decoración festiva se convierta en una experiencia inolvidable.

Документ за безопасност за коледния влак

Описание на продукта:

Коледният влак е електрическа играчка, специално разработена за празнична украса около коледната елха. Този продукт използва механизми, задвижвани с батерии, за да създава реалистични светлинни и звукови ефекти, и се закрепва лесно към ствола на елхата. Състои се от локомотив, вагон, ремарке с коледна елха и снежен човек, както и шейна с Дядо Коледа. Здравите релси се монтират бързо и са идеални за превръщането на коледната елха в истинска атракция.

Правила за безопасност:

1. Безопасност при използване на батерии:

- Използвайте само препоръчаните типове батерии. Проверете полярността на батериите при поставянето им, за да избегнете повреди.
- Батериите трябва да се съхраняват извън достъпа на деца, за да се избегне поглъщане или неправилна употреба.
- Извадете батериите, ако влакчето не се използва за по-дълъг период от време, за да предотвратите изтичане и повреди.

2. Инструкции за монтаж и закрепване:

- Уверете се, че въжето е здраво и стабилно закрепено към дървесния ствол, за да се избегне падане или неправилно функциониране.
- Преди да монтирате влакчето, проверете монтажната основа и всички свързващи елементи за наличие на повреди.

3. Инструкции за експлоатация:

- Не оставяйте влакчето да се движи без надзор, особено в близост до запалими декорации или други материали.
- Уверете се, че децата играят под надзора на възрастен, особено по време на сглобяването и разглобяването на влакчето.

4. Светлинни и звукови ефекти:

- Избягвайте пряк зрителен контакт със светлинните източници, тъй като това може да доведе до дразнене на очите.
- Регулирайте силата на звука на звуковите ефекти, за да избегнете увреждане на слуха, особено при продължителна употреба.

5. Грижи и поддръжка:

- Почиствайте продукта редовно с мека кърпа, за да премахнете праха и замърсяванията.
- Проверявайте редовно за разхлабени части или повреди и ги поправяйте, за да гарантирате безопасна експлоатация.

Указания и предпазни мерки:

- Този продукт не е предназначен за използване на открито. Съхранявайте влака в сухо и прохладно помещение, за да избегнете повреда на материала.
- Продуктът не е подходящ за деца под 3 години поради наличието на малки части и опасност от задушаване.

Следвайки тези указания за безопасност, вие гарантирате, че коледният влак може да се движи безопасно и без рискове, за да превърне вашата празнична украса в едно незабравимо преживяване.

Bezpečnostní dokument k vánočnímu vlaku

Popis produktu:

Vánoční vláček je elektrická hračka, která byla speciálně vyvinuta pro slavnostní výzdobu kolem vánočního stromku. Tento produkt využívá mechanismy napájené bateriemi k vytváření realistických světelných a zvukových efektů a lze jej snadno připevnit ke kmeni stromku. Sestává z lokomotivy, vagónu, přívěsu s vánočním stromkem a sněhulákem a saní se Santa Clausem. Robustní kolejnice se rychle montují a jsou ideální pro to, aby z vánočního stromku udělaly opravdový magnet pro oči.

Bezpečnostní pokyny:

1. Bezpečnost baterií:

- Používejte výhradně doporučené typy baterií. Při vkládání baterií zkontrolujte jejich polaritu, abyste předešli poškození.
- Baterie musí být uloženy mimo dosah dětí, aby se zabránilo jejich spolknutí nebo nesprávnému použití.
- Pokud vlak nebude delší dobu používán, vyjměte baterie, abyste zabránili jejich vytečení a poškození.

2. Návod k montáži a upevnění:

- Ujistěte se, že je lanoví bezpečně a pevně připevněno ke kmeni stromu, aby nedošlo k jeho spadnutí nebo nesprávné funkci.
- Před instalací lanovky zkontrolujte montážní základnu a všechny spojovací prvky, zda nejsou poškozené.

3. Provozní pokyny:

- Nenechávejte vláček běžet bez dozoru, zejména v blízkosti hořlavých dekorací nebo jiných materiálů.
- Dbejte na to, aby si děti hrály pod dohledem dospělé osoby, zejména při sestavování a rozebírání vláčku.

4. Světelné a zvukové efekty:

- Vyhněte se přímému pohledu do světelných zdrojů, protože by to mohlo způsobit podráždění očí.
- Upravte hlasitost zvukových efektů, abyste předešli poškození sluchu, zejména při delším používání.

5. Péče a údržba:

- Produkt pravidelně čistěte měkkým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou některé části uvolněné nebo poškozené, a případné závady opravte, abyste zajistili bezpečný provoz.

Pokyny a bezpečnostní opatření:

- Tento výrobek není určen k venkovnímu použití. Vlak skladujte v suché a chladné místnosti, abyste předešli poškození materiálu.
- Výrobek není vhodný pro děti do 3 let kvůli malým dílům a nebezpečí udušení.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte, že vánoční vláček bude možné provozovat bezpečně a bez rizika, aby se vaše sváteční výzdoba stala nezapomenutelným zážitkem.

Sikkerhedsdokument for jule-toget

Produktbeskrivelse:

Jule-toget er et elektrisk legetøj, der er udviklet specielt til festlig udsmykning omkring juletræet. Dette produkt bruger batteridrevne mekanismer til at skabe realistiske lys- og lydeffekter og er nemt at fastgøre til juletræets stamme. Det består af et lokomotiv, en vogn, en anhænger med juletræ og snemand samt en slæde med julemanden. De robuste skinner monteres hurtigt og er ideelle til at forvandle juletræet til et særligt blikfang.

Sikkerhedsretningslinjer:

1. Batterisikkerhed:

- Brug udelukkende de anbefalede batterityper. Kontroller batteriernes polaritet, når de sættes i, for at undgå skader.
- Batterier skal opbevares utilgængeligt for børn for at undgå indtagelse eller forkert brug.
- Fjern batterierne, hvis toget ikke skal bruges i længere tid, for at forhindre lækage og skader.

2. Monterings- og fastgørelsesvejledning:

- Sørg for, at kablet er fastgjort sikkert og stabilt til træstammen for at undgå, at det falder ned eller fungerer forkert.
- Kontroller monteringsunderlaget og alle forbindelsesdele for skader, inden du installerer forlygten.

3. Brugsanvisning:

- Lad ikke toget køre uden opsyn, især ikke i nærheden af brændbare dekorationer eller andre materialer.
- Sørg for, at børn leger under opsyn af en voksen, især når toget sættes op og tages ned.

4. Lys- og lydeffekter:

- Undgå at kigge direkte ind i lyskilderne, da dette kan medføre øjenirritation.
- Juster lydstyrken på lydeffekterne for at undgå høreskader, især ved længerevarende brug.

5. Pleje og vedligeholdelse:

- Rengør produktet regelmæssigt med en blød klud for at fjerne støv og snavs.
- Kontroller regelmæssigt, om der er løse dele eller skader, og udbedr disse for at sikre en sikker drift.

Bemærkninger og sikkerhedsforanstaltninger:

- Dette produkt er ikke beregnet til udendørs brug. Opbevar toget i et tørt og køligt rum for at undgå skader på materialet.
- Produktet er ikke egnet til børn under 3 år på grund af små dele og risiko for kvælning.

Ved at følge disse sikkerhedsretningslinjer sikrer du, at julejernbanen kan køre sikkert og uden risici, så din festlige udsmykning bliver en uforglemmelig oplevelse.

Joulujunan turvallisuusasiakirja

Tuotekuvaus:

Joulujuna on sähköinen lelu, joka on kehitetty erityisesti joulukuusen ympärille asetettavaksi juhlavaksi koristeeksi. Tuote hyödyntää paristokäyttöisiä mekanismeja realististen valo- ja äänitehosteiden luomiseen, ja se on helppo kiinnittää kuusen runkoon. Se koostuu veturista, vaunusta, perävaunusta, jossa on joulukuusi ja lumiukko, sekä joulupukin reestä. Kestävät kiskot asennetaan nopeasti ja ne sopivat erinomaisesti joulukuusen muuttamiseen erityiseksi katseenvangitsijaksi.

Turvallisuusohjeet:

1. Paristojen turvallisuus:

- Käytä ainoastaan suositeltuja paristotyypppejä. Tarkista paristojen napaisuus asennuksen yhteydessä vaurioiden välttämiseksi.
- Paristot on säilytettävä lasten ulottumattomissa nielemisen tai väärinkäytön välttämiseksi.
- Poista paristot, jos junaa ei käytetä pitkään aikaan, jotta vältetään vuotaminen ja vauriot.

2. Asennus- ja kiinnitysohjeet:

- Varmistakaa, että vetolaite on kiinnitetty tukevasti ja vakaasti puunrunkoon, jotta se ei putoa tai toimi virheellisesti.
- Tarkista asennusalausta ja kaikki liitososat vaurioiden varalta ennen vetolaitteen asentamista.

3. Käyttöohjeet:

- Älä jätä junaa ilman valvontaa, etenkin syttyvien koristeiden tai muiden materiaalien läheisyydessä.
- Varmista, että lapset leikkivät aikuisen valvonnassa, erityisesti junaa pystytettäessä ja purettaessa.

4. Valo- ja äänitehosteet:

- Vältä katsomasta suoraan valonlähteisiin, sillä se voi aiheuttaa silmien ärsytystä.
- Säädä äänitehosteiden äänenvoimakkuutta kuulovaurioiden välttämiseksi, erityisesti pitkäkestoisen käytön yhteydessä.

5. Hoito ja huolto:

- Puhdista tuote säännöllisesti pehmeällä liinalla pölyn ja lian poistamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti, onko tuotteessa löysiä osia tai vaurioita, ja korjaa ne turvallisen käytön varmistamiseksi.

Ohjeet ja varotoimenpiteet:

- Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön. Säilytä junaa kuivassa ja viileässä tilassa materiaalin vaurioitumisen estämiseksi.

- Tuote ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille, koska se sisältää pieniä osia ja aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita varmistat, että joulujuhlaa voidaan käyttää turvallisesti ja ilman riskejä, jotta juhlayösi koristeilu tulee unohtumaton kokemus.

Έγγραφο ασφαλείας για το χριστουγεννιάτικο τρένο

Περιγραφή προϊόντος:

Το χριστουγεννιάτικο τρένο είναι ένα ηλεκτρικό παιχνίδι που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την εορταστική διακόσμηση γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί μηχανισμούς που λειτουργούν με μπαταρίες για να δημιουργεί ρεαλιστικά εφέ φωτισμού και ήχου, ενώ στερεώνεται εύκολα στον κορμό του δέντρου. Αποτελείται από μια ατμομηχανή, ένα βαγόνι, ένα ρυμουλκούμενο με χριστουγεννιάτικο δέντρο και χιονάνθρωπο, καθώς και ένα έλκηθρο με τον Άγιο Βασίλη. Οι ανθεκτικές ράγες συναρμολογούνται γρήγορα και είναι ιδανικές για να μετατρέψουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε ένα ξεχωριστό σημείο που τραβάει τα βλέμματα.

Οδηγίες ασφαλείας:

1. Ασφάλεια μπαταριών:

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους συνιστώμενους τύπους μπαταριών. Ελέγξτε την πολικότητα των μπαταριών κατά την τοποθέτησή τους, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Οι μπαταρίες πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάποση ή η ακατάλληλη χρήση τους.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν το τρένο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποφευχθεί η διαρροή και η πρόκληση ζημιών.

2. Οδηγίες συναρμολόγησης και στερέωσης:

- Βεβαιωθείτε ότι το σχοινί είναι στερεωμένο με ασφάλεια και σταθερά στον κορμό του δέντρου, ώστε να αποφευχθεί η πτώση ή η μη σωστή λειτουργία του.
- Ελέγξτε τη βάση στήριξης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης για τυχόν ζημιές πριν εγκαταστήσετε το τρένο.

3. Οδηγίες χρήσης:

- Μην αφήνετε το τρένο να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη, ειδικά κοντά σε εύφλεκτα διακοσμητικά ή άλλα υλικά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά παίζουν υπό την επίβλεψη ενήλικα, ειδικά κατά τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση του τρένου.

4. Οπτικά και ηχητικά εφέ:

- Αποφύγετε την άμεση επαφή με τις πηγές φωτός, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια.
- Ρυθμίστε την ένταση των ηχητικών εφέ, ώστε να αποφύγετε βλάβες στην ακοή, ειδικά σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης.

5. Φροντίδα και συντήρηση:

- Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν με ένα μαλακό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη και τους ρύπους.
- Ελέγχετε τακτικά αν υπάρχουν χαλαρά εξαρτήματα ή ζημιές και επιδιορθώνετε τα, ώστε να διασφαλίζετε την ασφαλή λειτουργία του.

Οδηγίες και προφυλάξεις:

- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Αποθηκεύστε το τρένο σε ξηρό και δροσερό χώρο, προκειμένου να αποφύγετε ζημιές στο υλικό.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών, λόγω των μικρών εξαρτημάτων και του κινδύνου πνιγμού.

Τηρώντας αυτές τις οδηγίες ασφαλείας, διασφαλίζετε ότι το χριστουγεννιάτικο τρένο θα λειτουργεί με ασφάλεια και χωρίς κινδύνους, ώστε η εορταστική σας διακόσμηση να μετατραπεί σε μια αξέχαστη εμπειρία.

A karácsonyi vonatra vonatkozó biztonsági dokumentum

Termékleírás:

A karácsonyi vonat egy elektromos játék, amelyet kifejezetten a karácsonyfa körüli ünnepi díszítéshez fejlesztettek ki. Ez a termék elemmel működő mechanizmusokat használ a valósághű fény- és hanghatások létrehozásához, és egyszerűen rögzíthető a fa törzsére. Egy mozdonyból, egy vagonból, egy karácsonyfát és hóembert szállító pótkocsiból, valamint egy Mikulással ellátott szánból áll. A strapabíró sínek gyorsan felszerelhetők, és ideálisak ahhoz, hogy a karácsonyfát igazán szemet gyönyörködtető látványossággá varázsolják.

Biztonsági irányelvek:

1. Az elemek biztonsága:

- Kizárólag az ajánlott elemtípusokat használja. Az elemek behelyezésekor ellenőrizze azok polaritását a károsodás elkerülése érdekében.
- Az elemeket gyermekektől elzárva kell tartani, hogy elkerülhető legyen a lenyelés vagy a nem rendeltetésszerű használat.
- Ha a vonatot hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket, hogy elkerülje a kifolyást és a károsodást.

2. Szerelési és rögzítési útmutató:

- Győződjön meg arról, hogy a vonat biztonságosan és stabilan van rögzítve a fatörzshöz, hogy elkerülje a leesést vagy a nem megfelelő működést.
- A vonat felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a szerelési alap és az összes összekötő alkatrész sértetlen-e.

3. Használati utasítások:

- Ne hagyja a vonatot felügyelet nélkül működni, különösen gyúlékony díszek vagy egyéb anyagok közelében.
- Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek felnőtt felügyelete alatt játsszanak, különösen a vonat felállítása és lebontása során.

4. Fény- és hanghatások:

- Kerülje a fényforrásokba való közvetlen ránézést, mivel ez szemirritációt okozhat.
- Állítsa be a hanghatások hangerejét a halláskárosodás elkerülése érdekében, különösen hosszabb használat esetén.

5. Ápolás és karbantartás:

- Rendszeresen tisztítsa meg a terméket egy puha ruhával, hogy eltávolítsa a port és a szennyeződéseket.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult alkatrészek vagy sérülések, és javítsa ki azokat a biztonságos működés biztosítása érdekében.

Megjegyzések és óvintézkedések:

- Ez a termék nem alkalmas kültéri használatra. Az anyagkárosodás elkerülése érdekében a vonatot száraz és hűvös helyiségben tárolja.
- A termék apró alkatrészeket tartalmaz, és fulladásveszélyt jelent, ezért 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.

Ezeknek a biztonsági irányelveknek a betartásával biztosíthatja, hogy a karácsonyi vonat biztonságosan és kockázatmentesen közlekedhessen, így ünnepi díszítése felejthetetlen élménnyé válik.

Veiligheidsdocument voor de kersttrein

Productbeschrijving:

De kersttrein is een elektrisch speelgoed dat speciaal is ontworpen voor de feestelijke versiering rondom de kerstboom. Dit product maakt gebruik van batterijgevoede mechanismen om realistische licht- en geluidseffecten te creëren en kan eenvoudig aan de stam van de boom worden bevestigd. Het bestaat uit een locomotief, een wagon, een aanhanger met kerstboom en sneeuwpop, en een slee met de kerstman. De stevige rails zijn snel gemonteerd en ideaal om de kerstboom om te toveren tot een bijzondere blikvanger.

Veiligheidsrichtlijnen:

1. Veiligheid van de batterijen:

- Gebruik uitsluitend de aanbevolen batterijtypes. Controleer de polariteit van de batterijen bij het plaatsen om schade te voorkomen.
- Batterijen moeten buiten het bereik van kinderen worden bewaard om inslikken of oneigenlijk gebruik te voorkomen.
- Verwijder de batterijen als de trein gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, om lekkage en schade te voorkomen.

2. Montage- en bevestigingsinstructies:

- Zorg ervoor dat de kabel stevig en stabiel aan de boomstam is bevestigd om te voorkomen dat deze naar beneden valt of niet naar behoren functioneert.
- Controleer de montagevoet en alle verbindingsonderdelen op beschadigingen voordat u de trein installeert.

3. Gebruiksaanwijzingen:

- Laat de trein niet zonder toezicht rijden, vooral niet in de buurt van brandbare decoraties of andere materialen.
- Zorg ervoor dat kinderen onder toezicht van een volwassene spelen, met name tijdens het opbouwen en afbreken van de trein.

4. Licht- en geluidseffecten:

- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbronnen, aangezien dit oogirritatie kan veroorzaken.
- Pas het volume van de geluidseffecten aan om gehoorschade te voorkomen, vooral bij langdurig gebruik.

5. Onderhoud en verzorging:

- Reinig het product regelmatig met een zachte doek om stof en vuil te verwijderen.
- Controleer het product regelmatig op loszittende onderdelen of beschadigingen en repareer deze om een veilige werking te garanderen.

Aanwijzingen en voorzorgsmaatregelen:

- Dit product is niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Bewaar de trein in een droge en koele ruimte om schade aan het materiaal te voorkomen.

- Het product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege de aanwezigheid van kleine onderdelen en het risico op verstikking.

Door deze veiligheidsrichtlijnen op te volgen, zorgt u ervoor dat de kersttrein veilig en zonder risico's kan rijden, zodat uw feestelijke versiering een onvergetelijke ervaring wordt.

Dokument dotyczący bezpieczeństwa pociągu bożonarodzeniowego

Opis produktu:

Świąteczny pociąg to zabawka elektryczna, zaprojektowana specjalnie do świątecznej dekoracji wokół choinki. Produkt ten wykorzystuje mechanizmy zasilane bateriami do tworzenia realistycznych efektów świetlnych i dźwiękowych oraz można go łatwo przymocować do pnia choinki. Zestaw składa się z lokomotywy, wagonu, przyczepy z choinką i bałwankiem oraz sań z Mikołajem. Solidne szyny można szybko zamontować i idealnie nadają się do tego, by choinka stała się wyjątkową atrakcją.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa:

1. Bezpieczeństwo związane z bateriami:

- Należy używać wyłącznie zalecanych typów baterii. Przed włożeniem baterii należy sprawdzić ich biegunowość, aby uniknąć uszkodzeń.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec ich połknięciu lub niewłaściwemu użyciu.
- Jeśli pociąg nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec ich wyciekaniu i uszkodzeniom.

2. Instrukcja montażu i mocowania:

- Upewnij się, że linka jest solidnie i stabilnie przymocowana do pnia drzewa, aby zapobiec jej spadnięciu lub nieprawidłowemu działaniu.
- Przed montażem kolejki sprawdź, czy podstawa montażowa i wszystkie elementy łączące nie są uszkodzone.

3. Wskazówki dotyczące użytkowania:

- Nie pozostawiaj pociągu bez nadzoru, zwłaszcza w pobliżu łatwopalnych dekoracji lub innych materiałów.
- Upewnij się, że dzieci bawią się pod nadzorem osoby dorosłej, zwłaszcza podczas montażu i demontażu pociągu.

4. Efekty świetlne i dźwiękowe:

- Należy unikać bezpośredniego patrzenia na źródła światła, ponieważ może to powodować podrażnienia oczu.
- Należy dostosować głośność efektów dźwiękowych, aby uniknąć uszkodzeń słuchu, zwłaszcza podczas dłuższego użytkowania.

5. Pielęgnacja i konserwacja:

- Należy regularnie czyścić produkt miękką ściereczką, aby usunąć kurz i zabrudzenia.
- Należy regularnie sprawdzać, czy nie ma luźnych elementów lub uszkodzeń, i naprawiać je, aby zapewnić bezpieczne działanie.

Wskazówki i środki ostrożności:

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz. Aby uniknąć uszkodzeń materiału, należy przechowywać pociąg w suchym i chłodnym pomieszczeniu.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat ze względu na obecność małych elementów i ryzyko zadławienia.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, zapewnią Państwo, że świąteczny pociąg będzie mógł kursować bezpiecznie i bez ryzyka, dzięki czemu Państwa świąteczna dekoracja stanie się niezapomnianym przeżyciem.

Documento de segurança para o comboio de Natal

Descrição do produto:

O comboio de Natal é um brinquedo elétrico concebido especialmente para a decoração festiva à volta da árvore de Natal. Este produto utiliza mecanismos alimentados a pilhas para criar efeitos de luz e som realistas e é fácil de fixar ao tronco da árvore. É composto por uma locomotiva, um vagão, um reboque com uma árvore de Natal e um boneco de neve, bem como um trenó com o Pai Natal. Os carris robustos montam-se rapidamente e são ideais para transformar a árvore de Natal num elemento decorativo que chama a atenção.

Diretrizes de segurança:

1. Segurança das pilhas:

- Utilize exclusivamente os tipos de pilhas recomendados. Verifique a polaridade das pilhas ao colocá-las, para evitar danos.
- As pilhas devem ser guardadas fora do alcance das crianças, para evitar a ingestão ou a utilização indevida.
- Retire as pilhas se o comboio não for utilizado durante um período prolongado, para evitar fugas e danos.

2. Instruções de montagem e fixação:

- Certifique-se de que o cabo está fixado de forma segura e estável ao tronco da árvore, para evitar que caia ou que não funcione corretamente.
- Verifique se a base de montagem e todas as peças de ligação apresentam danos antes de instalar o trenó.

3. Instruções de utilização:

- Não deixe o comboio a funcionar sem supervisão, sobretudo perto de decorações inflamáveis ou de outros materiais.
- Certifique-se de que as crianças brincam sob a supervisão de um adulto, especialmente durante a montagem e desmontagem do comboio.

4. Efeitos de luz e som:

- Evite olhar diretamente para as fontes de luz, pois isso pode causar irritação nos olhos.
- Ajuste o volume dos efeitos sonoros para evitar danos auditivos, especialmente em caso de utilização prolongada.

5. Cuidados e manutenção:

- Limpe o produto regularmente com um pano macio para remover o pó e a sujidade.
- Verifique regularmente se existem peças soltas ou danos e repare-os para garantir um funcionamento seguro.

Notas e precauções:

- Este produto não se destina a utilização no exterior. Guarde o comboio num local seco e fresco para evitar danos no material.

- O produto não é adequado para crianças com menos de 3 anos devido à presença de peças pequenas e ao risco de asfixia.

Ao seguir estas diretrizes de segurança, garante que o comboio de Natal possa circular em segurança e sem riscos, para que a sua decoração festiva se torne uma experiência inesquecível.

Documentul de securitate pentru trenul de Crăciun

Descrierea produsului:

Trenul de Crăciun este o jucărie electrică concepută special pentru decorarea festivă în jurul bradului de Crăciun. Acest produs utilizează mecanisme alimentate cu baterii pentru a produce efecte luminoase și sonore realiste și se fixează ușor de trunchiul bradului. Setul este format dintr-o locomotivă, un vagon, o remorcă cu bradul de Crăciun și omul de zăpadă, precum și o sanie cu Moș Crăciun. Șinele robuste se montează rapid și sunt ideale pentru a transforma bradul de Crăciun într-un element decorativ deosebit.

Politici de securitate:

1. Siguranța bateriilor:

- Folosiți exclusiv tipurile de baterii recomandate. Verificați polaritatea bateriilor în momentul introducerii acestora, pentru a evita deteriorarea.
- Bateriile trebuie păstrate în afara razei de acțiune a copiilor, pentru a evita înghițirea sau utilizarea necorespunzătoare.
- Scoateți bateriile dacă trenulețul nu este utilizat o perioadă îndelungată, pentru a preveni scurgerile și deteriorarea.

2. Instrucțiuni de montare și fixare:

- Asigurați-vă că cablul este fixat în siguranță și stabil de trunchiul copacului, pentru a evita căderea acestuia sau funcționarea necorespunzătoare.
- Verificați dacă baza de montare și toate piesele de conectare prezintă semne de deteriorare înainte de a instala trenulețul.

3. Instrucțiuni de utilizare:

- Nu lăsați trenulețul să circule nesupravegheat, mai ales în apropierea decorațiunilor inflamabile sau a altor materiale.
- Asigurați-vă că copiii se joacă sub supravegherea unui adult, în special în timpul montării și demontării trenulețului.

4. Efecte luminoase și sonore:

- Evitați contactul vizual direct cu sursele de lumină, deoarece acest lucru poate provoca iritații oculare.
- Reglați volumul efectelor sonore pentru a evita leziunile auditive, în special în cazul utilizării îndelungate.

5. Îngrijire și întreținere:

- Curățați produsul în mod regulat cu o cârpă moale pentru a îndepărta praful și murdăria.
- Verificați periodic dacă există piese slăbite sau deteriorări și remediați-le pentru a asigura o funcționare în condiții de siguranță.

Instrucțiuni și măsuri de precauție:

- Acest produs nu este destinat utilizării în exterior. Depozitați trenulețul într-un spațiu uscat și răcoros pentru a evita deteriorarea materialelor.
- Produsul nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 3 ani, deoarece conține piese mici și prezintă risc de sufocare.

Respectând aceste reguli de siguranță, vă asigurați că trenulețul de Crăciun poate funcționa în condiții de siguranță și fără riscuri, pentru ca decorațiunile dvs. festive să devină o experiență de neuitat.

Säkerhetsdokument för julståget

Produktbeskrivning:

Jultåget är en elektrisk leksak som har utvecklats speciellt för festlig dekoration runt julgranen. Produkten använder batteridrivna mekanismer för att skapa realistiska ljus- och ljudeffekter och är enkel att fästa vid julgranens stam. Den består av ett lok, en vagn, en släpvagn med julgran och snögubbe samt en släde med jultomten. De robusta rälsen monteras snabbt och är perfekta för att förvandla julgranen till ett riktigt blickfång.

Säkerhetsriktlinjer:

1. Batterisäkerhet:

- Använd endast de rekommenderade batterityperna. Kontrollera batteriernas polaritet när du sätter i dem för att undvika skador.
- Batterierna måste förvaras utom räckhåll för barn för att undvika att de sväljs eller används på fel sätt.
- Ta ur batterierna om tåget inte ska användas under en längre tid för att förhindra läckage och skador.

2. Monterings- och fästningsanvisningar:

- Se till att linan är säkert och stabilt fäst vid trädstammen för att undvika att den faller ner eller fungerar felaktigt.
- Kontrollera monteringsunderlaget och alla kopplingsdelar så att de inte är skadade innan du installerar tåget.

3. Användningsanvisningar:

- Låt inte tåget köra utan uppsikt, särskilt inte i närheten av brandfarliga dekorationer eller andra material.
- Se till att barn leker under uppsikt av en vuxen, särskilt vid montering och demontering av tåget.

4. Ljus- och ljudeffekter:

- Undvik att titta direkt in i ljuskällorna, eftersom detta kan orsaka ögonirritation.
- Justera volymen på ljudeffekterna för att undvika hörselskador, särskilt vid längre tids användning.

5. Skötsel och underhåll:

- Rengör produkten regelbundet med en mjuk trasa för att ta bort damm och smuts.
- Kontrollera regelbundet om det finns lösa delar eller skador och åtgärda dessa för att säkerställa en säker drift.

Anvisningar och försiktighetsåtgärder:

- Denna produkt är inte avsedd för utomhusbruk. Förvara tåget i ett torrt och svalt utrymme för att undvika skador på materialet.
- Produkten är inte lämplig för barn under 3 år på grund av små delar och kvävningsrisk.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer ser du till att julståget kan köras på ett säkert sätt och utan risker, så att din juldekoration blir en oförglömlig upplevelse.

Bezpečnostný dokument pre vianočný vlak

Popis produktu:

Vianočný vláčik je elektrická hračka, ktorá bola špeciálne navrhnutá na slávnostnú výzdobu v okolí vianočného stromčeka. Tento produkt využíva mechanizmy napájané batériami na vytváranie realistických svetelných a zvukových efektov a dá sa ľahko pripevniť k kmeňu stromčeka. Skladá sa z lokomotívy, vagóna, prívesu s vianočným stromčekom a snehuliakom, ako aj zo sánok so Santa Clausom. Robustné koľajnice sa rýchlo montujú a sú ideálne na to, aby z vianočného stromčeka urobili skutočný pohľadový magnet.

Bezpečnostné pokyny:

1. Bezpečnosť batérií:

- Používajte výlučne odporúčané typy batérií. Pri vkladaní batérií skontrolujte ich polaritu, aby ste predišli poškodeniu.
- Batérie je potrebné uchovávať mimo dosahu detí, aby sa predišlo ich prehltnutiu alebo nesprávnemu použitiu.
- Ak vlak nebude dlhší čas používaný, vyberte batérie, aby sa predišlo ich vytečeniu a poškodeniu.

2. Návod na montáž a upevnenie:

- Uistite sa, že laná sú bezpečne a pevne upevnené k kmeňu stromu, aby sa zabránilo ich spadnutiu alebo nesprávnej funkcii.
- Pred inštaláciou vlaku skontrolujte montážnu základňu a všetky spojovacie diely, či nie sú poškodené.

3. Pokyny na používanie:

- Nenechávajte vláčik bežať bez dozoru, najmä v blízkosti horľavých dekorácií alebo iných materiálov.
- Dbajte na to, aby deti hrali pod dohľadom dospelého, najmä pri montáži a demontáži vláčika.

4. Svetelné a zvukové efekty:

- Vyhýbajte sa priamemu pohľadu do svetelných zdrojov, pretože to môže spôsobiť podráždenie očí.
- Nastavte hlasitosť zvukových efektov tak, aby nedošlo k poškodeniu sluchu, najmä pri dlhšom používaní.

5. Starostlivosť a údržba:

- Produkt pravidelne čistite mäkkou handričkou, aby ste odstránili prach a nečistoty.
- Pravidelne kontrolujte, či nie sú na ňom uvoľnené časti alebo poškodenia, a v prípade potreby ich opravte, aby ste zaistili bezpečnú prevádzku.

Pokyny a bezpečnostné opatrenia:

- Tento výrobok nie je určený na vonkajšie použitie. Vlak skladujte v suchom a chladnom priestore, aby nedošlo k poškodeniu materiálu.
- Výrobok nie je vhodný pre deti mladšie ako 3 roky kvôli malým častiam a nebezpečenstvu zadusenía.

Dodržiavaním týchto bezpečnostných pokynov zabezpečíte, že vianočný vláčik bude môcť bezpečne a bez rizika jazdiť, čím sa vaša sviatočná výzdoba stane nezabudnuteľným zážitkom.