

## **Bezpečnostné upozornenie pre tovar s číslom artiklu 98585**

Tento artikel je drevený kvetináč a mal by byť používaný iba ako taký.

Miesto umiestnenia:

Vyberte vhodné miesto pre váš kvetináč. Dbajte na nasledujúce body:

- 1) vetrom chránené miesto.
- 2) dostatočný odstup od ohnísk (berte do úvahy aj smer vetra).
- 3) V prípade očakávaných nepriaznivých poveternostných podmienok, ako sú silný vietor a prudký dážď alebo podobne, skontrolujte pevnosť všetkých spojení a umiestnite artikel preventívne mimo nebezpečnú zónu.

**Pozor: Nebezpečenstvo prevrátenia & nebezpečenstvo úrazu! Zabezpečte vždy pevné státie artiklu. Pozor nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál, ako sú plastové vrecká, nepatrí do rúk detí. Uchovávajte mimo dosahu bábätiiek a malých detí! Neťahajte cez hlavu!**

**Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Pozor tento artikel môže obsahovať malé časti, ktoré možno prehltnúť! Uchovávajte malé časti mimo dosahu detí!**

Pravidelne každý 3-6 mesiacov kontrolujte artikel na poškodenia a uvoľnené spoje. Dotiahnite uvoľnené skrutky! V prípade zistenia poškodení sa artikel nesmie ďalej používať!

Používajte tento artikel len na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za neúčelové a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené neúmyselným používaním.

Všeobecné upozornenia: Prečítajte si všetky upozornenia pozorne pred tým, než artikel postavíte a použijete. Uschovajte všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž starostlivo. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho produktu, dodržiavajte prosím bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca smrti.

Pokyny na údržbu:

Ak je drevený povrch lakovaný: Pri čistení používajte vodu, mäkkú hubku a jemný čistiaci prostriedok, inak môžete poškodiť ošetrovaný povrch. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky ani hubky!

Ak drevený povrch nie je lakovaný: Nečistite neošetrený drevený povrch vodou ani čistiacimi prostriedkami. Na čistenie hrubých nečistôt a prachu použite mäkkú kefkú, ktorá drevo nepoškodí.

Pre dlhú životnosť nášho artikla odporúčame každých 6 mesiacov vykonať následnú údržbu vhodným prostriedkom z odborného obchodu. Drevo je prírodný produkt, ktorý bez ochrany pred vplyvmi počasia začne absorbovať vlhkosť. Drevo sa môže stať nepekným, začne sa odlupovať alebo štiepiť, tieto optické vady však neovplyvňujú použitie artikla.

Pokyny na uskladnenie počas zimy:

Artikel by mal byť suchý a čistý, uskladnite ho chránený v kartóne, v ktorom bol

dodaný.

**Pokyny na likvidáciu:**

Artikel likvidujte ekologicky. Zvážte alternatívy k likvidácii ako darovanie alebo predaj. Elektrické artikly nepatria do domového odpadu. Likvidujte ich na zbernom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia, ďalšie informácie získate u miestnej obecnej správy.

**Miesto umiestnenia:**

Drevený nábytok je možné umiestniť v interiéri, ale nie vo vlhkých miestnostiach, a v exteriéri.

V exteriéri by mal byť najlepšie pod strechou. Ak to nie je možné, odporúča sa chrániť nábytok poveternostne odolnou plachtou. Odstránenie vody / snehu a následné osušenie nábytku predlžuje životnosť produktu a bráni tvorbe plesní.