


icon®

# Sessel Aspen

## Anleitung zum einfachen Öffnen

### Lieferumfang:



1 x Vakuumverpackter Sessel




1 x Merkblatt




1

Öffnen Sie die Verpackung mit dem Sessel und entnehmen Sie den vakuumverpackten Block. Schneiden Sie die Kunststoffverpackung vorsichtig auf. Der Sessel beginnt sofort, sich auszudehnen.



2

Nehmen Sie den Sessel aus der Kunststoffverpackung. Kneten oder rollen Sie den Schaumstoff vorsichtig, damit er sich vollständig ausdehnen kann.



3

Warten Sie bis zu 48 Stunden, bis sich der Sessel auf seine volle Größe entfaltet hat. Viel Spaß damit!