

Sicherheitsdokument für das Panda-Laufgitter

Produktname: Panda-Laufgitter

Zweck des Dokuments: Sicherstellung der sicheren Nutzung des Produkts

Sicherheitsmerkmale und Hinweise:

1. Flexible Aufstellung:

Das Panda-Laufgitter kann in verschiedenen Formen aufgestellt werden, darunter rund und rechteckig. **Stellen Sie sicher**, dass alle Verbindungen fest eingerastet sind, bevor Sie das Gitter in Gebrauch nehmen.

2. Kindersichere Tür:

Achten Sie darauf, dass die Tür mit dem **praktischen Außenverschluss** gesichert ist, um das spontan Öffnen durch Kinder zu verhindern. **Kontrollieren Sie regelmäßig den Verschluss** auf Funktionalität und Abnutzung.

3. Rutschfeste Stabilität:

Das Panda-Laufgitter ist mit **Saugnäpfen ausgestattet, die auf glatten Böden für zusätzliche Stabilität sorgen. Überprüfen Sie die Saugnäpfe regelmäßig** auf Anhaftungsmängel oder Verunreinigungen, die ihre Funktion beeinträchtigen könnten. Entlasten Sie regelmäßig die Saugnäpfe, um sie zu reinigen.

4. Sichere Konstruktion:

Mit **abgerundeten Kanten und glatten Oberflächen** minimiert das Laufgitter das Risiko von Verletzungen. **Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Konstruktion frei von Bruchstellen** oder scharfen Kanten sind, bevor Sie es verwenden.

5. Platzsparende Lagerung:

Das Laufgitter kann kompakt zusammengefaltet werden. **Achten Sie darauf, es außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern**, um ein unbeabsichtigtes Auseinanderklappen oder Umfallen zu verhindern.

Wartungs- und Pflegetipps:

- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfen Sie das Laufgitter regelmäßig auf **Beschädigungen** oder lose Teile, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- **Reinigung:** Verwenden Sie zur Reinigung der glatten Oberflächen ein **leicht feuchtes Tuch** und vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die Material und Farben beschädigen könnten.
- **Lagern Sie das Laufgitter trocken und sauber**, um Schimmelbildung oder Materialschäden zu vermeiden.

Warnhinweise:

- **Nicht mit zusätzlichem Gewicht belasten:** Das Laufgitter ist nicht als Kletterhilfe oder zum Anlehnen von Gegenständen gedacht.

- **Aufsichtspflicht:** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt im Laufgitter spielen.
- Das Produkt ist **nur für den Innenbereich geeignet** und sollte nicht im Freien genutzt werden, da Witterungsbedingungen die Stabilität und das Material beeinträchtigen können.

Mit der Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien tragen Sie dazu bei, ein sicheres und fröhliches Spielumfeld für Ihre kleinen Entdecker zu gewährleisten.

Safety document for the Panda playpen

Product name: Panda playpen

Purpose of the document: To ensure the safe use of the product

Safety features and notes:

1. flexible positioning:

The Panda playpen can be set up in various shapes, including round and rectangular. Make sure that all connections are firmly engaged before using the playpen.

2. childproof door:

Make sure that the door is secured with the practical external lock to prevent children from opening it spontaneously. Check the lock regularly for functionality and wear.

3. non-slip stability:

The Panda playpen is equipped with suction cups that provide additional stability on smooth floors. Check the suction cups regularly for adhesion defects or dirt that could impair their function. Remove the suction cups regularly to clean them.

4. safe construction:

With rounded edges and smooth surfaces, the playpen minimizes the risk of injury. Make sure that all parts of the construction are free from breakage or sharp edges before using it.

5. space-saving storage:

The playpen can be folded up compactly. Make sure to store it out of the reach of children to prevent it from accidentally unfolding or falling over.

Maintenance and care tips:

- Regular inspection: Check the playpen regularly for damage or loose parts that could affect safety.
- Cleaning: Use a slightly damp cloth to clean the smooth surfaces and avoid aggressive cleaning agents that could damage the material and colors.
- Store the playpen in a dry and clean place to prevent mold growth or material damage.

Warnings:

- Do not place additional weight on the playpen: The playpen is not intended as a climbing aid or for leaning against objects.
- Supervision: Never allow children to play in the playpen unsupervised.
- The product is only suitable for indoor use and should not be used outdoors as weather conditions can affect the stability and material.

By following these safety guidelines, you will help to ensure a safe and happy play environment for your little explorers.

Document de sécurité pour le parc Panda

Nom du produit : Parc d'éveil Panda

Objectif du document : Assurer une utilisation sûre du produit

Caractéristiques de sécurité et conseils :

1. une installation flexible :

Le parc Panda peut être installé de différentes manières, notamment en forme ronde ou rectangulaire. Assurez-vous que tous les raccords sont bien enclenchés avant d'utiliser la barrière.

2. porte à l'épreuve des enfants :

Veillez à ce que la porte soit sécurisée à l'aide de la fermeture extérieure pratique afin d'éviter que les enfants ne l'ouvrent spontanément. Contrôlez régulièrement le fonctionnement et l'usure de la fermeture.

3. stabilité antidérapante :

Le parc Panda est équipé de ventouses qui assurent une stabilité supplémentaire sur les sols lisses. Vérifiez régulièrement que les ventouses ne présentent pas de défauts d'adhérence ou d'impuretés qui pourraient entraver leur fonctionnement. Soulez régulièrement les ventouses pour les nettoyer.

4. une construction sûre :

Avec des bords arrondis et des surfaces lisses, le parc minimise le risque de blessures. Assurez-vous que toutes les parties de la structure sont exemptes de points de rupture ou de bords tranchants avant de l'utiliser.

5. rangement peu encombrant :

Le parc peut être replié de manière compacte. Veillez à le ranger hors de portée des enfants afin d'éviter qu'il ne se déplie ou ne tombe accidentellement.

Conseils de maintenance et d'entretien :

- Inspection régulière : vérifiez régulièrement que le parc n'est pas endommagé ou que des pièces ne sont pas desserrées, ce qui pourrait compromettre la sécurité.

- Nettoyage : Pour nettoyer les surfaces lisses, utilisez un chiffon légèrement humide et évitez les produits de nettoyage agressifs qui pourraient endommager les matériaux et les couleurs.

- Rangez le parc au sec et propre pour éviter la formation de moisissures ou l'endommagement des matériaux.

Avertissements :

- Ne pas ajouter de poids supplémentaire : le parc n'est pas conçu pour aider à grimper ou à s'appuyer sur des objets.

- Obligation de surveillance : ne laissez jamais les enfants jouer dans le parc sans

surveillance.

- Le produit est uniquement destiné à un usage intérieur et ne doit pas être utilisé à l'extérieur, car les conditions météorologiques peuvent affecter la stabilité et le matériau.

En respectant ces directives de sécurité, vous contribuez à garantir un environnement de jeu sûr et joyeux pour vos petits explorateurs.

Documento di sicurezza per il box Panda

Nome del prodotto: box Panda

Scopo del documento: Garantire l'uso sicuro del prodotto.

Caratteristiche e note di sicurezza:

1. posizionamento flessibile:

Il box Panda può essere posizionato in varie forme, tra cui rotonda e rettangolare. Prima di utilizzare il box, assicurarsi che tutti i collegamenti siano saldamente inseriti.

2. porta a prova di bambino:

Assicurarsi che la porta sia assicurata con la pratica serratura esterna per evitare che i bambini la aprano spontaneamente. Controllare regolarmente la funzionalità e l'usura della serratura.

3. stabilità antiscivolo:

Il box Panda è dotato di ventose che garantiscono una maggiore stabilità sui pavimenti lisci. Controllare regolarmente che le ventose non presentino difetti di aderenza o sporcizia che potrebbero comprometterne il funzionamento. Rimuovere regolarmente le ventose per pulirle.

4. costruzione sicura:

Grazie ai bordi arrotondati e alle superfici lisce, il box riduce al minimo il rischio di lesioni. Prima di utilizzarlo, accertarsi che tutte le parti della struttura siano prive di rotture o spigoli vivi.

5. conservazione salvaspazio:

Il box può essere ripiegato in modo compatto. Assicurarsi di riporlo fuori dalla portata dei bambini per evitare che si dispieghi o cada accidentalmente.

Consigli per la manutenzione e la cura:

- Ispezione regolare: controllare regolarmente che il box non presenti danni o parti allentate che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Pulizia: Utilizzare un panno leggermente umido per pulire le superfici lisce ed evitare detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale e i colori.
- Conservare il box in un luogo asciutto e pulito per evitare la formazione di muffa o danni al materiale.

Avvertenze:

- Non appoggiare pesi aggiuntivi sul box: il box non è destinato ad arrampicarsi o ad appoggiarsi ad oggetti.
- Supervisione: non lasciare mai che i bambini giochino nel box senza supervisione.
- Il prodotto è adatto solo per l'uso in interni e non deve essere utilizzato all'aperto, poiché le condizioni atmosferiche possono influire sulla stabilità e sul materiale.

Seguendo queste linee guida sulla sicurezza, contribuirete a garantire un ambiente di gioco sicuro e felice per i vostri piccoli esploratori.

Documento de seguridad del corralito Panda

Nombre del producto: Parque infantil Panda

Finalidad del documento: Garantizar el uso seguro del producto

Características de seguridad y notas:

1. Colocación flexible:

El corralito Panda puede colocarse de varias formas, entre ellas redonda y rectangular. Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas antes de utilizar el corralito.

2. puerta a prueba de niños:

Asegúrese de que la puerta está asegurada con la práctica cerradura exterior para evitar que los niños la abran espontáneamente. Compruebe periódicamente la funcionalidad y el desgaste de la cerradura.

3. Estabilidad antideslizante:

El corralito Panda está equipado con ventosas que proporcionan estabilidad adicional en suelos lisos. Compruebe regularmente si las ventosas presentan defectos de adherencia o suciedad que puedan perjudicar su funcionamiento. Retire las ventosas regularmente para limpiarlas.

4. construcción segura:

Con bordes redondeados y superficies lisas, el corralito minimiza el riesgo de lesiones. Asegúrese de que todas las partes de la construcción están libres de roturas o bordes afilados antes de utilizarlo.

5. Ahorro de espacio:

El corralito se puede plegar de forma compacta. Asegúrate de guardarlo fuera del alcance de los niños para evitar que se despliegue o se caiga accidentalmente.

Consejos de mantenimiento y cuidado:

- Inspección periódica: Compruebe periódicamente que el corralito no presenta daños ni piezas sueltas que puedan afectar a la seguridad.
- Limpieza: Utilice un paño ligeramente humedecido para limpiar las superficies lisas y evite los productos de limpieza agresivos que podrían dañar el material y los colores.
- Guarde el parque en un lugar seco y limpio para evitar la formación de moho o daños en el material.

Advertencias:

- No coloque peso adicional sobre el corralito: El corralito no está pensado como ayuda para trepar ni para apoyarse en objetos.
- Supervisión: Nunca permita que los niños jueguen en el corralito sin supervisión.
- El producto sólo es apto para uso en interiores y no debe utilizarse al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas pueden afectar a la estabilidad y al material.

Siguiendo estas pautas de seguridad, contribuirás a garantizar un entorno de juego seguro y feliz para tus pequeños exploradores.

Документ за безопасност за детската кошара Panda

Име на продукта: Детска кошара Panda

Цел на документа: Да се гарантира безопасната употреба на продукта

Функции за безопасност и забележки:

1. гъвкаво позициониране:

Кошарата за игра на Панда може да бъде поставена в различни форми, включително кръгла и правоъгълна. Преди да използвате кошарата за игра, се уверете, че всички връзки са здраво захванати.

2. врата, защитена от деца:

Уверете се, че вратата е обезопасена с практична външна ключалка, за да се предотврати самоволното отваряне на вратата от деца. Проверявайте редовно ключалката за функционалност и износване.

3. неплъзгаща се стабилност:

Кошарата за игра Panda е оборудвана с вендузи, които осигуряват допълнителна стабилност върху гладки подове. Редовно проверявайте вендузите за дефекти в сцеплението или замърсявания, които биха могли да влошат тяхната функция. Редовно изваждайте всмукателните чашки, за да ги почистите.

4. безопасно строителство:

Със заоблените си ръбове и гладки повърхности кошарата за игра свежда до минимум риска от нараняване. Уверете се, че всички части на конструкцията не са счупени или с остри ръбове, преди да я използвате.

5. пестене на място за съхранение:

Кошарата за игра може да се сгъва компактно. Уверете се, че я съхранявате на недостъпно за децата място, за да предотвратите случайното ѝ разгъване или падане.

Съвети за поддръжка и грижи:

- Редовна проверка: Проверявайте редовно детската кошара за повреди или разхлабени части, които могат да повлияят на безопасността.
- Почистване: Използвайте леко влажна кърпа за почистване на гладките повърхности и избягвайте агресивни почистващи препарати, които могат да повредят материала и цветовете.
- Съхранявайте детската кошара на сухо и чисто място, за да предотвратите появата на мухъл или повреда на материала.

Предупреждения:

- Не поставяйте допълнителна тежест върху кошарата за игра: Кошарата за игра не е предназначена за катерене или за подпиране на предмети.

- Надзор: Никога не позволявайте на децата да играят в кошарата без надзор.
- Продуктът е подходящ само за употреба на закрито и не трябва да се използва на открито, тъй като атмосферните условия могат да повлияят на стабилността и материала.

Като спазвате тези указания за безопасност, ще помогнете да осигурите безопасна и щастлива среда за игра на вашите малки изследователи.

Bezpečnostní dokument pro ohrádku Panda

Název produktu: Ohrádka Panda

Účel dokumentu: Zajistit bezpečné používání výrobku.

Bezpečnostní prvky a poznámky:

1. flexibilní polohování:

ohrádku Panda lze nastavit do různých tvarů, včetně kulatých a obdélníkových. Před použitím ohrádky se ujistěte, že jsou všechny spoje pevně zajištěny.

2. dveře chráněné před dětmi:

Dveře jsou zajištěny praktickým vnějším zámkem, aby je děti nemohly samovolně otevřít. Pravidelně kontrolujte funkčnost a opotřebení zámků.

3. neklouzavá stabilita:

Ohrádka Panda je vybavena přísavkami, které zajišťují dodatečnou stabilitu na hladkých podlahách. Pravidelně kontrolujte, zda přísavky nemají vady přilnavosti nebo zda nejsou znečištěné, což by mohlo zhoršit jejich funkci. Přísavky pravidelně odstraňujte, abyste je vyčistili.

4. bezpečná konstrukce:

Díky zaobleným hranám a hladkému povrchu minimalizuje ohrádka riziko zranění. Před použitím se ujistěte, že všechny části konstrukce nejsou poškozené nebo nemají ostré hrany.

5. prostorově úsporné skladování:

Dětskou ohrádku lze kompaktně složit. Ujistěte se, že je uložena mimo dosah dětí, aby se zabránilo jejímu náhodnému rozložení nebo převrácení.

Tipy pro údržbu a péči:

- Pravidelná kontrola: Pravidelně kontrolujte ohrádku, zda není poškozená nebo zda nejsou uvolněné části, které by mohly ovlivnit bezpečnost.
- Čištění: K čištění hladkých povrchů používejte mírně navlhčený hadřík a vyhněte se agresivním čisticím prostředkům, které by mohly poškodit materiál a barvy.
- Skladujte ohrádku na suchém a čistém místě, abyste zabránili vzniku plísní nebo poškození materiálu.

Varování:

- Nepokládejte na ohrádku další zátěž: ohrádka není určena k lezení ani k opírání o předměty.
- Dozor: Nikdy nenechávejte děti hrát si v ohrádce bez dozoru.
- Výrobek je vhodný pouze pro použití v interiéru a neměl by se používat venku, protože povětrnostní podmínky mohou ovlivnit stabilitu a materiál.

Dodržením těchto bezpečnostních pokynů pomůžete svým malým objevitelům zajistit bezpečné a spokojené prostředí pro hru.

Sikkerhedsdokument til Panda-kravlegården

Produktnavn: Panda kravlegård

Formål med dokumentet: At sikre sikker brug af produktet

Sikkerhedsfunktioner og bemærkninger:

1. Fleksibel placering:

Panda-kravlegården kan sættes op i forskellige former, bl.a. runde og rektangulære. Sørg for, at alle forbindelser sidder godt fast, før du tager kravlegården i brug.

2. Børnesikret dør:

Sørg for, at døren er sikret med den praktiske udvendige lås, så børn ikke kan åbne den af sig selv. Kontrollér regelmæssigt, at låsen fungerer og er slidt.

3. Skridsikker stabilitet:

Panda-kravlegården er udstyret med sugekopper, der giver ekstra stabilitet på glatte gulve. Kontrollér regelmæssigt sugekopperne for vedhæftningsfejl eller snavs, der kan forringe deres funktion. Fjern sugekopperne regelmæssigt for at rengøre dem.

4. Sikker konstruktion:

Med afrundede kanter og glatte overflader minimerer kravlegården risikoen for skader. Sørg for, at alle dele af konstruktionen er fri for brud eller skarpe kanter, før du bruger den.

5. Pladsbesparende opbevaring:

Kravlegården kan foldes sammen på en kompakt måde. Sørg for at opbevare den uden for børns rækkevidde for at forhindre, at den ved et uheld folder sig ud eller vælter.

Tips til vedligeholdelse og pleje:

- Regelmæssig inspektion: Tjek kravlegården regelmæssigt for skader eller løse dele, der kan påvirke sikkerheden.
- Rengøring: Brug en let fugtig klud til at rengøre de glatte overflader, og undgå aggressive rengøringsmidler, der kan skade materialet og farverne.
- Opbevar kravlegården på et tørt og rent sted for at undgå skimmelvækst eller skader på materialet.

Advarsler:

- Læg ikke ekstra vægt på kravlegården: Kravlegården er ikke beregnet som klatrehjælp eller til at læne sig op ad genstande.
- Overvågning: Lad aldrig børn lege i kravlegården uden opsyn.
- Produktet er kun egnet til indendørs brug og bør ikke bruges udendørs, da vejrforholdene kan påvirke stabiliteten og materialet.

Ved at følge disse sikkerhedsretningslinjer kan du være med til at sikre et trygt og godt legemiljø for dine små opdagelsesrejsende.

Panda-leikkikihän turvallisuusasiakirja

Tuotteen nimi: Panda-leikkikihä

Asiakirjan tarkoitus: Tuotteen turvallisen käytön varmistaminen.

Turvallisuusominaisuudet ja huomautukset:

1. joustava sijoittelu:

Panda-leikkikihä voidaan asettaa eri muotoihin, kuten pyöreään ja suorakulmaiseen. Varmista, että kaikki liitokset ovat tiukasti kiinni ennen leikkikihän käyttöä.

2. lapsiturvallinen ovi:

Varmista, että ovi on varmistettu käytännöllisellä ulkoisella lukolla, jotta lapset eivät voi avata sitä oma-aloitteisesti. Tarkista lukon toimivuus ja kuluminen säännöllisesti.

3. liukumaton vakaas:

Panda-leikkikihä on varustettu imukupeilla, jotka antavat lisää vakautta sileillä lattioilla. Tarkista imukupit säännöllisesti, ettei niissä ole tarttumavikoja tai likaa, jotka voivat heikentää niiden toimintaa. Irrota imukupit säännöllisesti niiden puhdistamiseksi.

4. turvallinen rakentaminen:

Leikkikihän pyöristetyt reunat ja sileät pinnat minimoivat loukkaantumisriskin. Varmista ennen käyttöä, että kaikissa rakenteen osissa ei ole murtumia tai teräviä reunoja.

5. tilaa säästävä varastointi:

Leikkikihä voidaan taittaa kokoon kompaktisti. Varmista, että se säilytetään lasten ulottumattomissa, jotta se ei pääse vahingossa avautumaan tai kaatumaan.

Huolto- ja hoitovinkkejä:

- Säännöllinen tarkastus: Tarkista leikkikihä säännöllisesti, ettei siinä ole vaurioita tai löysiä osia, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen.
- Puhdistus: Käytä sileiden pintojen puhdistamiseen hieman kosteaa liinaa ja vältä aggressiivisiä puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa materiaalia ja värejä.
- Säilytä leikkikihä kuivassa ja puhtaassa paikassa homeen kasvun tai materiaalivaurioiden välttämiseksi.

Varoitukset:

- Älä aseta leikkikihän päälle lisäpainoa: Leikkikihää ei ole tarkoitettu kiipeilyn apuvälineeksi tai esineisiin nojaamiseen.
- Valvonta: Älä koskaan anna lasten leikkiä leikkikihässä ilman valvontaa.
- Tuote soveltuu vain sisäkäyttöön, eikä sitä saa käyttää ulkona, sillä sääolosuhteet voivat vaikuttaa sen vakauteen ja materiaaliin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita autat varmistamaan turvallisen ja iloisen leikkiympäristön pienille tutkimusmatkailijoille.

Έγγραφο ασφαλείας για το κούνια Panda

Όνομα προϊόντος: Κούνια Panda

Σκοπός του εγγράφου: Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος

Χαρακτηριστικά ασφαλείας και σημειώσεις:

1. ευέλικτη τοποθέτηση:

Το παχνί Panda μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορα σχήματα, συμπεριλαμβανομένων των στρογγυλών και ορθογώνιων. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σταθερά συνδεδεμένες πριν χρησιμοποιήσετε το παρκοκρέβατο.

2. πόρτα ασφαλείας για παιδιά:

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι ασφαλισμένη με την πρακτική εξωτερική κλειδαριά για να αποτρέψετε τα παιδιά από το αυθόρμητο άνοιγμά της. Ελέγχετε τακτικά την κλειδαριά για τη λειτουργικότητα και τη φθορά της.

3. αντιολισθητική σταθερότητα:

Το παχνί Panda είναι εξοπλισμένο με βεντούζες που παρέχουν πρόσθετη σταθερότητα σε ομαλά δάπεδα. Ελέγχετε τακτικά τις βεντούζες για ελαττώματα πρόσφυσης ή βρωμιά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία τους. Αφαιρείτε τακτικά τις βεντούζες για να τις καθαρίζετε.

4. ασφαλής κατασκευή:

Με στρογγυλεμένες άκρες και λείες επιφάνειες, το παρκοκρέβατο ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της κατασκευής είναι απαλλαγμένα από σπασίματα ή αιχμηρές άκρες πριν το χρησιμοποιήσετε.

5. αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου:

Το παρκοκρέβατο μπορεί να διπλωθεί συμπαγώς. Φροντίστε να το αποθηκεύετε μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε το τυχαίο ξεδίπλωμα ή την πτώση του.

Συμβουλές συντήρησης και φροντίδας:

- Τακτική επιθεώρηση: Ελέγχετε τακτικά την κούνια για ζημιές ή χαλαρά μέρη που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια.
- Καθαρισμός: Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε τις λείες επιφάνειες και αποφύγετε τα επιθετικά καθαριστικά που θα μπορούσαν να βλάψουν το υλικό και τα χρώματα.
- Αποθηκεύστε το παιδικό κάθισμα σε στεγνό και καθαρό μέρος για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας ή τη φθορά του υλικού.

Προειδοποιήσεις:

- Μην τοποθετείτε πρόσθετο βάρος στην κούνια: Η κούνια δεν προορίζεται για αναρρίχηση ή για να ακουμπάει σε αντικείμενα.
- Επίβλεψη: Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν στο παρκοκρέβατο χωρίς επίβλεψη.

- Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς οι καιρικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν τη σταθερότητα και το υλικό.

Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες ασφαλείας, θα βοηθήσετε να διασφαλίσετε ένα ασφαλές και χαρούμενο περιβάλλον παιχνιδιού για τους μικρούς σας εξερευνητές.

Biztonsági dokumentum a Panda járóka számára

Termék neve: Panda járóka

A dokumentum célja: A termék biztonságos használatának biztosítása.

Biztonsági jellemzők és megjegyzések:

1. rugalmas pozicionálás:

A Panda járóka különböző formákban állítható fel, beleértve a kerek és téglalap alakúakat is. A járóka használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csatlakozó szilárdan be van-e kapcsolva.

2. gyermekbiztos ajtó:

Győződjön meg róla, hogy az ajtó praktikus külső zárral van rögzítve, hogy a gyermekek ne tudják spontán kinyitni. Rendszeresen ellenőrizze a zár működőképességét és kopását.

3. csúszásmentes stabilitás:

A Panda járóka tapadókorongokkal van ellátva, amelyek további stabilitást biztosítanak a sima padlón. Rendszeresen ellenőrizze a tapadókorongokat tapadási hibák vagy szennyeződések szempontjából, amelyek károsíthatják a működésüket. Vegye ki rendszeresen a tapadókorongokat a tisztításukhoz.

4. biztonságos építés:

A lekerekített éllel és sima felületekkel a járóka minimálisra csökkenti a sérülésveszélyt. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szerkezet minden része törés- és éles szélektől mentes.

5. helytakarékos tárolás:

A járóka kompakt módon összecukható. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek számára elérhetetlen helyen tárolja, hogy megakadályozza a véletlen kibontakozást vagy a felborulást.

Karbantartási és ápolási tippek:

- Rendszeres ellenőrzés: Rendszeresen ellenőrizze a járóka sérülését vagy laza alkatrészeit, amelyek befolyásolhatják a biztonságot.
- Tisztítás: A sima felületek tisztításához enyhén nedves ruhát használjon, és kerülje az agresszív tisztítószeret, amelyek károsíthatják az anyagot és a színeket.
- A járóka száraz és tiszta helyen tárolja, hogy megelőzze a penészesedést vagy az anyag károsodását.

Figyelmeztetések:

- Ne helyezzen plusz súlyt a járóka tetejére: A járóka nem mászókanak vagy tárgyakhoz való támasztásnak készült.
- Felügyelet: Soha ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül játszanak a járóka alatt.

- A termék csak beltéri használatra alkalmas, és nem szabad kültéren használni, mivel az időjárási körülmények befolyásolhatják a stabilitást és az anyagot.

Ha betartja ezeket a biztonsági irányelveket, segíthet abban, hogy kis felfedezői számára biztonságos és boldog játékkörnyezetet biztosítson.

Veiligheidsdocument voor de Panda box

Naam product: Panda box

Doel van het document: Veilig gebruik van het product garanderen

Veiligheidsvoorzieningen en opmerkingen:

1. flexibele opstelling:

De Panda box kan in verschillende vormen worden opgezet, waaronder rond en rechthoekig. Zorg ervoor dat alle verbindingen stevig vastzitten voordat je de box gebruikt.

2. Kindveilige deur:

Zorg ervoor dat de deur beveiligd is met het praktische buitenslot om te voorkomen dat kinderen hem spontaan openen. Controleer het slot regelmatig op functionaliteit en slijtage.

3. anti-slip stabiliteit:

De Panda box is uitgerust met zuignappen die zorgen voor extra stabiliteit op gladde vloeren. Controleer de zuignappen regelmatig op hechtingsfouten of vuil dat hun werking kan belemmeren. Verwijder de zuignappen regelmatig om ze schoon te maken.

4. veilige constructie:

Met afgeronde randen en gladde oppervlakken minimaliseert de box het risico op letsel. Controleer voor gebruik of alle onderdelen van de constructie vrij zijn van breuken of scherpe randen.

5. Ruimtebesparend opbergen:

De box kan compact worden opgevouwen. Berg hem buiten het bereik van kinderen op om te voorkomen dat hij per ongeluk uitklapt of omvalt.

Tips voor onderhoud en verzorging:

- Regelmatige inspectie: controleer de box regelmatig op beschadigingen of losse onderdelen die de veiligheid kunnen beïnvloeden.
- Schoonmaken: Gebruik een licht vochtige doek om de gladde oppervlakken schoon te maken en vermijd agressieve schoonmaakmiddelen die het materiaal en de kleuren kunnen beschadigen.
- Bewaar de box op een droge en schone plaats om schimmelvorming of schade aan het materiaal te voorkomen.

Waarschuwingen:

- Plaats geen extra gewicht op de box: De box is niet bedoeld als klimhulpmiddel of om tegen voorwerpen aan te leunen.
- Toezicht: Laat kinderen nooit zonder toezicht in de box spelen.
- Het product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis en mag niet buitenshuis gebruikt worden, omdat weersomstandigheden de stabiliteit en het materiaal kunnen beïnvloeden.

Door deze veiligheidsrichtlijnen te volgen, help je mee aan een veilige en gelukkige speelomgeving voor je kleine ontdekkingsreizigers.

Dokument bezpieczeństwa dla kojca Panda

Nazwa produktu: Kojec Panda

Cel dokumentu: Zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu

Funkcje bezpieczeństwa i uwagi:

1. elastyczne ustawienie:

Kojec Panda można ustawić w różnych kształtach, w tym okrągłym i prostokątnym. Przed użyciem kojca należy upewnić się, że wszystkie połączenia są dobrze połączone.

2. drzwi zabezpieczone przed dziećmi:

Upewnij się, że drzwi są zabezpieczone praktycznym zamkiem zewnętrznym, aby uniemożliwić dzieciom ich samoistne otwarcie. Regularnie sprawdzaj działanie i zużycie zamka.

3. antypoślizgowa stabilność:

Kojec Panda jest wyposażony w przyssawki, które zapewniają dodatkową stabilność na gładkich podłogach. Regularnie sprawdzaj przyssawki pod kątem wad przyczepności lub zabrudzeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działanie. Należy regularnie zdejmować przyssawki w celu ich wyczyszczenia.

4. bezpieczna konstrukcja:

Dzięki zaokrąglonym krawędziom i gładkim powierzchniom kojec minimalizuje ryzyko obrażeń. Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie części konstrukcji są wolne od pęknięć lub ostrych krawędzi.

5. Oszczędność miejsca podczas przechowywania:

Kojec można złożyć do niewielkich rozmiarów. Należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu rozłożeniu lub przewróceniu.

Wskazówki dotyczące konserwacji i pielęgnacji:

- Regularna kontrola: Regularnie sprawdzaj kojec pod kątem uszkodzeń lub poluzowanych części, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo.
- Czyszczenie: Do czyszczenia gładkich powierzchni należy używać lekko wilgotnej szmatki i unikać agresywnych środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić materiał i kolory.
- Kojec należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, aby zapobiec rozwojowi pleśni lub uszkodzeniu materiału.

Ostrzeżenia:

- Nie należy obciążać kojca: Kojec nie jest przeznaczony do wspinaczki ani do opierania się o przedmioty.
- Nadzór: Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się w kojcu bez nadzoru.
- Produkt nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i nie powinien być używany na zewnątrz, ponieważ warunki pogodowe mogą wpływać na stabilność i materiał.

Przestrzegając tych wskazówek bezpieczeństwa, pomożesz zapewnić bezpieczne i szczęśliwe środowisko zabawy dla swoich małych odkrywców.

Documento de segurança para o parque infantil Panda

Nome do produto: Parque infantil Panda

Objetivo do documento: Assegurar a utilização segura do produto

Caraterísticas e notas de segurança:

1. posicionamento flexível:

O parque infantil Panda pode ser montado em várias formas, incluindo redonda e retangular. Certifique-se de que todas as ligações estão bem encaixadas antes de utilizar o parque.

2. Porta à prova de crianças:

Certifique-se de que a porta está protegida com a prática fechadura exterior para evitar que as crianças a abram espontaneamente. Verificar regularmente o funcionamento e o desgaste da fechadura.

3. estabilidade antiderrapante:

O parque infantil Panda está equipado com ventosas que proporcionam estabilidade adicional em pisos lisos. Verifique regularmente se as ventosas apresentam defeitos de aderência ou sujidade que possam prejudicar o seu funcionamento. Retire regularmente as ventosas para as limpar.

4. construção segura:

Com cantos arredondados e superfícies lisas, o parque infantil minimiza o risco de ferimentos. Antes de o utilizar, certifique-se de que todas as partes da construção estão isentas de ruturas ou arestas vivas.

5. arrumação que poupa espaço:

O parque infantil pode ser dobrado de forma compacta. Certifique-se de que o guarda fora do alcance das crianças para evitar que se desdobre ou caia acidentalmente.

Conselhos de manutenção e cuidados:

- Inspeção regular: Verifique regularmente se o parque infantil apresenta danos ou peças soltas que possam afetar a segurança.
- Limpeza: Utilize um pano ligeiramente húmido para limpar as superfícies lisas e evite agentes de limpeza agressivos que possam danificar o material e as cores.
- Guarde o parque num local seco e limpo para evitar o desenvolvimento de bolor ou danos materiais.

Avisos:

- Não colocar peso adicional no parque: O parque não se destina a servir de ajuda para trepar ou para se apoiar em objectos.
- Supervisão: Nunca permita que as crianças brinquem no parque sem supervisão.

- O produto só é adequado para utilização no interior e não deve ser utilizado no exterior, uma vez que as condições meteorológicas podem afetar a estabilidade e o material.

Ao seguir estas diretrizes de segurança, estará a ajudar a garantir um ambiente de brincadeira seguro e feliz para os seus pequenos exploradores.

Document de siguranță pentru coșul de joacă Panda

Denumirea produsului: Parcul de joacă Panda

Scopul documentului: Asigurarea utilizării în siguranță a produsului

Caracteristici și note de siguranță:

1. poziționare flexibilă:

Playpen-ul Panda poate fi configurat în diferite forme, inclusiv rotund și dreptunghiular. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt bine fixate înainte de a utiliza locul de joacă.

2. ușa securizată pentru copii:

Asigurați-vă că ușa este securizată cu încuietoarea externă practică pentru a împiedica copiii să o deschidă spontan. Verificați în mod regulat funcționalitatea și uzura încuietorii.

3. stabilitate antiderapantă:

Playpen-ul Panda este echipat cu ventuze care oferă stabilitate suplimentară pe podele netede. Verificați periodic ventuzele pentru a depista defecte de aderență sau murdărie care le-ar putea afecta funcționarea. Scoateți ventuzele în mod regulat pentru a le curăța.

4. Construcție sigură:

Cu margini rotunjite și suprafețe netede, parcul de joacă minimizează riscul de rănire. Asigurați-vă că toate părțile construcției sunt lipsite de rupturi sau margini ascuțite înainte de a-l utiliza.

5. depozitare cu economie de spațiu:

Playpen-ul poate fi pliat compact. Asigurați-vă că îl depozitați departe de îndemâna copiilor pentru a preveni desfășurarea accidentală sau căderea acestuia.

Sfaturi de întreținere și îngrijire:

- Inspecție periodică: Verificați periodic locul de joacă pentru a depista eventuale deteriorări sau piese slăbite care ar putea afecta siguranța.
- Curățarea: Utilizați o cârpă ușor umedă pentru a curăța suprafețele netede și evitați agenții de curățare agresivi care ar putea deteriora materialul și culorile.
- Depozitați jucăria într-un loc uscat și curat pentru a preveni apariția mușgaiului sau deteriorarea materialului.

Avertismente:

- Nu puneți o greutate suplimentară pe spațiul de joacă: spațiul de joacă nu este destinat ca ajutor pentru cățărare sau pentru a vă sprijini de obiecte.
- Supravegheți: Nu permiteți niciodată copiilor să se joace în parc nesupravegheați.
- Produsul este adecvat numai pentru utilizare în interior și nu trebuie utilizat în exterior, deoarece condițiile meteorologice pot afecta stabilitatea și materialul.

Urmând aceste instrucțiuni de siguranță, veți contribui la asigurarea unui mediu de joacă sigur și fericit pentru micii voștri exploratori.

Säkerhetsdokument för Panda lekställning

Produktnamn: Panda lekhage

Syftet med dokumentet: Att säkerställa en säker användning av produkten

Säkerhetsfunktioner och anmärkningar:

1. Flexibel positionering:

Panda-lekhagen kan ställas in i olika former, inklusive runda och rektangulära. Se till att alla anslutningar är ordentligt inkopplade innan du använder lekställningen.

2. Barnsäker dörr:

Se till att dörren är säkrad med ett praktiskt externt lås för att förhindra att barn öppnar den spontant. Kontrollera låset regelbundet med avseende på funktion och slitage.

3. Halkfri stabilitet:

Panda-lekhagen är utrustad med sugkoppar som ger extra stabilitet på släta golv. Kontrollera sugkopparna regelbundet för vidhäftningsdefekter eller smuts som kan försämra deras funktion. Ta bort sugkopparna regelbundet för att rengöra dem.

4. Säker konstruktion:

Med rundade kanter och släta ytor minimerar lekställningen risken för skador. Kontrollera att alla delar av konstruktionen är fria från brott eller vassa kanter innan du använder den.

5. Platsbesparande förvaring:

Lekställningen kan fällas ihop kompakt. Se till att förvara den utom räckhåll för barn för att förhindra att den oavsiktligt fälls ut eller faller över.

Tips för underhåll och skötsel:

- Regelbunden inspektion: Kontrollera lekställningen regelbundet med avseende på skador eller lösa delar som kan påverka säkerheten.
- Rengöring: Använd en lätt fuktad trasa för att rengöra de släta ytorna och undvik aggressiva rengöringsmedel som kan skada materialet och färgerna.
- Förvara lekställningen på en torr och ren plats för att förhindra mögeltillväxt eller materialskador.

Varningar:

- Placera inte extra vikt på lekställningen: Lekställningen är inte avsedd som klätterhjälp eller för att luta sig mot föremål.
- Övervakning: Låt aldrig barn leka i lekställningen utan uppsikt.
- Produkten är endast lämplig för inomhusbruk och bör inte användas utomhus, eftersom väderförhållandena kan påverka stabiliteten och materialet.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer bidrar du till en säker och glad lekmiljö för dina små upptäckare.

Bezpečnostný dokument pre ohrádku Panda

Názov produktu: Detská ohrádka Panda

Účel dokumentu: Zabezpečiť bezpečné používanie výrobku

Bezpečnostné prvky a poznámky:

1. flexibilné polohovanie:

ohrádku Panda možno nastaviť do rôznych tvarov vrátane okrúhlych a obdĺžnikových. Pred použitím ohrádky sa uistite, že sú všetky spoje pevne zaistené.

2. dvere chránené pred deťmi:

Uistite sa, že dvere sú zabezpečené praktickým vonkajším zámkom, aby ich deti nemohli samovoľne otvoriť. Pravidelne kontrolujte funkčnosť a opotrebovanie zámku.

3. protišmyková stabilita:

Ohrádka Panda je vybavená prísavkami, ktoré zabezpečujú dodatočnú stabilitu na hladkých podlahách. Prísavky pravidelne kontrolujte, či nemajú chyby priľnavosti alebo či nie sú znečistené, čo by mohlo zhoršiť ich funkciu. Prísavky pravidelne odoberajte, aby ste ich vyčistili.

4. bezpečná konštrukcia:

Vďaka zaobleným hranám a hladkým povrchom minimalizuje riziko poranenia. Pred použitím sa uistite, že všetky časti konštrukcie nie sú poškodené alebo nemajú ostré hrany.

5. priestorovo úsporné skladovanie:

Detská ohrádka sa dá kompaktne zložiť. Uistite sa, že je uložená mimo dosahu detí, aby sa zabránilo jej náhodnému rozloženiu alebo prevrhnutiu.

Tipy na údržbu a starostlivosť:

- Pravidelná kontrola: Pravidelne kontrolujte ohrádku, či nie je poškodená alebo či nie sú uvoľnené časti, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť.
- Čistenie: Na čistenie hladkých povrchov používajte mierne vlhkú handričku a vyhýbajte sa agresívnym čistiacim prostriedkom, ktoré by mohli poškodiť materiál a farby.
- Detskú ohrádku skladujte na suchom a čistom mieste, aby ste zabránili vzniku plesní alebo poškodeniu materiálu.

Upozornenia:

- Na ohrádku neumiestňujte ďalšiu záťaž: ohrádka nie je určená na lezenie ani na opretie o predmety.
- Dohľad: Nikdy nedovoľte deťom hrať sa v ohrádke bez dozoru.
- Výrobok je vhodný len na použitie v interiéri a nemal by sa používať vonku, pretože poveternostné podmienky môžu ovplyvniť stabilitu a materiál.

Dodržiavaním týchto bezpečnostných pokynov pomôžete zabezpečiť bezpečné a šťastné prostredie na hranie pre vašich malých objaviteľov.