

Varnostno opozorilo za izdelke s številko izdelka 75153

Ta izdelek je klečni stol in se sme uporabljati le kot takšen.

Pred uporabo izdelka se posvetujte z zdravnikom, še posebej, če imate težave z hrbtom.

Izdelek je namenjen le za notranjo uporabo.

Pozor: Nevarnost poškodb! Ne nagibajte! Ne drsite! Ne zibalni! Pozor pa tudi nevarnost zadušitve! Embalažni materiali, kot so plastične vrečke, ne sodijo v otroške roke. Bodite pozorni, naj bodo izven dosega dojenčkov in majhnih otrok! Ne vlecite čez glavo!

Pozor: Nevarnost zadušitve! Pozor, ta izdelek lahko vsebuje majhne delce, ki jih je mogoče pogoltniti! Hranite majhne dele izven dosega otrok!

Izdelek redno pregledujte na poškodbe in razrahljane povezave vsakih 3-6 mesecev. Zrahljane vijake privijte! Če odkrijete poškodbe, izdelka ne smete več uporabljati!

Izdelek ni pripomoček za vzpenjanje / stopnica, ne stopajte ali skačite na izdelek!

Pozor: Nevarnost nagiba in poškodb!

Izdelek uporabljajte samo za predvideno uporabo, v tehnično brezhibnem stanju in za zasebne namene. Druge uporabe veljajo za neprimerne uporabe in lahko privedejo do hudih poškodb in poškodb. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neprimerne uporabe.

Splošna navodila: Prosimo, natančno preberite vsa navodila, preden izdelek sestavite in uporabite. Vse varnostne informacije in navodila za montažo skrbno shranite. Za vašo varnost in varnost vašega izdelka upoštevajte varnostna navodila. Nepravilno ravnanje lahko povzroči resne poškodbe, poškodovano lastnino ali celo smrt.

Navodila za nego: Odkrite oblazinjene pohištvo redno. Če ima izdelek prevleko, jo negujte in čistite glede na material (tekstil, usnje, umetno usnje). Če je vaše pohištvo iz lesa, uporabite krpo za prah za čiščenje. Za vse druge površine in pri močnejši umazaniji lahko uporabite rahlo vlažno bombažno krpo. Nikakor ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistil, ki lahko povzročijo poškodbe. Za pohištvo v kopalnici: Takoj obrišite vodo in kondenz!

Navodila za odstranjevanje: Izdelek odstranite na okolju prijazen način. Premislite o alternativah za odstranjevanje, kot so donacije ali prodaja. Električni izdelki ne sodijo v gospodinjske odpadke. Odstranite jih na zbirališču za recikliranje električnih in elektronskih odpadkov, dodatne informacije dobite pri svoji lokalni občinski upravi.

Navodila za shranjevanje: Izdelek naj bo suh in čist, shranite ga v zaščitenem prostoru v škatli, v kateri je bil dostavljen.