


# SOVIK









Beliani




Beliani
600/SOVIK/190124/


B x 2





A



C x 4



| A | B | C | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| x 1 | x 2 | x 4 | M5 x 20<br>x 8 | x 8 | x 1 |





Beliani
600/SOVIK/190124/

1

| A | C | E | F | G |
|---|---|---|---|---|
| x 1 | x 4 | M5 x 20<br>x 8 | x 8 | x 1 |


A






2

| B |
|---|
| x 2 |






Beliani
600/SOVIK/190124/