

Säkerhetsanvisningar för delartiklar med artikelnummer 110359

Denna artikel är en bubbelpool och ska endast användas som sådan.

Observera att ett tillräckligt dräneringssystem för överflödigt vatten måste finnas tillgängligt! Bubbelpoolen måste placeras inomhus och utomhus så att överflödigt vatten kan rinna bort felfritt. Ansvar för läckande eller överflödigt vatten utesluts.

Bubbelpoolen är inte avsedd för kontinuerlig användning. Vänligen stäng av bubbelpoolen när den inte används och koppla från strömmen. Den genomsnittliga användningstiden för fysisk hälsa är mellan 20-30 minuter.

Högsta försiktighet måste iakttas för att förhindra obehörig åtkomst av barn! Övervaka barnen runt bubbelpoolen för att minska risken för drunkning. Lås bubbelpoolen efter varje användning med skyddslocket! **RISK FÖR OAVSIKTLIG DRUNKNING!**

Inspektera bubbelpoolens lock regelbundet för skador, förtida slitage, samt skador och tecken på slitage. Använd aldrig ett slitet eller skadat lock!

Högsta försiktighet vid in- och utstigning från bubbelpoolen är nödvändig. Observera HALKFARE!

Använd inte elektriska apparater som belysning, telefon, radio eller TV inom 3,5 m omkrets! **RISK FÖR ELEKTRISK STÖT!**

Om nätkabeln skadas måste den bytas ut av en el-specialist.

Använd inte bubbelpoolen när det regnar, åskar eller blixtrar!

För att minska risken för elektrisk stöt, använd inte förlängningskabel, adapter- eller konverteraruttag för att ansluta enheten till elnätet. Ett korrekt placerat eluttag är nödvändigt.

Bubbelpoolen levereras med en jordfelsbrytare (RCD) som inte överskrider en märkfelsström på 10 mA.

Komponenter som är under bubbelpoolspänning, med undantag för delar med skyddslågspänning under 12V, måste vara otillgängliga för användare av bubbelpoolen.

Enheter med elektriska komponenter, med undantag för fjärrkontrollen, måste fästas eller hållas utom räckhåll så att de inte kan falla i bubbelpoolen!

Säkringsboxen måste ha minst ett avstånd på 3,5 m till bubbelpoolen!

Elektroinstallationer måste uppfylla lokala krav och standarder!

Tryck eller dra inte i kontrollpanelen och placera inga tunga föremål på den efter installationen.

Bubbelpoolen kan användas av personer från 8 år och av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, erfarenhetsbrist eller kunskap. Dock är en adekvat övervakning eller instruktion för användningen av bubbelpoolen, samt information om alla faror, viktig. Barn får varken leka med bubbelpoolen eller använda eller rengöra den utan övervakning. För att minska risken för skador, tillåt barn att använda bubbelpoolen endast under övervakning!

Säkerställ att underlaget är tillräckligt stabilt för att bära den förväntade lasten!

För att minska risken för skador:

Lägre vattentemperaturer rekommenderas för små barn och vid användning längre än 10 minuter. Generellt rekommenderas att den genomsnittliga vattentemperaturen i bubbelpoolen inte överstiger 40°C (104°F).

För gravida kvinnor bör vattentemperaturen begränsas till 38°C (100°F). Mät temperaturen innan du går i vattnet.

Använd aldrig poolen när du är under påverkan av alkohol, droger eller medicin!

Användning av alkohol, droger eller medicin före eller under användning av bubbelpoolen kan leda till medvetlöshet och eventuellt drunkning!

Användning av alkohol, droger eller medicin kan avsevärt öka risken för hypertermi!

Orsaker och symtom på hypertermi kan beskrivas på följande sätt: Hypertermi uppstår när kroppens innertemperatur är flera grader över den normala kroppstemperaturen 37°C (98,6°F). Symtomen är förhöjd kroppstemperatur, yrsel, letargi, dåsighet och svimning.

Personer med övervikt, hjärtsjukdomar, lågt eller högt blodtryck, cirkulationsproblem eller diabetes bör kontakta sin läkare innan användning av bubbelpoolen!

Personer som tar medicin bör också rådgöra med en läkare innan användning av bubbelpoolen!

Vid nedsättningar bör du generellt kontakta din läkare innan första användningen. Speciellt om du är gravid, diabetiker, är vid dålig hälsa eller står under läkarvård!

Personer med infektionssjukdomar bör inte använda bubbelpoolen!

Vattentemperaturer över 42°C (108°F) kan vara skadliga för din hälsa. Använd aldrig en bubbelpool ensam eller tillåt andra att använda bubbelpoolen ensam!

Använd inte bubbelpoolen omedelbart efter fysiskt krävande övningar! Användningen av bubbelpoolen kan leda till medvetlöshet!

Gå ut ur bubbelpoolen omedelbart om du känner dig obehaglig, yr eller trött. Bubbelpoolens värme kan orsaka hypertermi och medvetlöshet. En normal sessionen i bubbelpoolen varar mellan 20 och 30 minuter.

Bubbelpoolen bör aldrig placeras i en miljö där temperaturen är under 0°C (32°F). Detta förhindrar att poolvattnet fryser.

Det är hjälpsamt att placera en barriärmatta mellan bubbelpoolen och golvet.

Liknande mattor gjorda av skumplast eller andra material med värmeisolering kan också användas. Sätt aldrig på bubbelpoolen när vattnet är fruset.

Häll aldrig vatten med en temperatur över 40°C (104°F) direkt i bubbelpoolen.

Koppla alltid bort enheten från strömuttaget innan du rengör, demonterar eller underhåller produkten.

Hoppa eller dyk aldrig in i bubbelpoolen.

Placera aldrig någon elektrisk utrustning över poolen under användning.

Gräv aldrig ner nätkabeln!

Placera kabeln så att den inte kan skadas av gräsklippare, häcksaxar eller andra apparater!

Försök inte koppla in eller ur produkten medan du står i vatten eller om dina händer är våta!

Använd inte bubbelpoolen om leveransen är skadad eller om det finns några funktionsfel!

Håll alla husdjur borta från bubbelpoolen för att undvika skador eller olyckor.

Tillsätt aldrig badolja, badsalt eller andra tillsatser i bubbelpoolsvattnet!

Tillsätt alltid kemiska substanser till vattnet. Tillsätt aldrig vatten till de kemiska substanserna. Detta kan orsaka kraftig rök eller våldsamma reaktioner! Ersätt vattnet var 3-5 dag!

Rådgör med en bubbelpoolsspecialist vilka kemiska substanser som behövs för desinfektion.

Montera inte bubbelpoolen vid en temperatur under 4°C (39°F) om värmeelementet inte är i drift.

In- och utstigning från bubbelpoolen måste ske långsamt och försiktigt. OBS: HALKFARE+SKADARISK!

För att undvika skador på pumpen sätt aldrig på bubbelpoolen innan den är fylld till min. vattenlinjen.

Montera bubbelpoolen endast på en korrekt förberedd underlag som kan bära lasten!

Låt aldrig bubbelpoolen stå tom under en längre tid, utan dränera vattnet noggrant och förvara poolen utom räckhåll för barn!

Exponera inte bubbelpoolen för direkt solljus.

Kontrollera bubbelpoolen regelbundet för skador innan varje användning! Förvara eller lås bubbelpoolen bort efter användning så att obehöriga inte kan få tillgång till den.

Öppna locket när luftbubblorna är påslagna.

För att undvika risk för oavsiktlig återställning av termostaten, får denna enhet inte användas med en extern styranordning, exempelvis en tidsbrytare, eller vara ansluten till en krets som normalt styrs av ett program.

Läs de relevanta kapitlen för detaljer om rengöring och annat underhåll.

Varning för kvävningsrisk! Förpackningsmaterial, såsom plastpåsar, hör inte hemma i barns händer. Håll borta från bebisar och småbarn! Dra inte över huvudet!

Varning: risk för kvävning! Observera att denna artikel kan innehålla smådelar som kan sväljas! Håll de små delarna borta från barn!

Inspektera artikeln regelbundet, var 3-6 månad, för skador och lösa kopplingar. Dra åt lösa skruvar. Om skador upptäcks får artikeln inte längre användas!

Använd denna artikel endast för avsett bruk, i tekniskt felfritt skick och för privata ändamål. Annat användande anses som icke avsett och kan leda till allvarliga skador och skador på egendom. Tillverkaren tar inget ansvar för skador orsakade genom användning som inte är avsedd.

Allmänna anvisningar: Läs alla anvisningar noggrant innan du monterar och använder artikeln. Förvara all säkerhetsinformation och monteringsanvisningar ordentligt. För din egen säkerhet och ditt produkts säkerhet, vänligen följ säkerhetsinstruktionerna. Felaktig hantering kan leda till allvarliga skador, skadad

egendom eller till och med dödsfall.