

Bezpečnostné upozornenie pre články s číslom článku. 106986

Tento článok je drevená záhradná lavica a slúži výhradne na sedenie.

Nesadajte si na lakťové opierky alebo vonkajšie okraje tohto predmetu!

Nezapaľujte otvorený oheň (záhradný krb, gril a podobne) pod alebo bezprostredne vedľa tohto predmetu.

Pozor, nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál, ako sú plastové vrecká, nepatria do rúk detí. Uchovávajte mimo dosahu dojsiat a malých detí! Nenasadzujte cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Tento predmet môže obsahovať malé časti, ktoré je možné prehltnúť! Držte malé časti mimo dosahu detí!

Každých 3-6 mesiacov pravidelne kontrolujte predmet na poškodenia a uvoľnené spoje. Uťahnite uvoľnené skrutky! Ak objavíte poškodenia, predmet už nesmie byť používaný!

Predmet nie je pomôckou na lezenie / schodík, nestúpajte a neskáčte na predmet!

Pozor: Nebezpečenstvo prevrátenia a zranenia!

Používajte tento predmet iba na určené použitie, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za nevyhovujúce a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté z nevyhovujúceho použitia.

Všeobecné pokyny: Pred montážou a použitím predmetu si dôkladne prečítajte všetky pokyny. Uschovajte všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž. Pre svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho produktu dodržujte bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.

Pokyny na údržbu:

Ak je povrch dreva lakovaný: Na čistenie používajte vodu, mäkkú špongiu a jemný čistiaci prostriedok, inak by ste mohli poškodiť ošetrovaný povrch. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo špongie!

Ak nie je povrch dreva lakovaný: Nelakovanú drevenú plochu nikdy nečistite vodou alebo čistiacimi prostriedkami. Na čistenie hrubých nečistôt a prachu použite najlepšie mäkkú kefkú, ktorá nepoškodí drevo.

Aby ste mali z nášho predmetu dlhodobú radosť, odporúčame vám ho každých 6 mesiacov ošetriť vhodným prostriedkom z odbornej predajne. Drevo je prírodný produkt, ktoré bez ochrany pred poveternostnými vplyvmi začína absorbovať vlhkosť. Tým sa drevo stáva nevzhľadným, začína sa olupovať alebo štiepiť, tieto estetické chyby však neovplyvňujú používanie predmetu.

Pokyny na skladovanie počas zimy:

Predmet by mal byť suchý a čistý, uchovávajte ho chránený v krabici, v ktorej bol dodaný.

Pokyny na likvidáciu:

Likvidujte predmet ekologicky. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako je darovanie alebo predaj. Elektrické predmety nepatria do domového odpadu. Likvidujte ich na zbernom

dvore pre elektrické a elektronické zariadenia, ďalšie informácie získate na vašom miestnom obecnom úrade.

Miesto inštalácie:

Drevený nábytok je možné umiestniť vo vnútri, ale nie vo vlhkých priestoroch a vonku. V exteriéri by mal byť ideálne umiestnený pod strechou. Ak to nie je možné, odporúča sa chrániť nábytok poveternostne odolnou krycou plachtou. Odstránenie vody / snehu a následné utretie nábytku do sucha predlžuje životnosť produktu a pôsobí proti tvorbe plesní.