

Varnostna navodila za delne artikle s številko artikla 62263

Ta izdelek je kopalniška omarica in se sme uporabljati samo kot taka.

Izdelek je namenjen samo za notranjo uporabo.

Ne preobremenjujte izdelka.

Pozor: Nevarnost poškodb! Na izdelek se ne smete niti usesti, stati ali se nanj opirati.

Pozor: Nevarnost zadušitve! Embalažni materiali, kot so plastične vrečke, ne sodijo v otroške roke. Hranite jih stran od dojenčkov in majhnih otrok! Ne vlecite čez glavo!

Pozor: Nevarnost zaužitja! Pozor, ta izdelek lahko vsebuje majhne dele, ki jih je mogoče pogoltniti! Majhne dele hranite stran od otrok!

Redno vsakih 3-6 mesecev preverjajte izdelek za poškodbe in sproščene povezave. Zategnite sproščene vijake! Če opazite poškodbe, izdelka ne smete več uporabljati!

Opozorilo: Nevarnost prevrnitve, nevarnost nesreč in nevarnost poškodb!

Pohištvo, ki ni pritrjeno na steno, lahko, če se prevrne, povzroči hude ali celo smrtne poškodbe otroku ali odrasli osebi. Zato vsa pohištva pritrдите na steno s koti ali posebnimi zaščitnimi napravami proti prevrnitvi (morda niso priloženi). Pri tem bodite pozorni na morebitne kable ali cevi, ki bi lahko bili v steni.

Ta izdelek uporabljajte samo za predvideni namen, v tehnično brezhibnem stanju in za zasebne namene. Druga uporaba velja za nepredvideno in lahko povzroči hude poškodbe in škodo. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neustrezne uporabe.

Splošne smernice: Pred montažo in uporabo izdelka natančno preberite vse informacije. Vse varnostne informacije in navodila za postavitve hranite na varnem mestu. Za vašo lastno varnost in varnost vašega izdelka upoštevajte varnostna navodila. Napačna uporaba lahko povzroči resne poškodbe, poškodbe lastnine ali celo smrt.

Navodila za nego: Redno sesajte oblazinjeno pohištvo. Če ima izdelek prevleko, jo čistite in negujte glede na material (tekstil, usnje, umetno usnje). Če je vaše pohištvo leseno, uporabite perjanico za prah za čiščenje. Pri vseh drugih površinah in v primeru močne umazanije lahko uporabite rahlo vlažno bombažno krpo. Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistil, ker lahko povzročijo škodo. Za pohištvo v kopalnici: Vodo in kondenzirano vodo takoj obrišite!

Navodila za odstranjevanje: Izdelek odvrzite na okolju prijazen način. Razmislite o alternativah odstranjevanju, kot so donacija ali prodaja. Električni izdelki ne sodijo v gospodinjske odpadke. Odvrzite jih na reciklažnem centru za električne in elektronske stare naprave, več informacij pa lahko dobite pri svoji lokalni občinski upravi.

Navodila za shranjevanje: Izdelek naj bo suh in čist, hranite ga zaščitene v škatli, v kateri je bil dostavljen.