

Sicherheitshinweise für Teilartikel mit Artikelnummer 72515

Dieser Artikel ist ein Mini-Fußballkicker HWC-J68 / Mini-Air Hockey HWC-J10

Geeignet für Kinder ab 6 Jahren

Der Artikel ist nur für den Innenbereich geeignet.

Vorsicht: Verletzungsgefahr! Achten Sie während des Betriebes auf Ihre Finger und Hände!

Vorsicht: Verletzungsgefahr! Setzen, stellen oder stützen Sie sich nicht auf den Artikel.

Vorsicht: Verletzungsgefahr! Kleinkinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sollten nie unbeaufsichtigt mit dem Artikel bleiben!

Der Artikel ist nur für den Innenbereich geeignet.

Erwachsene sollten die Sicherheitshinweise lesen für Beachtung dieser sorgen, um so Verletzungen zu vermeiden! Vorsicht Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bitte von Babys und Kleinkindern fernhalten! Nicht über den Kopf ziehen!

Vorsicht: Verschluckungsgefahr! Achtung dieser Artikel kann verschluckbare Kleinteile enthalten! Halten Sie die Kleinteile von Kindern fern!

Prüfen Sie den Artikel regelmäßig alle 3-6 Monate auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an! Sollten Beschädigungen entdeckt werden, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden!

Benutzen Sie diesen Artikel nur für die bestimmungsgemäße Verwendung, im technisch einwandfreien Zustand und für private Zwecke. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Allgemeine Hinweise: Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel aufbauen und verwenden. Verwahren Sie alle Sicherheitsinformationen und Aufbauanleitungen gut auf. Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Produktes, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise. Eine falsche Handhabung könnte zu ernsten Verletzungen, beschädigtem Eigentum oder sogar dem Tod hinauslaufen.