

Bezpečnostná informácia pre články s číslom artikla 110645

Tento artikel je pracovný stôl na pestovanie rastlín a mal by byť používaný len ako taký.

Miesto umiestnenia:

Vyberte vhodné miesto pre váš artikel. Dbajte pri tom na nasledujúce body:

- 1) miesto chránené pred vetrom.
- 2) dostatočná vzdialenosť od ohnísk (dbajte aj na smer vetra).
- 3) V prípade očakávaných búrkových poveternostných podmienok, ako sú silný vietor a silný dážď alebo podobne, skontrolujte stabilitu všetkých spojov a preventívne premiestnite artikel mimo nebezpečnej zóny.

Pozor: Riziko prevrátenia a zranenia! Vždy zabezpečte pevné postavenie artikla. Pozor nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál, ako sú plastové vrecká, nepatrí do rúk detí. Držte mimo dosahu bábätiok a malých detí! Nepoužívajte nad hlavou!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Upozornenie, tento artikel môže obsahovať malé časti, ktoré možno prehltnúť! Držte malé časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte artikel pravidelne každé 3-6 mesiacov na poškodenie a uvoľnené spoje. Dotiahnite uvoľnené skrutky! Ak sa objavia poškodenia, artikel sa nesmie ďalej používať!

Používajte tento artikel len na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za neúčelné a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté z neúčelného použitia.

Všeobecné pokyny: Prosím, prečítajte si všetky pokyny starostlivo predtým, ako artikel postavíte a použijete. Uchovajte všetky bezpečnostné informácie a pokyny na montáž. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho produktu, prosím, dodržujte bezpečnostné pokyny. Nesprávne zaobchádzanie môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca smrti.

Pokyny na starostlivosť: Pravidelne vysávajte čalúnový nábytok. Ak má artikel poťah, starajte sa oň a čistite podľa materiálu (textil, koža, koženka). Ak je váš nábytok drevený, používajte na čistenie prachovku. Na všetky ostatné povrchy a pri silnejšom znečistení môžete použiť vlhkú bavlnenú handričku. V žiadnom prípade nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky, tie môžu spôsobiť poškodenie. Pre nábytok v kúpeľni: Okamžite utrite vodu a kondenzát!

Pokyny na likvidáciu: Likvidujte artikel ekologicky. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako darovanie alebo predaj. Elektrické články nepatria do domového odpadu. Likvidujte ich na recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia, ďalšie informácie získate na vašej miestnej obecnej správe.

Pokyny na uskladnenie: Artikel by mal byť suchý a čistý, uchovávajte ho chránený v kartóne, v ktorom bol dodaný.