

Bezpečnostné pokyny pre časti s číslom článku. 122143

Tento výrobok je závesná skrinka a mal by sa používať iba ako taký.

Výrobok je určený len na použitie v interiéri.

Nepreťažujte výrobok.

Pozor: Nebezpečenstvo zranenia! Pri vŕtaní do steny alebo stropu dbajte na káble, potrubia a plynové a vodovodné vedenie!

Pozor: Nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál, ako napríklad plastové vrecká, nepatrí do rúk detí. Držte mimo dosahu bábätiok a malých detí! Nepreťahujte cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Tento výrobok môže obsahovať malé časti, ktoré je možné prehltnúť! Držte malé časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte výrobok pravidelne každých 3-6 mesiacov na poškodenie a uvoľnené spojenia. Uvoľnené skrutky opäť pevne dotiahnite! Ak zistíte poškodenie, výrobok už nepoužívajte!

Používajte tento výrobok iba na určený účel, v technicky bezchybnom stave a pre súkromné účely. Iné použitia sa považujú za neúčelné a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté neúčelným použitím.

Všeobecné pokyny: Prosím, prečítajte si všetky pokyny dôkladne ešte pred tým, než výrobok zmontujete a použijete. Uchovajte všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž v bezpečí. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho výrobku, dodržiajte, prosím, bezpečnostné pokyny. Nesprávne zaobchádzanie môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.

Pokyny na údržbu: Vysávajte čalúnený nábytok pravidelne. Ak má výrobok poťah, udržiavajte a čistite ho podľa materiálu (textil, koža, koženka). Ak váš nábytok pozostáva z dreva, použite na čistenie prachovku. Na všetky ostatné povrchy a pri silnejšom znečistení môžete použiť mierne navlhčenú bavlnenú handričku. V žiadnom prípade by ste nemali používať silné alebo drsné čistiace prostriedky, tieto môžu spôsobiť poškodenie. Pre nábytok v kúpeľni: Okamžite utrite vodu a kondenzovú vodu!

Pokyny k likvidácii: Vypožičajte výrobok ekologicky. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako napríklad darovanie alebo predaj. Elektrické výrobky nepatria do domáceho odpadu. Odovzdajte ich na recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia, ďalšie informácie získate od vašej miestnej obecnej správy.

Pokyny k skladovaniu: Výrobok by mal byť suchý a čistý, uložte ho bezpečne v kartóne, v ktorom bol dodaný.