

CZ: INFORMACE A POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI PRODUKTU

Instalace a montáž

- Při otevírání balení je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k náhodnému poškození produktu.
- Doporučuje se provádět montážní práce na měkkém ochranném povrchu, aby se minimalizovalo riziko poškrábání a poškození podlahy i povrchu produktu.
- Doporučuje se, aby přenášení a montáž (pokud je nutná) prováděly alespoň dvě osoby, přiměřeně velikosti a hmotnosti produktu. Produkt by se neměl posouvat a měl by se přenášet bez přídavného zatížení, přičemž je třeba uchopit pouze části pevně spojené s celkem. Toto řešení zvyšuje bezpečnost, minimalizuje riziko nehod a případné poškození produktu.
- Je třeba zkontrolovat, zda je produkt umístěn na rovném povrchu a zajistit jeho správné vyrovnaní, aby byla zajištěna stabilita, rovnováha a aby se předešlo naklánění, které by mohlo vést k poškození nebo převrácení.
- Pro zajištění stability a bezpečnosti se doporučuje produkt připevnit ke stěně pomocí vhodných upevňovacích prvků přizpůsobených typu povrchu. To je obzvláště důležité u vysokých, úzkých produktů, produktů s nástavci nebo s velkým množstvím zásuvek.
- Před zahájením montáže na stěnu je třeba zkontrolovat stabilitu stěn nebo povrchů, ke kterým bude produkt připevněn, a ujistit se, že v místě montáže nevedou žádné elektrické kabely, plynové, vodovodní ani jiné instalace, které by mohly být během montáže poškozeny. Je třeba se ujistit, že použité hmoždinky, šrouby nebo jiné příslušenství jsou vhodné pro typ stěny (např. cihlové, betonové, dřevěné) a také přizpůsobené hmotnosti produktu a očekávanému zatížení. Pro zajištění bezpečnosti se doporučuje používat ochranné brýle a oděv.
- Do zrcadlových a skleněných ploch se nesmí vrtat.
- Doporučuje se používat filcové podložky pod produkt, aby se zabránilo poškrábání povrchu, na kterém bude umístěn.
- V balení mohou být malé díly k montáži; je třeba dbát na možnost poškrábání a riziko spolknutí dětmi nebo zvířaty.
- Balení je třeba uchovávat mimo dosah dětí a zvířat. Ochranná fólie může představovat riziko udušení.
- Produkt nesmí být upravován.

Pravidla používání

- Produkt nesmí být používán v rozporu s jeho určením.
- Produkt je určen výhradně pro vnitřní použití. Nesmí být vystaven povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh nebo nadměrné sluneční záření.
- Produkt používejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla, protože by mohlo dojít k jeho poškození nebo dokonce k požáru.
- Na dřevěných produktech vystavených intenzivnímu slunečnímu záření se mohou objevit změny zabarvení, protože dřevo přirozeně tmavne vlivem UV záření a jeho textura se stává výraznější.
- Produkt by měl být používán za optimálních podmínek, tj. při teplotě 18–24 °C a relativní vlhkosti 50–65 %. Hodnoty mimo tento rozsah mohou způsobit praskání, bobtnání a deformace dřevěných povrchů nebo korozi ocelových a litinových částí produktu.
- Nenechávejte na produktu rozlité tekutiny ani jej nevystavujte dlouhodobému působení vody, které by mohlo způsobit jeho poškození. Vyhněte se používání agresivních chemikálií a nepokládejte horké předměty (např. hrnky, hrnce) přímo na povrch produktu.
- Nekrájejte přímo na produktu, protože by mohlo dojít k poškození povrchu. Vždy používejte vhodné doplňky, jako je prkénko na krájení.

- Dřevěné produkty nejsou odolné proti poškrábání, zejména těmi způsobenými ostrými částmi oděvu nebo drápky zvířat.
- Pohyblivé části nábytku, jako jsou dveře, zásuvky nebo police, by neměly zůstat otevřené bez potřeby, protože by mohlo dojít k poškození nábytku, zvýšení rizika nehod a ohrožení bezpečnosti uživatelů. Při otevírání zásuvek je třeba postupovat opatrně, protože při absenci blokad může jejich nadměrné vysunutí způsobit vypadnutí.
- Přetížení zásuvek může vést k poškození pojezdů nebo dna zásuvek.
- Skleněné části produktu nenesou zátěžovou funkci, proto se na ně nesmí opírat, používat je k přenášení nebo k jiným činnostem, které mohou vyvolat nadměrný tlak. Produkty se skleněnými prvky by neměly být vystaveny otřesům nebo nárazům, které by mohly způsobit jejich prasknutí nebo rozbití.
- Je třeba dbát na rovnoměrné rozložení hmotnosti na produktu. U regálů, kredencí, komod a vitrín by měly být nejtěžší předměty umístěny na spodních policích nebo zásuvkách a lehčí na horních. Toto rozložení pomáhá udržet stabilitu produktu a zabránit jeho převrácení.
- Nové produkty mohou zpočátku vydávat zápach, který může přetrvávat několik týdnů. Intenzita zápachu klesá s časem a závisí na faktorech, jako je teplota a ventilace. Pokud je zápach nepříjemný, doporučuje se opatrnost a pravidelné větrání, zejména u osob s různými alergiemi nebo astmatem.
- Produkt není určen pro použití dětmi mladšími 3 let nebo osobami s omezenou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, pokud není používán pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být poučeny o bezpečném používání produktu a upozorněny, že stání, skákání, věšení, lezení, houpání nebo vcházení do produktu může vést k vážným nehodám, ohrožení života a zdraví a k poškození produktu. Zvláštní opatrnosti je třeba věnovat u produktů, které dítě může na sebe převrhnout, do kterých může vlézt, nebo u postelí s úložnými prostory a zvedacím roštem.
- Doporučuje se pravidelně kontrolovat technický stav produktu. V případě ztráty stability, poškození nebo deformace je třeba produkt přestat používat.

Pravidla údržby a konzervace

- Doporučuje se čištění suchým nebo mírně vlhkým bavlněným hadříkem, vyhněte se nadměrné vlhkosti, silným čisticím prostředkům, univerzálním přípravkům a drsným houbičkám.
- Rozhodnete-li se použít přípravky na údržbu nebo konzervaci, ujistěte se, že jsou vhodné pro daný druh dřeva nebo povrchovou úpravu. Přípravek nanášejte na hadřík, nikoli přímo na povrch produktu. Bez ohledu na výběr přípravku na údržbu doporučujeme před jeho použitím otestovat jeho účinek na malé, nejlépe málo viditelné ploše, abyste se ujistili, že produkt nepoškodí.
- Při údržbě podlah je třeba zabránit hromadění vlhkosti pod produkty.

Likvidace

- Produkty by měly být likvidovány v souladu s pravidly pro velkoobjemový odpad.
- Obalové materiály, jako je fólie nebo papír, by měly být likvidovány v souladu s pravidly pro třídění odpadu. Papír vhazujte do speciálních kontejnerů na papír, fólii do kontejnerů na plast.
- Je dobré si uvědomit, že produkt v dobrém stavu lze darovat charitativním organizacím nebo jej upcyklovat a dát mu novou, jedinečnou podobu.

DE: PRODUKTSICHERHEITSINFORMATIONEN UND HINWEISE

Installation und Montage

- Beim Öffnen der Verpackung ist größte Vorsicht geboten, um ein versehentliches Beschädigen des Produkts zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, Montagearbeiten auf einer weichen, schützenden Unterlage durchzuführen, um Kratzer oder Schäden an der Bodenfläche und am Produkt zu minimieren.

- Je nach Größe und Gewicht des Produkts sollten Transport und Montage von mindestens zwei Personen durchgeführt werden. Produkte dürfen nicht verschoben werden, sondern müssen ohne zusätzliche Belastung nur an fest verbundenen Teilen getragen werden. Dies erhöht die Sicherheit, minimiert Unfallrisiken und Schäden am Produkt.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer ebenen Fläche steht und korrekt ausbalanciert ist, um Stabilität und Standfestigkeit zu gewährleisten und ein Umkippen zu vermeiden.
- Zur Sicherstellung der Stabilität wird empfohlen, das Produkt mit geeigneten Befestigungen an der Wand zu verankern. Dies ist besonders wichtig bei hohen, schmalen Produkten, Produkten mit Aufsätzen oder solchen mit vielen Schubladen.
- Vor der Wandmontage sollte überprüft werden, ob die Wand stabil ist und dass sich keine Stromleitungen, Gas-, Wasser- oder Heizungsinstallationen an der Stelle der Montage befinden. Verwendete Dübel, Schrauben oder anderes Zubehör müssen auf die Wandart (z. B. Ziegel, Beton, Holz) sowie auf das Gewicht des Produkts und die erwartete Belastung abgestimmt sein. Zum Schutz sollten Schutzbrille und entsprechende Arbeitskleidung getragen werden.
- Es dürfen keine Löcher in Glas- oder Spiegelteile gebohrt werden.
- Zum Schutz der Bodenflächen wird die Verwendung von Filzunterlagen unter dem Produkt empfohlen.
- Montagekleinteile in der Verpackung können Kratzspuren verursachen und stellen eine Erstickungs- oder Verschluckungsgefahr für Kinder und Haustiere dar.
- Die Verpackung sollte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden. Die Schutzfolie kann Erstickungsgefahr bergen.
- Das Produkt sollte nicht verändert oder modifiziert werden.

Verwendungsregeln

- Das Produkt darf ausschließlich gemäß seiner vorgesehenen Verwendung benutzt werden.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt. Es darf nicht den Witterungsbedingungen wie Regen, Schnee oder übermäßiger Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Das Produkt sollte nicht in der Nähe von Feuer oder Wärmequellen verwendet werden, da dies zu Schäden oder Brandgefahr führen könnte.
- Holzprodukte können durch intensive Sonneneinstrahlung Farbveränderungen aufweisen, da UV-Strahlung das Holz nachdunkeln lässt und die Holzstruktur hervorhebt.
- Das Produkt sollte unter optimalen Bedingungen verwendet werden, d. h. bei einer Temperatur von 18–24 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50–65 %. Abweichungen können zu Rissen, Quellungen oder Verformungen von Holzoberflächen sowie zur Korrosion von Metallteilen führen.
- Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort entfernt werden, da eine längere Einwirkung von Wasser das Produkt beschädigen könnte. Aggressive Chemikalien oder das direkte Platzieren von heißen Gegenständen (z. B. Tassen, Töpfen) auf der Oberfläche sollten vermieden werden.
- Es wird nicht empfohlen, direkt auf dem Produkt zu schneiden, da dies die Oberfläche beschädigen könnte. Verwenden Sie stets ein geeignetes Zubehör, z. B. ein Schneidebrett.
- Holzprodukte sind nicht kratzfest, insbesondere gegenüber scharfen Kleidungsstücken oder Tierkrallen.
- Bewegliche Teile wie Türen, Schubladen oder Regale sollten nicht unnötig offen gelassen werden, um Schäden am Möbelstück, Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- Eine Überlastung der Schubladen kann zu Schäden an den Schienen oder dem Schubladenboden führen.

- Glaselemente des Produkts sind nicht tragfähig und dürfen nicht belastet oder zum Tragen verwendet werden. Sie sollten nicht Schlägen oder Stößen ausgesetzt werden, um Brüche oder Risse zu vermeiden.
- Das Gewicht sollte gleichmäßig auf dem Produkt verteilt werden. In Regalen, Sideboards, Kommoden oder Vitrinen sollten schwerere Gegenstände unten und leichtere oben gelagert werden, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Neue Produkte können anfangs einen Eigengeruch haben, der einige Wochen anhalten kann. Dieser nimmt im Laufe der Zeit ab und hängt von Faktoren wie Belüftung und Temperatur ab. Personen mit Allergien oder Asthma sollten sicherstellen, dass der Raum gut belüftet wird.
- Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren oder für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht einer verantwortlichen Person.
- Kinder sollten auf die sichere Nutzung des Produkts hingewiesen werden. Aktivitäten wie Stehen, Springen, Schaukeln oder Klettern am Produkt können zu schweren Unfällen und Schäden führen. Besonders vorsichtig sollten Kinder bei Produkten sein, die umkippen oder in die sie hineinsteigen könnten.
- Es wird empfohlen, den technischen Zustand des Produkts regelmäßig zu überprüfen. Bei Instabilität, Beschädigungen oder Verformungen sollte das Produkt nicht mehr verwendet werden.

Pflege- und Wartungshinweise

- Für die Reinigung wird ein trockenes oder leicht feuchtes Baumwolltuch empfohlen. Vermeiden Sie überschüssiges Wasser, aggressive Reinigungsmittel, Universalmittel oder raue Schwämme.
- Falls Pflegeprodukte verwendet werden, sollten diese für die jeweilige Holzart oder Oberfläche geeignet sein. Das Mittel sollte auf ein Tuch aufgetragen und nicht direkt auf die Oberfläche gesprüht werden. Testen Sie das Produkt an einer unauffälligen Stelle, bevor es vollständig angewendet wird.
- Bei der Bodenpflege sollte darauf geachtet werden, dass keine Feuchtigkeit unter den Produkten zurückbleibt.

Entsorgung

- Produkte sollten gemäß den Vorschriften für Sperrmüll entsorgt werden.
- Verpackungsmaterialien wie Folie oder Papier sind entsprechend der Abfalltrennung zu entsorgen. Papier gehört in den Papiercontainer, Folie in den Kunststoffcontainer.
- Produkte, die sich in gutem Zustand befinden, können an gemeinnützige Organisationen gespendet oder upgecycelt werden, um ihnen eine neue, einzigartige Verwendung zu geben.

PL: INFORMACJE I INSTRUKCJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Instalacja i montaż

- Przy otwieraniu paczek należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia produktu.
- Zaleca się wykonanie prac montażowych na miękkiej powierzchni ochronnej, tak aby zminimalizować ryzyko zarysowań i uszkodzeń zarówno podłogi jak i powierzchni produktu.
- Zaleca się, aby przenoszenie oraz montaż (jeśli jest wymagany) był przeprowadzany przez minimum dwie osoby, adekwatnie do wielkości i wagi produktu. Nie należy przesuwać produktu, a jego przenoszenie powinno się przeprowadzać bez dodatkowego obciążenia, chwytając jedynie za elementy trwale połączone z całością. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo, minimalizuje ryzyko wypadków i ewentualne uszkodzenia produktu.

- Należy sprawdzić, czy produkt jest ustawiony na równej powierzchni oraz zadbać o jego odpowiednie wypoziomowanie, aby zapewnić stabilność, równowagę oraz uniknąć przechyłów, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub przewrócenia.
- W celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa zaleca się przymocowanie produktu do ściany, stosując odpowiednie mocowanie dopasowane do rodzaju powierzchni. Jest to szczególnie istotne w przypadku produktów wysokich, wąskich, z nadstawkami oraz dużą ilością szuflad.
- Przed przystąpieniem do montażu ściennego należy sprawdzić stabilność ścian lub powierzchni, do których produkt będzie mocowany, oraz upewnić się, że w miejscu montażu nie przebiegają żadne przewody elektryczne, instalacje gazowe, wodociągowe, centralnego ogrzewania ani inne elementy infrastruktury, które mogą zostać uszkodzone podczas montażu. Należy upewnić się, że zastosowane kołki, wkręty lub inne akcesoria są odpowiednie do rodzaju ściany (np. ceglanej, betonowej, drewnianej), a także dostosowane do wagi produktu oraz przewidywanego obciążenia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zaleca się korzystanie z okularów oraz odzieży ochronnej.
- W tafli lustrzanej i szklanej nie należy wykonywać nawiertów.
- Zaleca się stosowanie podkładek filcowych pod produkt, aby zapobiec zarysowaniom powierzchni, na której będzie on ustawiony.
- W opakowaniu mogą znajdować się małe części do montażu, należy uważać na zarysowania oraz ryzyko połknięcia przez dzieci oraz zwierzęta.
- Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Folia ochronna może stanowić ryzyko uduszenia.
- Produktu nie należy modyfikować.

Zasady użytkowania

- Nie należy używać produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie wystawiać produktu na działanie warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg czy nadmierne nasłonecznienie.
- Użytkować z dala od ognia i źródeł ciepła, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet stanowić ryzyko pożaru.
- Na drewnianych produktach, które są narażone na intensywne działanie promieni słonecznych, mogą pojawić się przebarwienia, ponieważ pod wpływem promieniowania UV drewno naturalnie ciemnieje, a jego usłojenie staje się bardziej wyraziste.
- Produkt powinien być użytkowany w optymalnych warunkach tj. temperaturze 18-24°C oraz wilgotności powietrza 50-65%. Wartości poniżej i powyżej tego zakresu mogą powodować pękanie, pęcznienie i deformacje powierzchni drewnianych oraz powodować korozję stalowych i żeliwnych elementów produktu.
- Nie należy pozostawiać na produkcie rozlanych płynów ani narażać go na długotrwałą ekspozycję na wodę, która może prowadzić do uszkodzeń. Należy unikać stosowania agresywnych środków chemicznych oraz stawiania gorących przedmiotów (np. kubków, garnków) bezpośrednio na powierzchni produktu.
- Nie należy kroić bezpośrednio na produkcie, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia powierzchni. Zawsze należy używać odpowiednich akcesoriów, takich jak deska do krojenia.
- Produkty drewniane nie są odporne na zadrapania, szczególnie te spowodowane ostrymi elementami garderoby czy pazurami zwierząt.
- Części ruchome mebla, takie jak drzwi, szuflady czy półki, nie powinny być pozostawiane otwarte bez potrzeby, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia mebla, zwiększać ryzyko wypadków oraz stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Przy otwieraniu szuflad należy zachować ostrożność, ponieważ w przypadku braku blokad nadmierne wysunięcie może spowodować ich wypadnięcie.
- Nadmierne obciążenie szuflad może prowadzić do uszkodzenia prowadnic lub dna szuflad.
- Elementy szklane w produkcie nie pełnią funkcji nośnych, dlatego nie należy się na nich opierać, wykorzystywać ich do przenoszenia ani wykonywać innych czynności, które mogą wywołać

nadmierny nacisk. Produkty z elementami szklanymi nie powinny być narażone na wstrząsy ani uderzenia, które mogą prowadzić do ich pęknięcia lub stłuczenia.

- Należy zadbać o równomierne rozłożenie ciężaru na produkcie. W regałach, kredensach, komodach i witrynach najcięższe przedmioty powinny być ustawione na dolnych, a lżejsze na górnych półkach czy szufladach. Taki sposób rozmieszczenia pomaga utrzymać stabilność produktu i zapobiega jego przewróceniu.
- Nowe produkty mogą początkowo wydzielać zapach, który może utrzymywać się przez kilka tygodni. Intensywność zapachu zmniejsza się z czasem i zależy od czynników takich jak temperatura czy wentylacja. W przypadku nieprzyjemnego odczucia zaleca się ostrożność oraz regularne wietrzenie i dobrą cyrkulację powietrza, szczególnie u osób cierpiących na różnego rodzaju alergię czy astmę.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci poniżej 3 roku życia oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych, umysłowych lub z zaburzeniami psychicznymi, chyba że są one używane pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Należy edukować dzieci, jak ważne jest bezpieczne korzystanie z produktu oraz uświadomić je, że stanie, skakanie, wieszanie się, wspinanie, bujanie lub wchodzenie do wnętrza może prowadzić do poważnych wypadków, stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia oraz uszkodzić produkt. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku produktów, które dziecko może na siebie przewrócić, do których może wejść, oraz łózek z pojemnikami i podnoszonym stelażem.
- Zaleca się regularnie sprawdzać stan techniczny produktu. W przypadku utraty stabilności, uszkodzeń lub deformacji należy zaprzestać użytkowania produktu.

Zasady pielęgnacji i konserwacji

- Zaleca się czyszczenie suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką, unikając nadmiaru wody, silnych środków czyszczących, uniwersalnych preparatów i szorstkich gąbek.
- Decydując się na użycie preparatów do pielęgnacji lub konserwacji, należy upewnić się, że są one odpowiednie do danego gatunku drewna lub rodzaju wykończenia. Należy nanieść środek na ściereczkę, a nie bezpośrednio na powierzchnię produktu. Niezależnie od wyboru środka pielęgnacyjnego, przed jego zastosowaniem warto sprawdzić efekt jego działania na niewielkiej, najlepiej mało widocznej powierzchni, aby upewnić się, że nie uszkodzi on produktu.
- Podczas pielęgnacji podłóg należy unikać gromadzenia się wilgoci pod produktami.

Utylizacja

- Produkty należy utylizować zgodnie z zasadami dotyczącymi odpadów wielkogabarytowych.
- Materiały opakowaniowe, takie jak folia czy papier, należy utylizować zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Papier należy wyrzucać do dedykowanego pojemnika na papier, a folię do pojemnika na tworzywa sztuczne.
- Warto pamiętać, że produkt w dobrym stanie można przekazać organizacjom charytatywnym lub poddać upcyklingowi, nadając mu nową, unikalną formę.

SK: INFORMÁCIE A POKYNY O BEZPEČNOSTI PRODUKTU

Inštalácia a montáž

- Pri otváraní balení je potrebné postupovať s mimoriadnou opatrnosťou, aby sa predišlo náhodnému poškodeniu produktu.
- Odporúča sa vykonávať montážne práce na mäkkom ochrannom povrchu, aby sa minimalizovalo riziko poškriabania a poškodenia podlahy aj povrchu produktu.
- Odporúča sa, aby premiestňovanie a montáž (ak je potrebná) vykonávali aspoň dve osoby, v závislosti od veľkosti a hmotnosti produktu. Produkt by sa nemal presúvať, jeho premiestňovanie sa má vykonávať bez ďalšej záťaže, uchopením iba za časti pevne spojené s celkom. Takéto riešenie zvyšuje bezpečnosť, minimalizuje riziko nehôd a možné poškodenia produktu.

- Je potrebné skontrolovať, či je produkt umiestnený na rovnom povrchu a zabezpečiť jeho správne vyváženie, aby sa zabezpečila stabilita, rovnováha a predišlo sa nakláňaniu, ktoré by mohlo viesť k poškodeniu alebo prevráteniu.
- Na zabezpečenie stability a bezpečnosti sa odporúča pripevniť produkt k stene pomocou vhodného upevnenia prispôsobeného druhu povrchu. Toto je obzvlášť dôležité pri vysokých, úzkych produktoch, produktoch s nadstavbami a veľkým množstvom zásuviek.
- Pred pripevnením k stene je potrebné skontrolovať stabilitu stien alebo povrchu, ku ktorému bude produkt pripevnený, a uistiť sa, že v mieste montáže sa nenachádzajú žiadne elektrické vodiče, plynové, vodovodné alebo vykurovacie inštalácie či iné infraštruktúrne prvky, ktoré by mohli byť poškodené počas montáže. Je potrebné sa uistiť, že použité hmoždinky, skrutky alebo iné príslušenstvo sú vhodné pre daný typ steny (napr. tehlovej, betónovej, drevenej) a sú prispôbené hmotnosti produktu a očakávanej záťaži. Na zabezpečenie bezpečnosti sa odporúča používať ochranné okuliare a odev.
- Do zrkadlových a sklenených častí by sa nemali robiť žiadne vrty.
- Odporúča sa používať podložky z plsti pod produkt, aby sa zabránilo poškrabaniu povrchu, na ktorom je umiestnený.
- V balení sa môžu nachádzať malé časti na montáž, je potrebné dávať pozor na poškrabanie a riziko prehltnutia deťmi a zvieratami.
- Balenie sa má uchovávať mimo dosahu detí a zvierat. Ochranná fólia môže predstavovať riziko udusenía.
- Produkt by sa nemal upravovať.

Pravidlá používania

- Produkt by sa nemal používať iným spôsobom, než na aký je určený.
- Produkt je určený výhradne na vnútorné použitie. Nevystavujte produkt vplyvom atmosférických podmienok, ako je dážď, sneh alebo nadmerné slnečné žiarenie.
- Produkt používajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla, pretože by to mohlo viesť k jeho poškodeniu, ba dokonca predstavovať riziko požiaru.
- Na drevených produktoch vystavených intenzívnemu slnečnému žiareniu sa môžu objaviť zmeny farby, pretože pod vplyvom UV žiarenia drevo prirodzene tmavne a jeho štruktúra sa stáva výraznejšou.
- Produkt by sa mal používať v optimálnych podmienkach, t. j. pri teplote 18-24°C a vlhkosti vzduchu 50-65 %. Hodnoty mimo tohto rozsahu môžu spôsobiť praskanie, napučiavanie a deformácie drevených povrchov, ako aj koróziu oceľových a liatinových častí produktu.
- Nenechávajte na produkte rozliate kvapaliny ani ho nevystavujte dlhodobému pôsobeniu vody, čo by mohlo viesť k jeho poškodeniu. Vyhýbajte sa používaniu agresívnych chemikálií a položeniu horúcich predmetov (napr. šálok, hrncov) priamo na povrch produktu.
- Neodporúča sa krájať priamo na produkte, pretože by to mohlo poškodiť jeho povrch. Vždy používajte vhodné príslušenstvo, ako napríklad dosku na krájanie.
- Drevené produkty nie sú odolné voči škrabancom, najmä tým, ktoré spôsobia ostré časti oblečenia alebo pazúry zvierat.
- Pohyblivé časti nábytku, ako sú dvere, zásuvky alebo police, by nemali byť ponechané otvorené bez potreby, pretože by to mohlo viesť k poškodeniu nábytku, zvýšiť riziko nehôd a predstavovať nebezpečenstvo pre bezpečnosť užívateľov. Pri otváraní zásuviek je potrebné byť opatrný, pretože pri absencii blokad môže nadmerné vysunutie spôsobiť ich vypadnutie.
- Preťaženie zásuviek môže viesť k poškodeniu koľajničiek alebo dna zásuviek.
- Sklenené časti produktu neplnia nosnú funkciu, preto sa na ne nesmie opierať, používať ich na prenášanie ani vykonávať iné činnosti, ktoré by mohli vyvolať nadmerný tlak. Produkty so sklenenými prvkami by nemali byť vystavené nárazom alebo úderom, ktoré by mohli spôsobiť ich prasknutie alebo rozbitie.

- Je potrebné dbať na rovnomerné rozloženie hmotnosti na produkte. V regáloch, príborníkoch, komodách a vitrínach by mali byť najťažšie predmety uložené na spodných, a ľahšie na horných policiach alebo zásuvkách. Takéto usporiadanie pomáha udržať stabilitu produktu a zabraňuje jeho prevráteniu.
- Nové produkty môžu spočiatku vydávať zápach, ktorý môže pretrvávať niekoľko týždňov. Intenzita zápachu sa časom znižuje a závisí od faktorov, ako je teplota alebo vetranie. V prípade nepríjemných pocitov sa odporúča byť opatrný a zabezpečiť pravidelné vetranie a dobrú cirkuláciu vzduchu, najmä u osôb trpiacich rôznymi alergiami alebo astmou.
- Produkt nie je určený na používanie deťmi mladšími ako 3 roky ani osobami so zníženými fyzickými, senzorickými, mentálnymi schopnosťami alebo duševnými poruchami, pokiaľ sa nepoužívajú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti treba poučiť o dôležitosti bezpečného používania produktu a upozorniť ich, že státie, skákanie, vešanie, šplhanie, hojkanie alebo vstup do vnútra produktu môžu viesť k vážnym nehodám, ohroziť život a zdravie, ako aj poškodiť produkt. Osobitná opatrnosť je potrebná pri produktoch, ktoré si dieťa môže na seba prevrátiť, do ktorých môže vstúpiť, a posteliach s úložnými boxami alebo zdvíhacím roštom.
- Odporúča sa pravidelne kontrolovať technický stav produktu. V prípade straty stability, poškodenia alebo deformácie je potrebné produkt prestať používať.

Pravidlá starostlivosti a údržby

- Odporúča sa čistenie suchou alebo mierne vlhkou bavlnenou handričkou, pričom je potrebné vyhnúť sa prebytočnej vode, silným čistiacim prostriedkom, univerzálnym prípravkom a drsným hubkám.
- Ak sa rozhodnete používať prípravky na starostlivosť alebo údržbu, musíte sa uistiť, že sú vhodné pre daný druh dreva alebo povrchovú úpravu. Prostriedok sa má nanášať na handričku, nie priamo na povrch produktu. Nezávisle od výberu čistiaceho prostriedku sa pred jeho použitím odporúča overiť jeho účinok na malej, najlepšie málo viditeľnej ploche, aby sa zabezpečilo, že nepoškodí produkt.
- Pri starostlivosti o podlahy je potrebné vyhnúť sa hromadeniu vlhkosti pod produktami.

Likvidácia

- Produkty je potrebné likvidovať v súlade s pravidlami pre likvidáciu objemného odpadu.
- Obalové materiály, ako je fólia alebo papier, sa musia likvidovať v súlade s pravidlami triedenia odpadu. Papier by sa mal vyhadzovať do príslušného kontajnera na papier a fólia do kontajnera na plasty.
- Treba mať na pamäti, že produkt v dobrom stave možno darovať charitatívnym organizáciám alebo podrobiť upcyclácii, čím mu dodáte novú, jedinečnú formu.