

Bezpečnostní upozornění pro výrobky s číslem výrobku 122076

Tento výrobek je určen k sezení a slouží výhradně k sezení.

Výrobek je vhodný pouze pro vnitřní použití.

Nesedejte si na opěrky nebo okraje výrobku!

Pozor: Nebezpečí zranění! Nekývejte se! Nehýbejte se! Nehoupejte se!

Pozor nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako jsou plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Držte mimo dosah kojenců a malých dětí! Nepřetahujte přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Upozornění: tento výrobek může obsahovat malé součástky, které lze spolknout! Držte malé součástky mimo dosah dětí!

Kontrolujte výrobek pravidelně každých 3-6 měsíců na poškození a uvolněné spoje. Dotáhněte uvolněné šrouby! Pokud zjistíte poškození, výrobek již nepoužívejte!

Výrobek není určen jako stoupací pomůcka / schůdek, nestoupejte ani neskákejte na výrobek! Pozor: Nebezpečí převrhnutí a zranění!

Používejte tento výrobek pouze k určenému účelu, v technicky perfektním stavu a pro soukromé účely. Jiná použití se považují za nevhodná a mohou vést k vážným zraněním a poškozením. Za škody vzniklé nevhodným použitím výrobce nenese odpovědnost.

Všeobecné pokyny: Před montáží a používáním výrobku si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Uchovejte veškeré bezpečnostní informace a návody na montáž. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku dodržujte bezpečnostní pokyny. Nesprávné zacházení může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce smrti.

Pokyny k údržbě: Pravidelně vysávejte čalouněný nábytek. Má-li výrobek povlak, udržujte jej a čistěte v závislosti na materiálu (textil, kůže, koženka). Pokud je váš nábytek dřevěný, použijte k čištění prachovku. Pro všechny ostatní povrchy a při silnějším znečištění můžete použít vlhký bavlněný hadřík. V žádném případě nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky, mohly by způsobit poškození. Pro nábytek v koupelně: Okamžitě otřete vodu a kondenzát!

Pokyny k likvidaci: Likvidujte výrobek ekologickým způsobem. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektronické výrobky nepatří do domácího odpadu. Likvidujte je ve sběrném dvoře pro elektrická a elektronická zařízení, další informace získáte u vaší místní obecní správy.

Pokyny k uskladnění: Výrobek by měl být suchý a čistý, skladujte jej chráněný v krabici, ve které byl dodán.