

## **Bezpečnostné upozornenie pre článok s číslom artikla. 109337**

Tento výrobok je na sedenie a slúži výlučne na sedenie.

Pozor: Nebezpečenstvo zranenia a nebezpečenstvo privretia! Osoby, deti a zvieratá sa musia držať ďalej od mechanizmu konštrukcie. Dbajte na deti a domáce zvieratá, mohli by byť uväznené pohybom stoličky!

Výrobok je vhodný iba na použitie v interiéri.

Pozor: Nebezpečenstvo prevrátenia! Nesadajte si na okraje sedacej plochy! Nekývte alebo nehojdajte stoličkou s nadmernou silou.

Pozor: Nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál, ako sú plastové vrecká, nepatrí do rúk deťom. Držte ich ďalej od bábätiiek a malých detí! Nevťahujte na hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Pozor, tento výrobok môže obsahovať malé časti, ktoré možno prehltnúť! Držte malé časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte výrobok pravidelne každé 3-6 mesiace na poškodenia a uvoľnené spoje. Znova dotiahnite uvoľnené skrutky! Ak sa zistia poškodenia, výrobok sa už nesmie používať!

Výrobok nie je určený ako pomôcka na stúpanie / schodík, nestojte ani neskáčte na výrobok! Pozor: Nebezpečenstvo prevrátenia a zranenia!

Používajte tento výrobok iba na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za nevhodné a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté z nevhodného použitia.

Všeobecné pokyny: Pred montážou a použitím výrobku si prosím dôkladne prečítajte všetky pokyny. Uchovávajte všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž. Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť vášho výrobku, prosím, dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.

Pokyny na údržbu: Čalúnený nábytok pravidelne vysávajte. Ak má výrobok poťah, ošetrujte a čistite ho podľa materiálu (textil, koža, umelá koža). Ak je váš nábytok z dreva, použite na čistenie prachovku. Pre všetky ostatné povrchy a pri silnejšom znečistení môžete použiť bavlnenú handričku navlhčenú v hmle. Nepoužívajte žiadne agresívne alebo brusné čistiace prostriedky, môžu spôsobiť poškodenie. Pre nábytok v kúpeľni: Okamžite utrite vodu a kondenzát!

Pokyny na likvidáciu: Zlikvidujte výrobok ekologicky. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako je darovanie alebo predaj. Elektrické výrobky nepatria do domáceho odpadu. Zlikvidujte ich na recyklačnom dvore pre elektrotechnický a elektronický odpad, ďalšie informácie získate na vašom miestnom obecnom úrade.

Pokyny k skladovaniu: Výrobok by mal byť suchý a čistý, uchovávajte ho chránený v krabici, v ktorej bol dodaný.