

## **Bezpečnostní upozornění pro položky s číslem položky 69622**

Tento produkt je vertikální markýza a slouží k ochraně před sluncem a měl by být používán pouze k tomuto účelu.

Markýza je primárně navržena pro ochranu před sluncem. Při silném větru nebo dešti by měla být markýza okamžitě svinuta. Nepoužívejte vertikální markýzu v zimě nebo při sněžení.

Nenechávejte vertikální markýzu bez dozoru a svinujte ji, pokud nejste doma.

Pokud je markýza rozvinutá, působí na ni různé síly, včetně větru a deště. Tyto někdy silné síly musí být přeneseny markýzou na stěnovou konstrukci přes stěnové nebo stropní držáky. Při silném zatížení působí na šrouby enormní tahové síly. Proto zkontrolujte nosnost základní desky a proveďte v případě potřeby nezbytná opatření k zajištění pevného usazení stěnových nebo stropních držáků. Pokud je podklad nestabilní, obraťte se na odborníka ve vašem okolí.

**Pozor:** Pro montáž jsou potřeba minimálně 2 osoby. Nepokoušejte se nainstalovat markýzu sami. Když markýza spadne, může způsobit vážné škody nebo zranění.

Ujistěte se, že během montáže, instalace a nastavovacích prací si děti nehrají v pracovním prostoru. Pozor nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako jsou plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Uchovávejte mimo dosah batolat a malých dětí! Nepřetahujte přes hlavu!

**Pozor:** Nebezpečí spolknutí! Upozornění, tento produkt může obsahovat malé části určené ke spolknutí! Uchovávejte malé části mimo dosah dětí!

Pravidelně kontrolujte produkt každé 3-6 měsíce na poškození a uvolněné spoje. Uvolněné šrouby znovu připevněte! Pokud zjistíte poškození, nesmí být produkt nadále používán!

Používejte tento produkt pouze k určenému účelu, ve zcela technicky správném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití je považováno za neermé a může vést k vážným zraněním a poškození. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené neermým použitím.

**Obecné pokyny:** Prosím čtěte všechny pokyny pečlivě, než produkt sestavíte a použijete. Uchovávejte všechny bezpečnostní informace a návody k sestavení na bezpečném místě. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho produktu prosím dodržujte bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce smrti.

**Pokyny k péči:** Použijte měkký kartáč k odstranění volných nečistot. Nikdy nepoužívejte praní ani jiné čisticí prostředky k čištění potahu.

**Pokyny k likvidaci:** Likvidujte produkt ekologickým způsobem. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické produkty nepatří do komunálního odpadu. Likvidujte je na recyklačním dvoře pro elektrické a elektronické vybavení, další informace vám poskytne vaše místní obecní úřad.

**Pokyny k uskladnění:** Produkt by měl být suchý a čistý, uchovávejte jej chráněný v

krabici, ve které byl dodán.