


FRASCATI



1/8






2/8

A x 2

A	B	C	D
x 1	x 1	x 4	x 1





E	1	2	3	4
x 1	M6 x 20 x 18	M6 x 40 x 2	x 20	x 1

3/8

1

B	C	1	3	4
x 1	x 4	M6 x 20 x 16	x 16	x 1






4/8


2

A	1	3	4
x 1	M6 x 20 x 2	x 2	x 1




!

4
x 1




3

2	3	4
M6 x 40 x 2	x 2	x 1





4

D	E
x 1	x 1



B





C	H	1	3	4
x 4	x 1	M6 x 20 x 16	x 16	x 1

1

B	C	1	3	4
x 1	x 4	M6 x 20 x 16	x 16	x 1

