

GPSR Label for : Telescopic Snow Shovel

Product Name: Telescopic Snow Shovel

Product ID: WF-946960

Manufacturer/Distributor: Westfalia

Country of Origin: Germany

Contact Person & Contact Information: Westfalia Werkzeug Commerce GmbH , +496871909137, info@westfalia.de

(EN) Product Specifications:
Size: Working width 485 mm, height 360 mm; telescopic handle: extended 140 cm, collapsed 110 cm; handle diameter 28 mm
Material: Steel (handle), plastic (grip)
Intended Use: For clearing snow from paths, driveways, courtyards, terraces and similar surfaces in garden and home areas
Safety Information & Warnings: Use the snow shovel only for the intended purpose. Wear stable and non-slip shoes to avoid falls. Do not load with sharp or heavy tools. When working in heavy snowfall or ice, proceed with caution and take breaks if necessary to prevent overexertion.
Storage Instructions: After use, clean the snow shovel, dry it and store it collapsed in a dry, cool place to avoid rust and damage. Store in the tool shed, garden house or cellar.
Compliance: This product complies with the EU product safety regulation.

(DE) Produktspezifikationen:
Größe: Arbeitsbreite 485 mm, Höhe 360 mm; Teleskopstiel: ausgedehnt 140 cm, zusammengebrochen 110 cm; Stiel-Ø 28 mm
Material: Stahl (Stiel), Kunststoff (Handgriff)
Vorgesehene Verwendung: Zum Räumen von Schnee auf Wegen, Einfahrten, Höfen, Terrassen und ähnlichen Flächen im Garten- und Hausbereich
Sicherheitsinformationen & Warnhinweise: Verwenden Sie den Schneeschaber nur für den vorgesehenen Zweck. Achten Sie auf stabile und rutschfeste Schuhe, um Stürze zu vermeiden. Nicht mit scharfen oder schweren Werkzeugen beladen. Bei starkem Schneefall oder Eis vorsichtig arbeiten und bei Bedarf Pausen einlegen, um Überanstrengung zu vermeiden.
Lagerungshinweise: Nach Gebrauch den Schneeschaber reinigen, trocken und zusammengeklappt an einem trockenen, kühlen Ort lagern, um Rost und Beschädigungen zu vermeiden. Im Gartenschuppen, Gartenhaus oder Keller aufbewahren.
Konformität: Dieses Produkt entspricht der EU-Produktsicherheitsverordnung.

(FR) Specifications du produit:
Taille: Largeur de travail 485 mm, Hauteur 360 mm; Manche télescopique : déplié 140 cm, replié 110 cm ; Ø manche 28 mm
Matériau: Acier (manche), Plastique (poignée)
Utilisation prévue: Pour débayer la neige sur les allées, les entrées de voiture, les cours, les terrasses et des surfaces similaires dans les zones de jardin et de maison
Informations de sécurité et avertissements: Utilisez la pelle à neige uniquement pour l'usage prévu. Portez des chaussures stables et antidérapantes pour éviter les chutes. Ne surchargez pas avec des outils tranchants ou lourds. En cas de forte chute de neige ou de glace, travaillez avec précaution et prenez des pauses si nécessaire pour éviter la surmenage.
Instructions de stockage: Après utilisation, nettoyez la pelle à neige soigneusement et rangez-la pliée dans un endroit sec et frais pour éviter la rouille et les dommages. Conservez-la dans l'abri d'outils, le cabanon de jardin ou la cave.
Conformité: Ce produit est conforme au règlement de l'UE sur la sécurité des produits.

(ES) Especificaciones del producto:
Tamaño: Ancho de trabajo 485 mm, altura 360 mm; Manija telescópica: extendido 140 cm, plegado 110 cm; Diámetro del mango 28 mm
Material: Acero (mango), Plástico (empuñadura)
Uso previsto: Para remover nieve en caminos, entradas, patios, terrazas y superficies similares en áreas de jardín y casa
Información de seguridad y advertencias: Utilice la pala de nieve solo para el propósito previsto. Use zapatos estables y antiderrapantes para evitar caídas. No la sobrecargue con herramientas afiladas o pesadas. Trabaje con precaución en nevadas intensas o hielo y tome pausas si es necesario para evitar el sobreesfuerzo.
Instrucciones de almacenamiento: Después del uso, limpie la pala de nieve, séquela y guárdela plegada en un lugar seco y fresco para evitar la oxidación y los daños. Almacénela en el cobertizo de herramientas, casa de jardín o sótano.
Conformidad: Este producto cumple con el reglamento de seguridad de productos de la UE.

(IT) Specifiche del prodotto:
Dimensioni: Larghezza di lavoro 485 mm, altezza 360 mm; Manico telescopico: esteso 140 cm, chiuso 110 cm; Diametro del manico 28 mm
Materiale: Acciaio (manico), Plastica (impugnatura)
Uso previsto: Per rimuovere la neve da sentieri, viali d'ingresso, cortili, terrazze e superfici simili nelle aree di giardino e casa
Informazioni sulla sicurezza e avvertenze: Utilizzare la pala da neve solo per lo scopo previsto. Indossare scarpe stabili e antiscivolo per evitare cadute. Non caricare con attrezzi affilati o pesanti. In caso di forte nevicate o ghiaccio, lavorare con cautela e fare pause se necessario per prevenire sovraccarichi.
Istruzioni per la conservazione: Dopo l'uso, pulire la pala di neve, asciugarla e riporla chiusa in un luogo asciutto e fresco per evitare ruggine e danni. Conservare in capanno attrezzi, casa giardino o cantina.
Conformità: Questo prodotto è conforme al regolamento sulla sicurezza dei prodotti dell'UE.

(PT) Especificações do produto:
Tamanho: Largura de trabalho 485 mm, altura 360 mm; Cabo telescópico: estendido 140 cm, recolhido 110 cm; Diâmetro do cabo 28 mm
Material: Aço (cabo), plástico (punho)
Uso pretendido: Para remover neve em caminhos, entradas de garagem, patios, terracos e áreas semelhantes no jardim e em casa
Informações de segurança e avisos: Use a pá de neve apenas para o fim previsto. Use calçado estável e antiderrapante para evitar quedas. Não sobrecarregue com ferramentas afiadas ou pesadas. Em caso de forte nevaço ou gelo, trabalhe com cuidado e faça pausas se necessário para evitar excessos de esforço.
Instruções de armazenamento: Após o uso, limpe a pá de neve, seque-a e guarde-a recolhida num local seco e fresco para evitar ferrugem e danos. Guarde no armário de ferramentas, casa de jardim ou porão.
Conformidade: Este produto está em conformidade com o regulamento de segurança de produtos da UE.

(NL) Productspecificaties:
Maat: Werkbreedte 485 mm, hoogte 360 mm; Telescoopsteel: uitgetrokken 140 cm, ingeschoeven 110 cm; Varsí-Ø 28 mm
Materiaal: Staal (steel), kunststof (handvat)
Beoogd gebruik: Voor het ruimen van sneeuw op paden, oprijten, hoven, terrassen en vergelijkbare oppervlakken in de tuin- en huishoudelijke sector
Veiligheidsinformatie en waarschuwingen: Gebruik de sneuwschep alleen voor het beoogde doel. Draag stevige en antislip schoenen om vallen te voorkomen. Belast niet met zware gereedschappen. Bij hevige sneeuwval of ijz voorzichtich werken en indien nodig pausert nemen om overbelasting te voorkomen.
Opslaginstructies: Na gebruik de sneuwschep reinigen, drogen en ingeschoeven op een droge, koele plaats opbergen om roest en beschadigingen te voorkomen. Bewaren in de tuinhuis, schuur, berging of kelder.
Naleving: Dit product voldoet aan de EU-voorschriften voor productveiligheid.

(FI) Tuotetiedot:
Kokoo: Työleveys 485 mm, korkeus 360 mm; Teleskoopivarsi: ulkonaan 140 cm, kasattuna 110 cm; Varsi-Ø 28 mm
Materiaali: Teräs (varsit), muovi (kahva)
Tarkoitettu käyttö: Lumen poistamiseen puistoissa, pihoilla, pihateilla, terasseilla ja vastaavilla alueilla
Turvallisuustiedot ja varoitukset: Käytä lumilapatta vain tarkoitettuun tarkoitukseen. Käytä vakaita ja luukumatonta kengäillä kaatumisten välttämiseksi. Älä kuormita lapatta tai raskaita työkaluja. Varmakkaat nimen tai jään sattuessa jättäytyä varovasti ja pidä tarvittaessa taukoja väkijähtöjen estämiseksi.
Säilytysohjeet: Käytön jälkeen puhdistaa lumilappi, kuivata se ja säilyttää tallettuna kuivassa, viileässä paikassa ruostemisen ja vaurioitumisen välttämiseksi. Säilytä välivarjassa, puutarhavarjassa tai kellarissa.
Yhteensopivuus: Tämä tuote vastaa EU:n tuoteturvallisuusasetusta.

(SV) Produktspecificationer:
Storlek: Arbetbredd 485 mm, höjd 360 mm; Teleskopstjäl: utdragen 140 cm, hopfald 110 cm; Skafthjöd 28 mm
Material: Stål (skafst), plast (handtag)
Avsedd användning: För att skotta bort snö på stier, inrättelser, terrasser och liknande ytor
Säkerhetsinformation och varningar: Använd snöskottaren endast för det avsedda syftet. Se till att bära stabila och halkfria skor för att undvika fall. Belasta inte med tunga verktyg. Vid kraftigt snöfall eller is, arbeta försiktigt och ta pauser vid behov för att förhindra överanstrengning.
Förvaringsinstruktioner: Efter användning, rengör snöskottaren, torka den och förvara den hopfald på en torr, sval plats för att undvika rost och skador. Förvara i redskapsskåp, trädgårdsskåp eller källare.
Efterlevnad: Denna produkt uppfyller EU:s produktsäkerhetsförfordning.

(DA) Produktspecificationer:
Størrelse: Arbejdsbredde 485 mm, højde 360 mm; Teleskopstang: udtrækt 140 cm, sammenklæbet 110 cm; Skæft-Ø 28 mm
Materiale: Stål (skæft), plast (håndtag)
Påstået anvendelse: Til fjernelse af sne på stier, indkørsler, terrasser og lignende flader i have- og husområdet
Sikkerhedsinformation og advarsler: Brug kun sneskraperen til det tiltenkte formål. Undgå at bruge den til tungt arbejde og glideskide sko for at undgå fald. Belast ikke med skarppe eller tunge værktøjer. Arbejd forsigtigt ved stærkt snefald eller is og tag pauser ved behov for at forhindre overanstrengelse.
Opbevaringsinstruktioner: Rens sneskryperen efter brug, tør den og opbevar den sammenklæbet på et tørt, køligt sted for at undgå rust og skader. Opbevar i værktøjsskuffe, sommerhus eller kældere.
Overensstemmelse: Dette produkt overholder EU's produktikkerhedsforordning.

(NO) Produktspecificasjoner:
Størrelse: Arbeidsbredde 485 mm, høyde 360 mm; Teleskopstang: utstrøkt 140 cm, innsett 110 cm; Stang-Ø 28 mm
Materiale: Stål (skæft), plast (håndtak)
Fornvett bruk: Til å fjerne sne på stier, inngangsplasser, terrasser og lignende flater i hage- og husområdet
Sikkerhetsinformasjon og advarsler: Bruk sneskraperen bare til det tiltenkte formål. Unngå å bruke den til tungt arbeid og glideskide sko for å unngå fall. Ikke belast med skarpe eller tunge verktøy. Ved kraftig snøfall eller is, arbeid forsiktig og ta pauser ved behov for å forhindre overanstrengelse.
Lagringinstruksjoner: Etter bruk, rengjør sneskryperen, tørk den og oppbevar den sammenklappet på et tørt, kjølig sted for å unngå rust og skader. Oppbevar i redskapsskuff, hagehus eller kjeller.
Overensstemmelse: Dette produktet oppfyller EU's forskrift om produktikkerhet.

(PL) Specyfikacja produktu:
Rozmiar: Szerokość robocza 485 mm, wysokość 360 mm; Rączka teleskopowa: rozciągnięta 140 cm, złożona 110 cm; Średnica rączki 28 mm
Materiał: Stal (rączka), tworzywo sztuczne (uchwyt)
Zamierzony użycie: Do usuwania śniegu z chodników, podjazdów, podwórz, tarasów i podobnych powierzchni w obszarze ogrodu i domu
Informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia: Używaj łopaty do śniegu tylko do przewidzianego celu. Używaj stabilnych i antypoślizgowych butów, aby uniknąć upadków. Nie obciążaj śnieżnika ciężkimi narzędziami. Przy silnym opadzie śniegu lub lodzie pracuj ostrożnie i rób przerwy, aby zapobiec przemęczeniu.
Instrukcje przechowywania: Po użyciu oczyść łopatę do śniegu, wysusz i przechowaj złożoną w suchym, chłodnym miejscu, aby uniknąć rdzy i uszkodzeń. Przechowuj w szopie na narzędzia, domku ogrodnym lub piwnicy.
Zgodność: Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

(CS) Specifikace produktu:
Velikost: Pracovní šířka 485 mm, výška 360 mm; Teleskopický rukojeť: roztažená 140 cm, složená 110 cm; Průměr rukojeti 28 mm
Materiál: Ocel (rukojeť), plast (okraj)
Předpokládané použití: K odstranění sněhu na cestách, příjezdových cestách, dvorech, terasách a podobných plochách v zahradě a domácích prostorách
Bezpečnostní informace a varování: Používejte lopatu na snh pouze pro svůj účel. Dbejte na stabilní a protiskluzové boty, aby se zabránilo pádům. Nepřetěžujte oděrné nebo těžké nástroje. Při silném sněžení nebo ledu pracujte opatrně a dělejte si potřebné přestávky, aby se zabránilo přetížení.
Pokyny k uskladnění: Po použití lopatu na snh vyčistěte, osušte a složenou skladujte na suchém, chladném místě, aby se zabránilo rezivění a poškození. Uchovávejte v kůlně na nářadí, zahradním domku nebo sklepě.
Soulad: Tento produkt splňuje nařízení EU o bezpečnosti výrobků.

(SL) Specifikacije izdelka:
Velikost: Delovna širina 485 mm, višina 360 mm; Teleskopski ročaj: raztegnjena 140 cm, zložena 110 cm; Premer ročaja 28 mm
Material: jeklo (ročajka), plastika (ročka)
Predvidena uporaba: Za odmrzavanje snega s poti, dvorazov, dvorišč, teras in podobnih površin v vrtu in gospodinjstvu
Varnostne informacije in opozorila: Uporabljajte lopato za sneg samo za namenjen namen. Nosite stabilne in nedrseče čevlje, da preprečite padce. Ne obremenjujte s ostrimi ali težkimi orodji. Pri močnem sneženju ali ledu delajte previdno in delajte v oddih, da preprečite pretrganje.
Navodila za shranjevanje: Po uporabi očistite lopato za sneg, posušite in zložite ter shranite na suhem, hladnem mestu, da preprečite rjavo in poškodbe. Hranite v shrambi za orodje, vrtni hišici ali kleti.
Skladnost: Ta izdelek ustreza uredbi EU o varnosti izdelkov.

(SK) Specifikácie produktu:
Veľkosť: Pracovná širka 485 mm, výška 360 mm; Teleskopová rúčka: natiahnutá 140 cm, zložená 110 cm; Priemer ruky 28 mm
Materiál: Ocel (rúčka), plast (rýchla)
Účelové použitie: Na odhrňovanie snehu na chodníkoch, príjazdových cestách, dvoroch, terasách a podobných plochách v záhrade a domácich priestoroch
Bezpečnostné informácie a varovania: Používajte snehovú lopatu iba na zamýšľaný účel. Dbajte na stabilnú a protišmykovú obuv, aby ste predišli sklzným pádom. Nepreťažujte s ostrými alebo ťažkými nástrojmi. Pri silnom snežení alebo ľade pracujte opatrne a robte potrebné prestávky, aby ste predišli pretrhnutiu.
Pokyny na skladovanie: Po použití vyčistite snehovú lopatu, osušte ju a skladujte zloženú na suchom, chladnom mieste, aby ste predišli hrdzi a poškodeniu. Skladujte v nástrojní, záhradnom domčeku alebo v suteréne.
Súlad: Tento výrobok spĺňa nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov.

(HU) Termékjellemzők:
Méret: Munka szélessége 485 mm, Magasság 360 mm; Teleszkóp fogantyú: kinyújtva 140 cm, összehajlítva 110 cm; Nyél-Ø 28 mm
Anyag: Acél (nyél), Műanyag (fogantyú)
Tervezett felhasználás: Hó eltávolítására utakon, bejáratok, udvarokon, teraszokon és hasonló felületeken a kert- és házkörüli területen
Biztonsági információk és figyelmeztetések: A hó lapátot csak a szándékolt célra használja. Vigyázzon a stabil és csúszásbiztos cipőre a botlások elkerülésére érdekében. Ne terhelje túl vagy ne használja éles vagy nehéz eszközökkel. Erős hóesés esetén óvatosan dolgozzon, és szükség esetén tartson szünetet a túlfatigázás megelőzésére.
Tárolási utasítások: Használat után tisztítsa meg a hó lapátot, szárítsa meg, és összehajlítva szórja, hűvös helyre tárolja a rozsdás és károsodás elkerülése érdekében. Tárolja a szerszámként, kerti házban vagy pincében.
Megfelelés: Ez a termék megfelel az EU termékbiztonsági rendelkezésnek.

(EL) Προβλεπόμενες προϋποθέσεις:
Μέγεθος: Πλάτος εργοπλά 485 mm, Ύψος 360 mm; Τηλεσκοπικός στύλος: ανοιχτός 140 cm, κλειστός 110 cm; Διάμετρος στύλου 28 mm
Υλικό: Χάλυβας (στύλος), Πλαστικό (χερσάκι)
Συνιστώμενη χρήση: Για την απομάκρυνση χιονιού από μονοπάτια, εισόδους, αυλές, δώματα, βεράνδες και παρόμοιες επιφάνειες σε κήπους και οικιακούς χώρους
Παραπομπές ασφαλείας και προειδοποιήσεις: Χρησιμοποιείτε το χιόνι μόνο για τον προορισμένο σκοπό. Φοράτε υπαυ σταθερά και αντιολισθητικά παπούτσια για να αποφύγετε πτώσεις. Σε έντονη χιονοπτώση ή ήβου εργάζεστε προσεκτικά και κάντε διαλείμματα αν χρειάζεται για να αποφύγετε την υπερφόρτωση.
Οδηγίες αποθήκευσης: Μετά τη χρήση, καθαρίστε, στεγνώστε το χιόνι και αποθηκεύστε το διπλωμένο σε στεγνό, δροσερό μέρος για να αποφύγετε τη ρύπανση και τη ρuggine. Αποθηκεύστε σε αποθήκη εργαλείων, κήπο ή υπόγειο.
Συμμόρφωση: Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό της ΕΕ για την ασφαλή των προϊόντων.

(BG) Спецификации на продукта:
Размер: Работна широчина 485 mm, Височина 360 mm; Телескопична дръжка: разгъната 140 cm, съгната 110 cm; Диаметър на дръжката 28 mm
Материал: Стомана (дръжка), Пластмаса (ръкохватка)
Предназначена употреба: За почистване на сняг от пътища, алеи, дворове, тераси и подобни повърхности в градински и домашни условия
Информация за безопасност и предупреждения: Използвайте лопатата за сняг само за предвиденият ѝ цел. Използвайте стабилни и неолъзгаеми обувки, за да избегнете падане. Не я нагнетавате с остри или тежки инструменти. При силен сняг или лед работете внимателно и правте почивки при нужда, за да предотвратите претоварване.
Инструкции за съхранение: След употреба почистете лопатата за сняг, подсушете я и я съхранявайте съгната на сухо и хладно място, за да избегнете ръжда и повреди.
Съответствие: Този продукт отговаря на регламента на ЕС за безопасност на продуктите.

(RO) Specificații produs:
Mărime: Lățime de lucru 485 mm, înălțime 360 mm; Coadă telescopică: extinsă 140 cm, reTRACTATĂ 110 cm; Diametru coadă 28 mm
Material: Oțel (coadă), Plastic (mână)
Utilizare intenționată: Pentru curățarea zăpezii de pe căi de acces, alei, curți, terase și suprafețe similare în zona grădinii și casei
Informații de siguranță și avertissemente: Utilizați împingătorul de zăpadă doar în scopul prevăzut. Nu supraîncălcați cu unelte ascuțite și antiderapante pentru a evita căderile. Nu supraîncălcați cu unelte ascuțite sau grele. La ninsori abundențe sau gheață, lucrați cu precauție și faceți pauze dacă este necesar pentru a preveni supraîncălzirea.
Instrucțiuni de depozitare: După utilizare, curățați împingătorul de zăpadă, uscați-l și depozitați-l reTRACTAT în un loc uscat și răcoros pentru a evita rugină și deteriorări.
Conformitate: Acest produs este conform cu regulamentul UE privind siguranța produselor.

(HR) Produkt specifikacije proizvoda:
Velicina: Radna širina 485 mm, visina 360 mm; Teleskopski ručak: ispušten 140 cm, skupljen 110 cm; Promjer drške 28 mm
Material: Čelik (drška), plastika (ranchenka dario)
Predviđena uporaba: Za uklanjanje snijega s putova, prilaza u dvorita, ali i sličnih površina u vrtu i kućnom području
Sigurnosne informacije i upozorenja: Koristite lopatu za snieg samo za namijenjeni svrhu. Pazite na stabilne i nedrsljake cipele kako biste izbjegli padove. Ne opterećujte ostrim ili teškim orodjima. Pri jakom snieženju ili ledu radite oprezno i ako je potrebno, pravite pauze kako biste spriječili preopterećenje.
Upute za skladištenje: Nakon upotrebe očistite lopatu za snieg, osušite je i skladište je pohranite na suhom, hladnom mjestu kako biste spriječili koroziju i oštećenja. Čuvajte u šupci za alate, vrtno kućicu ili podrum.
Skladnost: Ovaj proizvod zadovoljava uredbu EU-a o sigurnosti proizvoda.

(LT) Produkto specifikacijos:
Dydis: Darbo plotis 485 mm, aukštis 360 mm; Teleskopinis rankena: ištraukta 140 cm, suskleista 110 cm; Rankenos skersmuo 28 mm
Medžiaga: Plienas (rankena), plastikas (rankenos dalis)
Numatytas naudojimas: Sniegoi valyti nuo kelių, įvažiavimų, kiemų, terasų ir panašių paviršių namų ir namų zonose
Saugos informacija ir įspėjimai: Naudokite sniego šluotį tik numatytam tikslui. dėvėkite stabilų ir neslidintį avalynę, kad išvengtumėte kritimų. Neapkrūkite aštriais ar sunkiais prietaisais. Esant stipriam sniegavimui ar ledui dirkite atsargiai ir, jei reikia, darykite pertraukas, kad išvengtumėte perįvarijimo.
Laikymo instrukcijos: Po naudojimo išvalykite sniego šluotį, nušaukite ir sauskite. laikykite sausoje, vėsioje vietoje, kad išvengtumėte rūdžių ir pažeidimų. laikykite įrankį namelyje, garaže arba pabrėžiamu būdu.
Atitikis: Šis produktas atitinka ES produkto saugos reglamentą.

(LV) Produkta specifikācijas:
Sūriums: Darba platums 485 mm, augstums 360 mm; Teleskopiska roktne: izstiepta 140 cm, salokota 110 cm; Kāta diametrs 28 mm
Materiāls: Tērauds (kārta), plastmasa (roktne)
Paredzētā lietošana: Sniega tīrīšanai no ceļiem, iebraucumiem, pagalmiem, terasām un līdzīgām virsmām dārzā un namā apgabalā
Drošības informācija un brīdinājumi: Izmantējiet sniega šluoti tikai paredzētajam mērķim. Ievērojiet drošības noteikumus, lai izvairītos no kritieniem. Neapkrūti ar asiem vai smagiem instrumentiem. Specifās sniegavā un ledus apstākļos strādājiet uzmanīgi un, ja nepieciešams, padarjiet pārtraukus, lai novērstu pārslāpējumu slāpējumu.
Glābšanas norādījumi: Pēc lietošanas notīriet sniega šluoti, nošauvēiet un saulietā vietā uzglabājiet šluoti, vēsā vietā, lai izvairītos no rūsas un bojājumiem. Uzglabājiet rīku šluoti, dzīzā mājā vai pagrabā.
Atbilstība: Šis produkts atbilst ES produktu drošības regulai.

(ET) Toote spetsifikatsioonid:
Suurus: Working width 485 mm, height 360 mm; Teleskoop handle: extended 140 cm, collapsed 110 cm; Handle diameter 28 mm
Material: Steel (handle), plastic (grip)
Ettearvõlgpärane kasutus: For clearing snow from paths, driveways, courtyards, terraces and similar areas in garden and home areas
Ohutusveab ja hoitused: Use the snow pusher only for the intended purpose. Wear stable and non-slip shoes to avoid falls. Do not load with sharp or heavy tools. Work carefully during heavy snowfall or ice and take breaks if necessary to prevent overexertion.
Salitamisjuhised: After use, clean the snow pusher, dry it and store it collapsed in a dry, cool place to avoid rust and damage. Store in the tool shed, garden house or basement.
Nõuetele vastavus: See toode vastab EL-i tooteohutussäulele.

(GA) Sonraíochtaí Táirge:
Meid: Leithread obré 485 mm, Airde 360 mm; Stíle telescóipic: sínte 140 cm, clámhchúite 110 cm; Stáil-Ø 28 mm
Almhar: Cruach (Stíle), Plástic (Lámhchrúic)
Úsáid Beartaithe: Chun sneachta a ghlanadh ar chosáin, bealaí iteach, cíós, patiosa agus dromchlaí comhchosha i réimse an ghairdín agus an tí.
Fianúine: Sábháilteacht agus Rabhadh: Úsáid an scéilneoir sneachta ach amháin chun an adhmán áfach beartaithe. Tabhair aire ar bhrúg cobhsaí agus lámheáin-resistant chun titim a sheachaint. Na hualálaigh le hultáil géara nó tromha. Bíodh go cúramach le hionann snachta a dhéanamh agus glac sosanna de réir mar is cáilíocht.
Treoraíocht Stórála: Glain an scéilneoir sneachta, triomhaigh é agus stóirigh faoi chomhbhatú in áit tirim. fionnuar tap é usáide chun meirge agus damáiste a sheachaint. Stóirigh sa teach uirreál, sa teach gairdín nó sa cailín.
Comhlíonadh: Comhlíonann an táirge seo rialachán sábháilteachta táirgí an AE.