






Assembly Instructions

HFSN-1255

A	 x1	 x1	 x1	 x1
B	 x1	 x2	 x1	 x1


STEP:1

Do not use knife




Tear off the tape


STEP:2




STEP:3



STEP:4



Pat the product to help it stretch out completely



The sofa cushions need 72hours to decompress and fully inflate before using them.



If there are still minor wrinkles, you can try ironing the sofa.

SAFETY INFORMATION OR WARNING

EN**Please read carefully**

Warnings:

Do not use on uneven surfaces;
Avoid climbing or tilting the product;
Check for loose screws during use;
Keep away from fires, direct sunlight, and damp environments.

DE**Bitte sorgfältig lesen**

Verwenden Sie das Produkt nicht auf unebenen Oberflächen;
Vermeiden Sie das Klettern oder Kippen des Produkts;
Überprüfen Sie während der Nutzung die Schrauben auf lockeren Sitz;
Von Feuer, direktem Sonnenlicht und feuchten Umgebungen fernhalten.

FR**Veuillez lire attentivement**

Ne pas utiliser sur des surfaces inégales;
Évitez de grimper ou d'incliner le produit;
Vérifiez les vis desserrées pendant l'utilisation;
Tenir à l'écart du feu, de la lumière directe du soleil et des environnements humides.

IT**Leggere con attenzione**

Non utilizzare su superfici irregolari;
Evitare di arrampicarsi o inclinare il prodotto;
Controllare durante l'uso se le viti sono allentate;
Tenere lontano da fiamme libere, luce solare diretta e ambienti umidi.

ES**Por favor, lea atentamente**

No usar en superficies irregulares;
Evitar subirse o inclinar el producto;
Revisar si hay tornillos sueltos durante el uso;
Mantener alejado de llamas, exposición directa al sol y lugares húmedos.