

## **Varnostno opozorilo za izdelke s kataložko številko 110022**

Ta artikel naj bi se uporabljal za dekorativne namene in kot zaščita pred soncem.

Pergolo postavite samo na trdno, ravno podlago. Vedno poskrbite za trdno postavitvev artikla!

Ta artikel mora biti varno pritrjen na tla, da se prepreči poškodbe ali poškodbe zaradi prevrnitve.

Načeloma priporočamo, da streho razstavite pred večjimi padavinami. Prav tako moramo opozoriti, da je treba prevleko odstraniti v primeru snega, saj strešne letve niso zasnovane za to obremenitev.

Ti artikli so zaradi svoje velike površine zelo občutljivi na veter in vremenske razmere. Ob močnem vetru bi morali odstraniti streho in po potrebi tudi stranske stene, če so prisotne, ali jih v primeru nevihte odnesti iz nevarnega območja. Za škodo zaradi nespoštovanja varnostnih navodil ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Pergola se montira z vijaki. Ti so iz jekla in - ker gre za vijake - ne morejo biti prašno premazani. Zato bodo sčasoma pod normalnimi vremenskimi vplivi zarjaveli. Ta rja bo običajno postala vidna šele pri demontaži strehe. Če vam to predstavlja težavo, lahko rjo odstranite s pomočjo komercialno dostopnega odstranjevalca rje. Za škodo zaradi nespoštovanja varnostnih navodil ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Artikel se ne sme uporabljati za igranje ali plezanje.

Ne obešajte predmetov na konstrukcijo!

Artikel je zasnovan samo za zunanjo uporabo in za začasno rabo.

Artikel nudi zaščito pred neposredno sončno svetlobo, vendar le delno pred UV-žarki, zato uporabite dodatno primerno zaščito pred soncem.

Ne uporabljajte odprtega ognja (vrtna peč, žar, ognjemet ipd.) pod ali ob artiklu.

Pri aluminijastih pergolah z lamelami:

Opozorilo: Odprite svoje lamele v vertikalnem položaju v snežni sezoni ali ob napovedi snega, da preprečite poškodbe pergole. Nevarnost zadušitve! Materiali za pakiranje, kot so plastične vrečke, ne sodijo v otroške roke. Hranite proč od dojenčkov in majhnih otrok! Ne nameščajte preko glave!

Opozorilo: Nevarnost zaužitja! Ta artikel lahko vsebuje majhne delce, ki jih je mogoče pogoltniti! Hranite majhne dele stran od otrok!

Preverjajte artikel redno vsakih 3-6 mesecev za poškodbe ter razrahljane spoje. Zategnite razrahljane vijake! Če odkrijete poškodbe, artikla ne sme več uporabljati!

Uporabite ta artikel samo za predvidene namene, v tehnično brezhibnem stanju in za zasebne namene. Druga uporaba se šteje za neustrezno in lahko povzroči resne poškodbe in okvare. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neustrezne uporabe.

Splošni napotki: Prosimo, preberite vse napotke skrbno, preden sestavite in uporabite artikel. Vse varnostne informacije in navodila za montažo dobro shranite. Zaradi vaše lastne varnosti in varnosti vašega izdelka, upoštevajte varnostne napotke. Nepravilno rokovanje lahko privede do resnih poškodb, poškodovane lastnine ali celo smrti. Navodila za vzdrževanje: Uporabite mehko krtačo za odstranjevanje ohlapne umazanije. Nikoli ne uporabljajte detergentov ali drugih čistil za čiščenje prevleke.

Navodila za odstranjevanje: Artikel odstranite okolju prijazno. Razmislite o alternativah zavrženju, kot sta donacija ali prodaja. Električni artikli ne sodijo v gospodinjske smeti. Odstranite jih na reciklažnem obratu za električne in elektronske odpadke, več informacij dobite pri vaši lokalni občinski upravi.

Navodila za shranjevanje: Artikel naj bo suh in čist, shranite ga zaščitenega v škatli, v kateri je bil dostavljen.

### **Varnostna navodila za delni izdelke s kataložno številko 110028**

Izdelek ni nevaren.

Pozor Dekorativni deli niso živila in niso primerni za zaužitje!

Ta dekoracija s svojimi sestavnimi deli ni igrača!

Hranite izven dosega otrok, malčkov in hišnih ljubljencev!

Pozor nevarnost zadušitve! Embalažni material, kot so plastične vrečke, ne sodijo v otroške roke. Hranite stran od dojenčkov in malčkov! Ne navlačite čez glavo!

Pozor: Nevarnost zaužitja! Pozor ta artikel lahko vsebuje majhne dele, ki se lahko pogoltnejo! Držite majhne dele stran od otrok!

Redno pregledujte artikel vsakih 3-6 mesecev za poškodbe in ohlapne povezave. Ponovno privijte ohlapne vijake! Če odkrijete poškodbe, izdelka ne uporabljajte več!

Splošna navodila: Preden izdelek sestavite in uporabite, natančno preberite vsa navodila. Vse varnostne informacije in navodila za sestavljanje dobro shranite. Za lastno varnost in varnost vašega izdelka upoštevajte varnostna navodila. Nepravilno ravnanje lahko povzroči resne poškodbe, poškodovano lastnino ali celo smrt.