

Bezpečnostní pokyny pro dílčí položky s číslem položky. 121077

Tento článek je sklad na palivové dřevo a smí být používán pouze jako takový.

Položku umístěte na chráněné a rovné místo. Podklad musí být odolný vůči zatížení. Předtím než uděláte vrty pro ukotvení do země, ujistěte se, že je rám v pravém úhlu.

Během montáže noste bezpečnostní boty, pracovní rukavice a ochranné brýle. Dále se nesmí během montáže v blízkosti nacházet žádné děti - Pozor na nebezpečí zranění!

Na výrobek nikdy nestoupejte! Nelozte, nevystupujte, neskákejte! Pozor na nebezpečí zranění! Nebezpečí převrácení!!!

Doporučujeme vám v zimě pravidelně odstraňovat sníh ze střechy.

Výrobek se nesmí používat jako přístřešek nebo spací místo pro lidi nebo zvířata! Pozor na riziko udušení!

Držte výrobek mimo otevřený oheň a zdroje tepla. Rovněž není dovoleno grilovat a vařit ve výrobku - Pozor na riziko udušení!

Vezměte na vědomí, že existují místní předpisy, vyhlášky a nařízení, které regulují umístění skladů na palivové dřevo. Možná budete potřebovat povolení, prosím informujte se na příslušném městském úřadě.

Pozor na riziko udušení! Obalový materiál, jako plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Držte mimo dosah kojenců a batolat. Nepřebalte si přes hlavu!

Pozor: Riziko spolknutí! Pozor, tento výrobek může obsahovat malé díly, které se mohou spolknout! Držte malé díly mimo dosah dětí!

Kontrolujte výrobek pravidelně každé 3-6 měsíců na poškození a uvolněné spoje. Dotáhněte uvolněné šrouby! Pokud objevíte poškození, nesmí se výrobek dále používat!

Používejte tento výrobek pouze pro určené použití, v technicky bezchybném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k vážným zraněním a poškozením. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé z nevhodného použití.

Všeobecné pokyny: Před montáží a použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Uchovajte všechny bezpečnostní informace a montážní návody. Pro vaši bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku dodržujte bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce ke smrti. Pokyny pro údržbu:

WPC: Pro pravidelné čištění používejte měkký kartáč, teplou vodu a mírný, ekologický a pro WPC vhodný čisticí prostředek. Prostředek nejprve vyzkoušejte na méně viditelném místě. Předem odstraňte prach koštětem. Poté začněte s čištěním. Kartáčem pohybujte vždy ve směru textury. Na konci dobře opláchněte WPC latě teplou vodou. Nepoužívejte vysokotlaké čističe, mohli byste poškodit WPC latě.

Dřevo: Je-li dřevěný povrch lakován: Používejte k čištění vodu, měkkou houbu a mírný čisticí prostředek, jinak byste mohli poškodit upravený povrch. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani houby!

Je-li dřevěný povrch nelakován: Nepoužívejte vodu nebo čisticí prostředky na čištění neošetřeného dřevěného povrchu. Pro čištění hrubých nečistot a prachu je nejlepší použít měkký kartáč, který dřevo nepoškodí. Aby vám náš výrobek dlouho vydržel, doporučujeme jej každých 6 měsíců ošetřit vhodným prostředkem z odborného prodeje. Dřevo je přírodní produkt, který bez ochrany začne absorbovat vlhkost. Tím dřevo ztrácí atraktivnost, začíná se loupát nebo lámat, ale tyto optické vady neovlivňují použití výrobku.

Kov: Pro čištění:

- Čistou vodou, případně s co nejneutrálnějšími čisticími prostředky (pH 5-8).
- Nepoužívejte kyselé nebo silně zásadité čisticí prostředky.
- Nepoužívejte prostředky s neznámým složením.
- Povrchová teplota by během čištění neměla přesáhnout 25 °C.
- Pozor: Nemyjte za přímého slunečního záření.
- Používejte pouze měkké, čisté a nepoškrabané hadříky a houby.
- Ihned po každém čisticím procesu opláchněte čistou vodou.
- Nepoužívejte parní ani vysokotlaké čističe!

Místo umístění:

Venku by měl být ideálně krytý. Pokud to není možné, doporučuje se chránit nábytek nepromokavou krycí plachtou. Odstraňování vody/sněhu a následné setření do sucha zvyšuje životnost výrobku a zabraňuje tvorbě plísní.

Pokyny pro likvidaci: Likvidujte výrobek ekologicky. Další informace získáte u své místní obecní správy. Zvažte alternativy k likvidaci jako darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do domovního odpadu. Likvidujte je na recyklačním dvoře pro elektrická a elektronická zařízení.