



FR

TV50

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

**IMPORTANT ! À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT**

Condition d'utilisation et consigne d'entretien

Ce produit est conçu pour un usage domestique.

Produit à monter soi-même.

Utiliser les éléments de montage fournis avec le produit.

S'assurer que le meuble TV supporte le poids du téléviseur et des équipements audiovisuels.

Ne dépassez pas la charge maximale de 100 kg.

Placer le meuble TV sur une surface plane et stable.

Éviter de placer des objets attirants (jouets, télécommandes) à des hauteurs où un enfant pourrait essayer de grimper.

Assurer une bonne ventilation autour des équipements électroniques pour éviter les surchauffes.

happy garden

ES

TV50

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

**IMPORTANTE ¡ CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS :
LÉALO ATENTAMENTE**

Condiciones de uso y instrucciones de mantenimiento

Este producto está diseñado para uso doméstico.

Mueble para montar.

Utilice las piezas de montaje suministradas con el producto.

Asegúrese de que el soporte del televisor puede soportar el peso del televisor y del equipo audiovisual. No supere la carga máxima de 100 kg.

Coloque el soporte del televisor sobre una superficie plana y estable.

Evite colocar objetos atractivos (juguetes, mandos a distancia) a alturas por las que un niño pueda intentar trepar.

Asegure una buena ventilación alrededor de los equipos electrónicos para evitar sobrecalentamientos.



EN

TV50

SAFETY INFORMATION

**IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE REFERENCE :
READ CAREFULLY**

Conditions of use and maintenance instructions

This product is designed for domestic use.

Do-it-yourself assembly.

Use the assembly parts supplied with the product.

Ensure that the TV stand can support the weight of the TV and AV equipment. Do not exceed the maximum load of 100 kg.

Place the TV stand on a flat, stable surface.

Avoid placing attractive objects (toys, remote controls) at heights where a child might try to climb.

Ensure good ventilation around electronic equipment to avoid overheating.

happy garden

DE

TV50

SICHERHEITSINFORMATIONEN

**WICHTIG ! FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN : BITTE AUFMERKSAM LESEN**

Bedingung für die Verwendung und Pflegehinweise

Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt.

Produkt muss selbst zusammengebaut werden.

Verwenden Sie die mit dem Produkt gelieferten Montageteile.

Stellen Sie sicher, dass das TV-Möbel das Gewicht des Fernsehers und der audiovisuellen Geräte trägt. Überschreiten Sie die maximale Belastung von 100 kg nicht.

Stellen Sie das TV-Möbel auf eine stabile, ebene Fläche.

Vermeiden Sie es, attraktive Gegenstände (Spielzeug, Fernbedienungen) in einer Höhe zu platzieren, in der ein Kind versuchen könnte, hochzuklettern.

Sorgen Sie für eine gute Belüftung um elektronische Geräte herum, um eine Überhitzung zu vermeiden.

happy garden

IT

TV50

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

IMPORTANTE ! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO :
LEGGERE ATTENTAMENTE

Leggere attentamente Consigli di usi e Istruzioni per la manutenzione

Questo articolo è destinato all'uso domestico.

Viene spedito smontato.

Utilizzare le parti di montaggio fornite con il prodotto.

Assicurarsi che il supporto TV possa sostenere il peso del televisore e delle apparecchiature audiovisive. Non superare il carico massimo di 100 kg.

Posizionare il supporto TV su una superficie piana e stabile.

Evitare di collocare oggetti attraenti (giocattoli, telecomandi) ad altezze in cui un bambino potrebbe tentare di arrampicarsi.

Assicurare una buona ventilazione intorno alle apparecchiature elettroniche per evitare il surriscaldamento.



NL

TV50

VEILIGNEIDSINFORMATIE

**BELANGRIJK ! BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK :
ZORGVULDIG LEZEN**

Gebruiksvoorwaarden en Onderhoudsinstructies

Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

U moet het product zelf in elkaar zetten.

Gebruik de montageonderdelen die bij het product worden geleverd.

Zorg ervoor dat de TV-standaard het gewicht van de televisie en audiovisuele apparatuur kan dragen. Overschrijd de maximale belasting van 100 kg niet.

Plaats de tv-standaard op een vlakke, stabiele ondergrond.

Plaats geen aantrekkelijke voorwerpen (speelgoed, afstandsbedieningen) op een hoogte waar een kind zou kunnen proberen op te klimmen.

Zorg voor goede ventilatie rond elektronische apparatuur om oververhitting te voorkomen.

happy garden

PL

TV50

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE! ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ : PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Warunki użytkowania i instrukcje konserwacji

Produkt przeznaczony do użytku domowego.

Produkt do samodzielnego montażu.

Należy użyć elementów montażowych dostarczonych wraz z produktem.

Upewnij się, że stojak pod telewizor utrzyma jego ciężar i sprzęt audiowizualny. Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 100 kg.

Ustaw stojak pod telewizorem na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Unikaj umieszczania atrakcyjnych przedmiotów (zabawek, pilotów) na wysokościach, na które dziecko mogłoby próbować się wspiąć.

Aby zapobiec przegrzaniu, należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół sprzętu elektronicznego.



PT

TV50

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

IMPORTANTE ! GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA :
LER ATENTAMENTE

Condições de utilização et Instruções de manutenção

Este produto foi concebido para uso doméstico.

Trata-se de um produto do tipo "faça você mesmo".

Utilize as peças de montagem fornecidas com o produto.

Certifique-se de que o suporte de TV pode suportar o peso do televisor e do equipamento audiovisual. Não exceda a carga máxima de 100 kg.

Coloque o suporte de TV numa superfície plana e estável.

Evite colocar objectos atractivos (brinquedos, telecomandos) a alturas onde uma criança possa tentar trepar.

Assegurar uma boa ventilação à volta do equipamento eletrónico para evitar o sobreaquecimento.