

Bezpečnostné pokyny pre čiastkový artikel s číslom artiklu 98670

Tento artikel je pracovný stôl a mal by sa používať iba ako taký.

Upozornenie: Nebezpečenstvo zranenia! Nesadajte si, nestojte ani sa neopierajte o artikel.

Artikel je určený iba pre vnútorné použitie. Upozornenie na nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál, ako sú plastové vrecia, nepatrí do rúk detí. Uchovávajte mimo dosahu bábätiok a malých detí! Nenasadzujte cez hlavu!

Upozornenie: Nebezpečenstvo prehltnutia! Dávajte pozor, tento artikel môže obsahovať malé časti, ktoré môžu byť prehltnuté! Uchovávajte malé časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte artikel pravidelne každé 3-6 mesiace na poškodenia a uvoľnené spoje. Znovu pevne utiahnite uvoľnené skrutky! Ak sa zistia poškodenia, artikel sa nesmie viac používať!

Artikel nie je pomôcka na výstup / schodík, nestojte ani neskáčte na artikel!

Upozornenie: Nebezpečenstvo prevrhnutia a zranenia!

Používajte tento artikel iba na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sú považované za neprimerané a môžu viesť k ťažkým zraneniam a poškodeniam. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené neprimeraným použitím.

Všeobecné pokyny: Prosíme, prečítajte si všetky pokyny dôkladne pred montážou a používaním artikla. Uložte všetky bezpečnostné informácie a montážne návody starostlivo. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho produktu, prosíme, dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca smrti.

Pokyny na údržbu: Pravidelne vysávajte čalúnený nábytok. Ak má artikel poťah, starajte sa oň a čistite ho podľa materiálu (textil, koža, koženka). Ak je váš nábytok z dreva, použite na čistenie prachovku. Pre všetky ostatné povrchy a pri silnejšom znečistení môžete použiť mierne vlhkú bavlnenú handričku. V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky, tie môžu spôsobiť poškodenie. Pre nábytok v kúpeľni: Vodu a kondenzát okamžite utrite!

Pokyny k likvidácii: Likvidujte artikel ekologicky. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako je darovanie alebo predaj. Elektrické artikly nepatria do domového odpadu. Likvidujte ich na recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia, ďalšie informácie získate u vašej miestnej obecnej správy.

Pokyny k skladovaniu: Artikel by mal byť suchý a čistý, uskladnite ho chránený v krabici, v ktorej bol doručený.