

Bezpečnostní upozornění pro položky s číslem položky 98450

Tento výrobek je zahradní lavička z WPC/Poly-Rattanu a je určen výhradně k sezení.

Nesedejte si na opěrky rukou nebo okraje výrobku!

Neprovozujte otevřený oheň (zahradní krb, gril a podobně) pod nebo přímo vedle výrobku. Pozor na nebezpečí udušení! Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí! Nenasazujte na hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Udržujte malé části mimo dosah dětí!

Pravidelně každých 3-6 měsíců kontrolujte výrobek na poškození a uvolněné spoje. Uvolněné šrouby opět utáhněte! Pokud jsou zjištěna poškození, výrobek nelze dál používat!

Používejte tento výrobek pouze pro určené použití, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za neúčelné a může vést k vážným zraněním a poškození. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé v důsledku neúčelného použití.

Všeobecné informace: Prosíme, přečtěte si důkladně veškeré pokyny před montáží a používáním výrobku. Uchovávejte všechny bezpečnostní informace a návody k montáži pečlivě. Pro vaši bezpečnost a bezpečnost produktu dodržujte bezpečnostní pokyny. Nesprávné zacházení může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce k úmrtí.

Pokyny pro údržbu: Výrobek lze otřít mírně vlhkým hadříkem (případně s jemným čisticím prostředkem). Otřete suchým hadříkem a před použitím nechte zcela vyschnout.

Pokyny k likvidaci: Likvidujte výrobek ekologicky. Uvažujte o alternativách k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do komunálního odpadu. Likvidujte je na sběrném dvoře pro elektroodpad, další informace získáte u vaší místní správy obce.

Pokyny k uskladnění: Výrobek by měl být suchý a čistý, uskladněte jej chráněný v kartonu, ve kterém byl dodán.