




DeepL


Abonnieren Sie DeepL Pro, um größere Dateien zu übersetzen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.DeepL.com/pro



ZX-11RGB

Schminktisch

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG
DIESES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH



Sehr geehrter Kunde



Vielen Dank, dass Sie uns in Ihrem Glamour-Raum willkommen heißen. Bitte beachten
Sie bei der Installation die folgenden Punkte:

1. Bitte legen Sie vor der Installation Teppiche oder Stoffe wie Baumwolle oder Samt auf Ihren Boden, um Schäden an Ihrem Boden und/oder diesem Produkt zu vermeiden.
2. Die Installation darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden – bitte entfernen Sie alle Kinder aus dem Bereich.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Licht ein-/ausschalten

Kurzer Druck: Farbwechsel (weißes + RGB-Licht)
Langes Drücken: Trabpferd-Lampe




①	Bedienfeld	x2
②	Rückwand	x2
③	Linke Seitenwand	x1
④	Rechte Seitenwand mit Schraube	x1
⑤	Bodenplatte	x2
⑥	Linke Seitenwand mit Schraube	x1
⑦	Rechte Seitenwand	x1
⑧	Rückwand (Schublade)	x10
⑨	Linke Seitenwand (Schublade)	x10
⑩	Rechte Seitenwand (Schublade)	x10
⑪	Bodenplatte (Schublade)	x10
⑫	Schubladenblende	x10


1  Verbindungsbeschlag*104+2	2  Verbindungsstück*104+2	3  3.5 x 14 mm Schraube*120+2	4  6 x 40 mm Schraube*8+2	5  14, L=350 mm Schubladenführung*20
6  4x20 mm Schraube*10+1	7  Griff*10+1	8  12 x 7,5 mm Silikonpad*4+1		 Schraubendreher*1




1.




2.




3.



4.




5.




x2 Stück

6.




x10 Stück

7.




3 3 3



x10


Stück

8.




x2PCS

5-1



9.



10.

