

Säkerhetsvarning för artiklar med artikelnummer 106840

Denna artikel är en sittmöbel och är endast avsedd för sittande.

Sitt inte på armstöden eller ytterkanterna av artikeln!

Varning: Risk för skador! Ingen vippning! Ingen glidning! Ingen gungning!

Varning kvävningsrisk! Förpackningsmaterial, såsom plastpåsar, ska inte ges till barn. Håll dem borta från spädbarn och småbarn! Dra inte över huvudet!

Varning: Kvävningsrisk! Observera att denna artikel kan innehålla små delar som kan sväljas! Håll smådelar borta från barn!

Kontrollera artikeln regelbundet var 3-6 månad för skador och lösa förbindelser. Dra åt lösa skruvar igen! Om du upptäcker skador, får artikeln inte längre användas!

Artikeln är ingen trappsteg/hjälpmedel, stå eller hoppa inte på artikeln! Varning: Tippningsrisk & skaderisk! Använd denna artikel endast för det avsedda ändamålet, i tekniskt felfritt skick och för privat bruk. Andra användningar anses inte vara avsedda och kan leda till allvarliga skador och skador. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig användning.

Allmänna anmärkningar: Läs alla anvisningar noggrant innan du monterar och använder artikeln. Förvara alla säkerhetsinformationer och monteringsinstruktioner väl. För din egen säkerhet och produktsäkerheten, följ säkerhetsanvisningarna. Felaktig hantering kan leda till allvarliga skador, skadad egendom eller till och med död.

Skötselråd: Dammsug stoppmöbler regelbundet. Har artikeln ett överdrag, sköt och rengör detta beroende på material (textil, läder, konstläder). Om dina möbler är av trä, använd en dammvippa för rengöring. För alla andra ytor och vid kraftig smuts kan du använda en lätt fuktad bomullstrasa. Använd under inga omständigheter starka eller slipande rengöringsmedel, dessa kan orsaka skador. För möbler i badrum: Torka av vatten och kondensvatten omedelbart!

Återvinningsanvisningar: Kassera artikeln på ett miljövänligt sätt. Tänk på alternativ som donation eller försäljning. Elektriska artiklar hör inte hemma i hushållssopor. Kassera dessa på en återvinningscentral för elektriska och elektroniska gamla apparater, mer information finns hos din lokala kommunförvaltning.

Förvaringsanvisningar: Artikeln ska vara torr och ren, förvara den skyddad i den kartong den levererades i.