

## **Bezpečnostné upozornenie pre články s číslom výrobku 9817**

Tento výrobok je určený na sedenie a slúži výhradne na tento účel.

Výrobok je určený len na vnútorné použitie.

Nesadajte si na opierky na ruky alebo vonkajšie okraje výrobku!

Pozor: Nebezpečenstvo zranenia! Nebalansujte! Nekĺzajte sa! Nehojdajte sa!

Pozor: Nebezpečenstvo zranenia! Vymieňanie plynového piesta je možné. Nikdy by ste sa však nemali pokúšať ho otvoriť.

Pozor, nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál, ako plastové sáčky, nepatrí do rúk detí. Držte mimo dosahu dojčiat a malých detí! Nepreťahujte cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Upozornenie: tento výrobok môže obsahovať malé časti, ktoré možno prehltnúť! Držte malé časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte výrobok pravidelne každých 3-6 mesiacov, či nie je poškodený alebo či nemá uvoľnené spoje. Uvoľnené skrutky znova pevne utiahnite! Ak sa zistia poškodenia, nesmie sa výrobok ďalej používať!

Tento výrobok nie je pomôcka na stúpanie alebo schodík, nestúpajte alebo neskáčte na výrobok! Pozor: Nebezpečenstvo prevrátenia a zranenia!

Používajte tento výrobok len na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné spôsoby použitia sa nepovažujú za určené a môžu viesť k ťažkým zraneniam a poškodeniam. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté z nesprávneho použitia.

Všeobecné pokyny: Pred zostavením a použitím výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny. Uschovajte si všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž. Kvôli svojej bezpečnosti a bezpečnosti vášho výrobku dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k závažným zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca smrti.

Pokyny na údržbu: Vysávajte čalúnený nábytok pravidelne. Ak má výrobok poťah, starajte sa oň a čistite ho podľa materiálu (textil, koža, umelá koža). Ak je váš nábytok z dreva, použite na čistenie prachovku. Na ostatné povrchy a pri väčšom znečistení môžete použiť vlhkú bavlnenú handričku. Rozhodne nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky, môžu spôsobiť poškodenie. Pre nábytok v kúpeľni: Ihneď utierajte vodu a kondenzovanú vodu!

Pokyny na likvidáciu: Likvidujte výrobok ekologickým spôsobom. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako je darovanie alebo predaj. Elektrické výrobky nepatria do domového odpadu. Likvidujte ich na recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické staré zariadenia, ďalšie informácie získate u miestnej obecnej správy.

Pokyny na uskladnenie: Výrobok by mal byť suchý a čistý, uskladnite ho chránený v kartóne, v ktorom bol doručený.