

## **Bezpečnostná informácia pre výrobok s číslom výrobku 63831**

Tento článok je hojdacia lavička a slúži výhradne na sedenie.

Pozor, NEBEZPEČENSTVO PRIVRZNUTIA! Dávajte pozor na svoje ruky a nohy pri hojdání.

Nesadajte si na opierky na ruky alebo na vonkajšie hrany článku.

Článok nie je vhodný ako pomoc pri stúpaní, nestúpajte ani neskáčte na článok.

Nepoužívajte otvorený oheň (záhradný krb, gril a podobne) pod alebo vedľa článku.

Chráňte článok pred poveternostnými vplyvmi, ako sú vietor a dážď. Umiestnite ho na miesto chránené pred vetrom. Pri silnom vetre alebo búrke by ste mali svoju hojdaciu lavičku odstrániť z nebezpečnej oblasti. Pri poškodeniach spôsobených nedodržaním pokynov nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Na stranách sú háčiky alebo pásky. Týmto spôsobom môžete hojdačku zabezpečiť na zadných tyčiach a ochrániť ju pred nechceným hojdáním.

Pozor, nebezpečenstvo zadusenía! Obalový materiál, ako sú plastové vrecká, nepatrí do rúk detí. Držte mimo dosahu bábätiak a malých detí! Neťahajte cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo udusenía! Tento článok môže obsahovať malé časti, ktoré sa dajú prehltnúť! Držte malé časti mimo dosahu detí!

Článok pravidelne kontrolujte každé 3-6 mesiacov na poškodenia a uvoľnené spoje. Uvoľnené skrutky opäť utiahnite! Ak sa objavia poškodenia, článok sa nesmie ďalej používať!

Používajte tento článok len na určené použitie, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za neadekvátne a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Všeobecné pokyny: Pred montážou a použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny. Bezpečnostné informácie a návody na montáž si dobre uschovajte. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho produktu dodržujte prosím bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.

Pokyny na údržbu: Vysávajte čalúnený nábytok pravidelne. Ak má článok poťah, starajte sa oň a čistite ho v závislosti od materiálu (textil, koža, ekokoža). Ak je váš nábytok z dreva, použite na čistenie prachovku. Na všetky ostatné povrchy a proti silnejšiemu znečisteniu môžete použiť mierne vlhkú bavlnenú handričku. V žiadnom prípade nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky, môžu spôsobiť škody. Pre nábytok v kúpeľni: Okamžite utrite vodu a kondenzáciu!

Pokyny na likvidáciu: Zlikvidujte artikel ekologicky. Uvažujte o alternatívach k likvidácii, ako sú darovanie alebo predaj. Elektrické články nepatria do domového odpadu. Odovzdajte tieto na recyklačný dvor pre elektrické a elektronické zariadenia,

ďalšie informácie získate u vašej miestnej obecnej správy.

Pokyny na skladovanie: Článok by mal byť suchý a čistý, uložte ho chránený v kartóne, v ktorom bol dodaný.