


N888P473288

N888P473289


Product manual
Gebrauchsanweisung
Manuel du produit
Manual del producto
Manuale del prodotto



Sets werden oft in mehreren Kartons verschickt und können im Abstand von ein oder zwei Tagen beiliegen eintreffen.
Sets are often shipped in multiple boxes and may arrive within a day or two of each other.
Les ensembles sont souvent expédiés dans plusieurs boîtes et peuvent arriver à un jour ou deux d'intervalle.



2PERS



20 MIN



[DE]

Warnung: Die maximale Tragfähigkeit der Oberplatte beträgt 50kg, bitte nicht überladen.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf Möbeln klettern, da dies zu Umstürzen und schweren Verletzungen führen kann.

Warnung: Um die Sicherheit zu gewährleisten, installieren Sie bitte gemäß der Anleitung und ziehen Sie bei Bedarf Fachleute hinzu.

Warnung: Stellen Sie Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Stellen Sie Möbel nicht in feuchten Umgebungen auf, um Materialschäden zu verhindern.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Verbindungs- und Befestigungselemente, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen und Unfälle zu vermeiden.

Warnung: Dieses Produkt ist mit einem Kipp-Schutz ausgestattet, installieren Sie diesen Schutz, um Verletzungen durch Umstürzen zu vermeiden.

[UK]

Warning: The maximum weight capacity of the top panel is 50kg; please do not overload.

Warning: Do not allow children to climb on furniture, as this may cause tipping and serious injury.

Warning: To ensure safety, please install correctly according to the instructions and seek professional assistance if necessary.

Warning: Do not place furniture near fire sources or hot objects to avoid fire hazards.

Warning: Do not place furniture in damp environments to prevent material damage.

Warning: Regularly check all connectors and fasteners to ensure they are secure to prevent accidents.

Warning: This product comes with an anti-tipping device; install this device to prevent injuries from tipping.

[FR]

Avertissement : La charge maximale du panneau supérieur est de 50 kg, ne pas surcharger.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles, cela peut entraîner des basculements et des blessures graves.

Avertissement : Pour garantir la sécurité, installez correctement selon les instructions et demandez l'aide de professionnels si nécessaire.

Avertissement : Ne placez pas les meubles près de sources de chaleur ou d'objets chauds pour éviter les risques d'incendie.

Avertissement : Ne placez pas les meubles dans des environnements humides pour éviter d'endommager les matériaux.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les connecteurs et les fixations pour vous assurer qu'ils sont bien serrés et éviter les accidents.

Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement; installez ce dispositif pour éviter les blessures dues au basculement.

[IT]

Attenzione: La capacità massima del pannello superiore è di 50 kg; non sovraccaricare.

Attenzione: Non permettere ai bambini di arrampicarsi sui mobili, poiché ciò può causare ribaltamenti e gravi infortuni.



Attenzione: Per garantire la sicurezza, installare correttamente secondo le istruzioni e, se necessario, chiedere assistenza a professionisti.

Attenzione: Non posizionare i mobili vicino a fonti di calore o oggetti caldi per evitare rischi di incendio.

Attenzione: Non posizionare i mobili in ambienti umidi per prevenire danni ai materiali.

Attenzione: Controllare regolarmente tutti i connettori e le viti per assicurarsi che siano saldi e prevenire incidenti.

Attenzione: Questo prodotto è dotato di un dispositivo anti-ribaltamento; installare questo dispositivo per evitare infortuni da ribaltamento.

[ES]

Advertencia: La capacidad máxima del panel superior es de 50 kg; no sobrecargar.

Advertencia: No permita que los niños escalen los muebles, ya que esto puede causar volcaduras y lesiones graves.

Advertencia: Para garantizar la seguridad, instale correctamente según las instrucciones y busque ayuda profesional si es necesario.

Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos calientes para evitar riesgos de incendio.

Advertencia: No coloque los muebles en ambientes húmedos para evitar daños en los materiales.

Advertencia: Revise regularmente todos los conectores y sujetadores para asegurarse de que estén seguros y prevenir accidentes.

Advertencia: Este producto viene con un dispositivo anti-vuelco; instale este dispositivo para prevenir lesiones por vuelcos.

[NL]

Waarschuwing: De maximale draagcapaciteit van het bovenpaneel is 50 kg; niet overbelasten.

Waarschuwing: Laat kinderen niet op meubels klimmen, dit kan leiden tot omvallen en ernstige verwondingen.

Waarschuwing: Installeer correct volgens de instructies om de veiligheid te waarborgen, en schakel indien nodig professionele hulp in.


Waarschuwing: Plaats meubels niet in de buurt van vuurbronnen of warme objecten om brandgevaar te voorkomen.

Waarschuwing: Plaats meubels niet in vochtige omgevingen om materiaalschade te voorkomen.

Waarschuwing: Controleer regelmatig alle verbindingen en bevestigingsmiddelen om ervoor te zorgen dat ze stevig zijn en om ongevallen te voorkomen.

Waarschuwing: Dit product is uitgerust met een kantelbeveiliging; installeer dit apparaat om verwonding en door omvallen te voorkomen.

Importeur	Decobus Handel GmbH		
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland		
URL	https://www.decobusgroup.de		
Hersteller	Fuzhou HYC Furniture Co., Ltd.		
Adresse	Add: Southern Industrial Area, Luoyuan Bay Development Zone, Luoyuan County, Fuzhou, China		
Email/URL	fzst818@163.com		
Hergestellt in	China		
<table border="1"><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table>	EC	REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de
EC	REP		




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.


Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.



EN_Turn cam lock clockwise to tighten.
























FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.


DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


N888P473288

	① x1pc		② x1pc		③ x1pc
	④ x1pc		⑤ x1pc		⑥ x1pc
	⑦ x1pc		⑧ x1pc		⑨ x1pc
	⑩ x1pc		⑪ x2pcs		⑫ x2pcs
	⑬ x2pcs		⑭ x2pcs		⑮ x1pc
	⑯ x1pc		⑰ x1pc		⑱ x1pc
	⑲ x1pc		⑳ x1pc		㉑ x1pc
	㉒ x1pc		㉓ x1pc		㉔ x1pc
	㉕ x1pc		㉖ x2pcs		


N888P473289



Ziehen Sie die inneren und äußeren Schubladenführungen auseinander, bevor Sie sie an den Platten befestigen
Tirez les glissières de tiroir intérieures et extérieures avant de les fixer au panneau



Schieben Sie Schubladenführungen auseinander, bis das Schubladenschloss sichtbar ist, wie abgebildet.
Faites glisser les glissières du tiroir jusqu'à ce que vous puissiez voir la serrure du tiroir, comme illustré.





Äußerer Lauf
Roue externe



INNER RUNNER
Roue intérieure

Drücken und halten Sie die Schubladenläuferverriegelung gedrückt und fahren Sie dann fort, die Schubladenläufer auseinander zu schieben, wie gezeigt.

Appuyez et maintenez le verrou de la glissière du tiroir enfoncé, puis continuez à glisser la glissière du tiroir vers l'extérieur, comme illustré.





Äußerer Lauf
Roue externe






INNER RUNNER
Roue intérieure



















INNER RUNNER
Roue intérieure

INNER RUNNER
Roue intérieure





Ihre inneren und äußeren Schubladenführungen sind bereit, an Platten befestigt zu werden.
Vos tiroirs intérieurs et extérieurs sont prêts à être fixés au panneau.



6*35mm  A*36+2	 B*36+2	6*30mm  C*30+2
4*35mm  D*22+2	4*20mm  E*5	3*12mm  F*60+2
 G*4	3*14mm  H*2	 J*1
 K*3	 L*1	 M*2
 N*2	 O*1	 P*2
 Q*4	 R*2	300mm  S*2
 T*2	 U*2	 V*20



1

*Don't screw too deep




	A*4
	D*4
	E*1
	K*1

2



	B*4
	M*2

3






x2



D*8

4

*Don't screw too deep



A*8






E*2






K*2

5



B*8

6





F*12




S2*4

7




	F*6
	S1*2

8




	C*2
	D*2

9





	C*2
	D*2
	H*2
	O*1

10



	C*2
	D*2



11



	F*6
	S1*2
	G*2
	U*1
	P*1

12



*Don't screw too deep



	A*9
	G*2
	U*1
	P*1



13

*Don't screw too deep



A*9

14





B*3





C*2

15



	B*6
	C*5



16



	B*9
	C*7



17

*Don't screw too deep



A*2

18




B*2





C*4

19





	C*2
	D*4

20





	A*4
	E*2
	F*6
	J*1
	L*1
	R*2

21




	B*4
	C*4

22





	Q*4
	F*16

23





F*4




24



25






26






	F*10
	N*2

27



V*20



	D*2
	T*2

