

## **Varnostno opozorilo za artikel s številko artikla 46812**

Ta izdelek je sencnik in se sme uporabljati samo kot takšen.

### OPOZORILO GLEDE STABILNOSTI

1. Vedno upoštevajte navedeno minimalno težo stojala za sence. Neprimerno stojalo lahko povzroči poškodbe ali poškodbe. Nevarnost poškodb!
2. Če uporabljate stojalo za polnjenje, upoštevajte naslednje:  
Nujno napolnite vse module, da dosežete največjo stabilnost. Da bi preprečili zmrzalne poškodbe pozimi, pravočasno izpraznite vodo. Glede na proizvajalca lahko module napolnite z vodo, z vodo in peskom ali z vodo in prodrom. Pomembno je, da vse module napolnite na enak način. Upoštevajte, da se, glede na polnilo, teža štirih modulov lahko razlikuje.

Senčnik postavite samo na trdno in ravno podlago. Vedno poskrbite za stabilen položaj izdelka.

Ob močnem vetru ali dežju je treba senčnik zapreti.

Senčniki so zaradi svoje velike površine zelo občutljivi na veter in vremenske razmere. Ob močnem vetru senčnik zložite ali ga v primeru neurja popolnoma odstranite iz nevarnega območja. V primeru škode zaradi neupoštevanja teh navodil ne prevzemamo odgovornosti.

Pri postavitvi upoštevajte naslednje: Senčnik se mora zlahka odpreti. Ne uporabljajte sile ali nasilja, saj obstaja tveganje, da se rebra v zaprtem stanju zataknejo, tako kot pri vseh senčnikih. Če se to zgodi, preprosto pred odpiranjem segajte pod senčnik in rebra postavite v pravilen položaj.

Med odpiranjem in zapiranjem ne sme biti oseb v območju odpiranja ali zapiranja senčnika. Nevarnost poškodb!

Izdelek ni namenjen igranju ali plezanju.

Na ogrodje senčnika ne obešajte predmetov!

Izdelek je zasnovan samo za zunanjo uporabo in začasno uporabo.

Senčnik zaprite, kadar ga ne uporabljate ali ko niste doma.

Izdelek nudi zaščito pred neposredno sončno svetlobo, vendar le omejeno pred UV-sevanjem, zato uporabljajte dodatne ustrezne zaščitne kreme.

Pod ali poleg izdelka ne uporabljajte odprtega ognja (vrtni kamin, žar, ognjemet in podobno). Pazite na nevarnost zadužitve! Embalažni material, kot so plastične vrečke, ne sodijo v roke otrok. Hranite jih stran od dojenčkov in majhnih otrok! Ne vlecite čez glavo!

Pazite: Nevarnost zadužitve! Ta izdelek lahko vsebuje majhne delce, ki jih je mogoče pogoltniti! Hranite majhne delce izven dosega otrok!

Izdelek redno pregledujte na vsake 3-6 mesecev zaradi poškodb ali razrahljanih spojev. Razrahljane vijake ponovno privijte! Če odkrijete poškodbe, izdelka ne

uporabljajte več!

Izdelek uporabljajte samo za predvidene namene, tehnično brezhibno in za zasebne namene. Drugi načini uporabe veljajo za nepredvidene in lahko povzročijo resne poškodbe in poškodbe. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi neustrezne rabe.

Splošna opozorila: Prosimo, natančno preberite vsa opozorila pred uporabo in montažo izdelka. Vse varnostne informacije in navodila za montažo skrbno shranite. Za vašo varnost in varnost vašega izdelka upoštevajte varnostna opozorila. Napačna uporaba lahko povzroči resne poškodbe, poškodovano lastnino ali celo smrt. Navodila za vzdrževanje: Uporabite mehko krtačo za odstranjevanje umazanije. Nikoli ne uporabljajte detergentov ali drugih čistilnih sredstev za čiščenje prevleke.

Navodila za odstranjevanje: Izdelek ustrezno okolju prijazno odstranite. Razmislite o alternativah odstranjevanju, kot so donacije ali prodaja. Električnih artiklov ne odlagajte v gospodinjski odpad. Odlagajte jih na zbirališču za reciklažo električnih in elektronskih naprav, dodatne informacije dobite pri vaši lokalni občinski upravi.

Navodila za shranjevanje: Izdelek naj bo suh in čist, hranite ga zaščitene v škatli, v kateri je bil dostavljen.