

Varnostna navodila za delne artikle s številko artikla 110051

Pergola s tekstilno streho

Predvidena uporaba pergole:

Pergola je namenjena kot samostoječa streha za zasebne vrtove ali terase. Služi kot zaščita pred soncem in dekorativna streha.

Montaža:

Pergola mora biti postavljena na trdni podlagi in v skladu z navodili proizvajalca.

Nepravilna montaža ali spremembe izdelka vodijo do izgube jamčevalnih zahtevkov.

Mejne obremenitve:

Opozarjamo, da razprta tekstilna streha ni namenjena za ekstremne vremenske razmere, kot so neurje, močno deževje, toča ali sneženje. V takih primerih ne prevzemamo odgovornosti. Obvezno je odstraniti tekstilno streho in glede na model tudi stranske stene in komarnike v takih vremenskih razmerah.

Gradbeno dovoljenje:

Kupcu priporočamo preveriti, ali je potrebno gradbeno dovoljenje.

Varnostna navodila:

1) Ta izdelek zaradi svoje velike površine izpostavljen vetru zahteva strokovno sidranje v tla. Pri povišanih vetrovnih obremenitvah do neurja je potrebno zagotoviti stabilnost konstrukcije, da se prepreči škoda.

2) Priloženi vijaki niso prašno barvani in se lahko v vremenskih pogojih zarjavijo. Rjo lahko odstranite z običajnim odstranjevalcem rje.

3) Na okvir ne obešajte predmetov!

4) Izdelka se ne sme uporabljati za igro ali za plezanje.

5) Ne uporabljajte odprtega ognja (vrtni kamin, žar, ognjemet in podobno) pod izdelkom.

6) Pomembno je, da boste dolgo uživali v našem izdelku: pripravite pergolo na zimo v jeseni/zimi:

Tekstilno streho popolnoma razstavite, odstranite grobo umazanijo (listje, prah, pelod), z nežnim čiščenjem z vodo in blagim čistilom. Pomembno: pred shranjevanjem popolnoma posušite – preprečuje plesen, gnalobo in krhkost materiala.

Preglejte okvir pergole, zategnite vijake, preverite kovinske dele za rjo ali napake v premazu, po potrebi obdelajte. Opozorilo na nevarnost zadušitve! Embalažni material, kot so plastične vrečke, ne sodijo v otroške roke. Oddaljite od dojenčkov in majhnih otrok! Ne povlecite čez glavo!

Pozor: Nevarnost zadušitve! Upoštevajte, da ta artikel lahko vsebuje majhne delce, ki se lahko pogoltnejo. Majhne delce hranite zunaj dosega otrok!

Redno preverjajte izdelek vsakih 3-6 mesecev za poškodbe in zrahljane spoje.

Zrahljane vijake privijte znova! Če odkrijete poškodbe, izdelek ne sme več uporabljati!

Uporabljajte ta izdelek le za predvideno uporabo, v tehnično brezhibnem stanju in za

zasebne namene. Drugačne uporabe se štejejo za nepredvidene in lahko vodijo do hudih poškodb in škode. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepredvidene uporabe.

Splošne informacije: Preden sestavite ali uporabite artikel, preberite vsa navodila. Vse varnostne informacije in sestavna navodila hranite na varnem. Za vašo lastno varnost in varnost vašega izdelka upoštevajte varnostna navodila. Nepravilno ravnanje lahko vodi do resnih poškodb, poškodovane lastnine ali celo smrti.

Navodila za vzdrževanje: Za odstranjevanje ohlapne umazanije uporabite mehko ščetko. Tekstilne strehe ne perite v pralnem stroju! Če je potrebno, jo operite ročno v mlačni vodi (največ 30 °C), z blagim čistilom (brez belil, brez topil), z mehko krtačo ali gobico, nato temeljito splaknite, popolnoma posušite, preden jo ponovno montirate ali shranite.

Navodila za odstranjevanje: Izdelek zavržite na okolju prijazen način. Razmislite o alternativah odstranjevanju, kot so donacija ali prodaja. Električni izdelki ne sodijo v gospodinjske odpadke. Odpeljite jih na reciklažni center za električne in elektronske odpadke, za več informacij se obrnite na svojo lokalno občinsko upravo.

Navodila za shranjevanje: Izdelek naj bo suh in čist, hranite ga zaščitene v škatli, v kateri je bil dostavljen.

Varnostna navodila za delne izdelke s številko artikla 110057

Izdelek ni nevaren.

Pozor, dekorativni sestavni deli niso živila in niso primerni za uživanje!

Ta dekoracija s svojimi sestavnimi deli ni igrača!

Hranite izven dosega otrok, malčkov in hišnih ljubljencev!

Pozor, nevarnost zadušitve! Embalažni material, kot so plastične vrečke, ne sme biti v otroških rokah. Hranite stran od dojenčkov in malčkov! Ne vlecite čez glavo!

Pozor: nevarnost zaužitja! Pozor, ta izdelek lahko vsebuje majhne dele, ki se lahko pogoltnejo! Hranite majhne dele izven dosega otrok!

Pregledujte izdelek redno na vsake 3-6 mesecev za morebitne poškodbe in razrahljane povezave. Zrahljane vijake ponovno zategnite! Če odkrijete poškodbe, izdelka ne uporabljajte več!

Splošne informacije: Prosimo, preberite vse informacije skrbno, preden sestavite in uporabite izdelek. Vse varnostne informacije in navodila za sestavljanje shranite na varnem mestu. Za vašo lastno varnost in varnost vašega izdelka, upoštevajte varnostna opozorila. Nepravilna uporaba lahko povzroči resne poškodbe, poškodovano lastnino ali celo smrt.