




Snowy Oak End Table with Drawers
Beistelltisch in Schnee-Eiche mit Schubladen

SKU HTIF0026



60 min. assembly
1 person

*The estimated assembly time may vary depending on the individual.

*Der Zeitaufwand für die Montage kann individuell unterschiedlich sein.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS Montageanleitung

Hey, there

Now is assembly time!

Deeeeeep breathe.... and again....
Tools ready,
Easy peasy!

Estimated



60 min. assembly
1 person

Hallo!

Bitte aufmerksam lesen.



60 Min.
mit 1 Personen

Der Aufbau dauert ca.:

Tools Required

- Allen Wrench (not included)
- Phillips screwdriver (not included)
- Power Drill (not included)
- Drill bit (not included)
- Hammer (Not included)

Important: Cautious when you use power tools

Benötiges Werkzeug

- Inbusschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kreuzschlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bohrmaschine (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bohrer (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hammer (nicht im Lieferumfang enthalten)

Achtung: Vorsicht beim Umgang mit lektrowerkzeugen!

Need Help?

Call us at 0049-1733 1327 95
Email:customerservice@hometopia-eu.com
Submit a ticket on www.hometopia-eu-com/help

Benötigen Sie Hilfe?

Rufen Sie uns an unter 0049-1733 1327 95
E-Mail: customerservice@hometopia-eu.com
Senden Sie uns Ihre Serviceanfrage über unsere Website:
www.hometopia-eu-com/help

Thank you for purchasing this HomeTopia product. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY.

Unpack all parts from the packaging inside the carton to ensure there are no missing or damaged parts. Lay out all the parts on a clean, flat, and soft surface to prevent scratches. Refer to the steps provided as assembling guide.

Do not attempt to assemble or use the product if any parts are missing or damaged.

REMINDERS

SAFE USAGE IS KEY

Your well-being is our top priority when you use our product. Please prioritize your safety by diligently following the assembly guidelines and inspecting the product carefully both when it arrives and before each use.

Please be aware that HomeTopia and Winhaus GmbH cannot be held liable for any injuries or fatalities that occur due to not adhering to the provided instructions or misuse of the product.

DO NOT MODIFY

Our products undergo rigorous testing to ensure they meet established safety standards before being released for sale. Altering the product in any way can lead to serious safety concerns, for which HomeTopia cannot assume responsibility.

Vielen Dank für den Erwerb dieses HomeTopia-Produkts. Es wurde unter Einhaltung strengster Sicherheits- und Qualitätsnormen gefertigt.

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER MONTAGE SORGFÄLTIG DURCH.

Packen Sie alle Teile aus der Verpackung im Karton aus und stellen Sie sicher, dass keine Teile fehlen oder beschädigt sind. Legen Sie alle Teile auf eine saubere, ebene und weiche Oberfläche, um Kratzer zu vermeiden. Befolgen Sie die Montageanleitung.

Bitte montieren oder verwenden Sie unter keinen Umständen das Produkt, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

ERINNERUNGEN

Ihrer Sicherheit ist die höchste Priorität.

Ihre Sicherheit liegt uns besonders am Herzen. Bitte befolgen Sie deshalb sorgfältig die Montageanleitung und überprüfen Sie das Produkt sowohl bei Ankunft als auch vor jeder Anwendung gründlich.

Bitte beachten Sie: HomeTopia und Winhaus GmbH übernehmen keinerlei Haftung für Verletzungen, die auf das Nichtbefolgen der beiliegenden Anweisungen oder unsachgemäße Verwendung des Produkts zurückzuführen sind.

BITTE NICHT ÄNDERN

Unsere Produkte werden strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie die geltenden Sicherheitsstandards erfüllen, bevor sie zum Verkauf freigegeben werden. Jegliche Veränderung des Produkts kann zu schwerwiegenden Sicherheitsbedenken führen, für die HomeTopia keine Verantwortung übernimmt.

What's in the box

Teileliste

Parts / Teile

1 530*450*25 1pc	2L 475*449*40 1pc	2R 475*449*40 1pc
3 446*402*16 1pc	4 446*100*16 1pc	5 456*369*5 1pc
6 442*185*18 2pcs	7L 350*130*12 2pcs	7R 350*130*12 2pcs
8 397*130*12 2pcs	9 407*344*5 1pc	


Hardware & Accessory / Beschläge und Zubehör

A M6*40 12pcs	B Ø15*11.5 12pcs	C Ø8*30 12pcs
D Ø12*10mm 8sets	E M4*14 24pcs	F M4*30 8pcs black
K 14" 2sets	N / 4sets	

Please save this manual for future reference.

Bitte bewahren Sie dieses Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Assembly Montageanleitung




Please save this manual for future reference.

Bitte bewahren Sie dieses Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Step 1


Schritt 1




- Please note that the locking cam faces outwards.
- Der Verriegelungsbeschlag muss mit der Öffnung nach außen zeigen.

Step 2 x 4

Schritt 2 x 4



- Press lever to unlock and slide the runners apart.
- Hebel drücken, um die Schienen zu trennen.




Please save this manual for future reference.

Bitte bewahren Sie dieses Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Step 3


Schritt 3



K | 14" | 2set




E | M4x14 | 12pcs




Step 4

Schritt 4



A | M6x40mm | 6pcs




Please save this manual for future reference.

Bitte bewahren Sie dieses Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Step 5


Schritt 5



C	Ø 8x30 3pcs
B	Ø 15x11.5 3pcs

Step 6

Schritt 6





C	Ø 8x30 3pcs
B	Ø 15x11.5 3pcs

Please save this manual for future reference.



Step 7

Schritt 7



Step 8

Schritt 8










Please save this manual for future reference.

Bitte bewahren Sie dieses Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Step 9 ×2

Schritt 9 ×2



	K	14"	2set	F	M4x30	8pcs	
	D	Ø12x10mm	8set	E	M4x14	12pcs	



Please save this manual for future reference.



Step 10

Schritt 10



Move the slider to the front of the runner.

Schieben Sie den Schieber an die Vorderseite der Schiene.



Put both drawer runners into the right groove of the push the drawer in slowly .

Führen Sie beide Schienen des Schubladenelements gleichzeitig in die richtigen Nuten der am Korpus befestigten Schienen ein und schieben Sie die Schublade langsam hinein.



LEFT/LINKS





RIGHT/RECHTS

If the drawer is not properly assembled, pull it out and re-inspect. Check how to pull out as shown.
Wenn die Schublade nicht richtig eingesetzt wurde, ziehen Sie sie wieder heraus und kontrollieren Sie die Position. Beachten Sie die Einführrichtung wie abgebildet.

Step 11

Schritt 11



N / 4pcs


Please save this manual for future reference.

Bitte bewahren Sie dieses Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

VOILA !

Now enjoy.

Viel Spaß!



Warning

DO NOT stand on the Table as this may damage the product and cause serious bodily injury.



WARNUNG

Nicht auf den Tisch stellen oder setzen, da dies das Produkt beschädigen und zu schweren Verletzungen führen kann.

Please save this manual for future reference.

Something not right? Fragen oder Anliegen?

We are always here to help.

We make mistakes like every human does.

Though we always strive to provide the best possible products at competitive prices and the best service in the industry, it's not possible to completely eliminate mistakes. If you experience any dissatisfaction, feel free to contact us immediately. Our in-house customer care team will respond ASAP.

Wir sind immer für Sie da.

Wir sind für Sie da – jederzeit mit erstklassigem Kundenservice.

Obwohl wir stets bestrebt sind, Ihnen hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen und den besten Service der Branche zu bieten, lassen sich Fehler leider nie vollständig ausschließen. Sollten Sie dennoch einmal unzufrieden sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Unser hauseigenes Kundenservice-Team wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.



WINHAUS GMBH



Christinenstraße 25 40880 Ratingen Germany



customerservice@homtopia-eu.com

Antwort innerhalb von 24 Stunden



0049-1733 1327 95

Montag – Freitag, 9:00 – 17:00 Uhr



www.homtopia-cu.com/help

Senden Sie uns Ihre Serviceanfrage über unsere Website.



WINHAUS GMBH



Christinenstraße 25 40880 Ratingen Germany



customerservice@homtopia-eu.com

Antwort innerhalb von 24 Stunden



0049-1733 1327 95

Montag – Freitag, 9:00 – 17:00 Uhr



www.homtopia-cu.com/help

Senden Sie uns Ihre Serviceanfrage über unsere Website.

Things to do to expedite the process

- Have your order# ready
- Take photos/videos to help us better identify the issues
- DO NOT throw away the packaging

Tipps zur Beschleunigung des Prozesses

- Halten Sie Ihre Bestellnummer bereit.
- Machen Sie Fotos/Videos, damit wir das Problem besser identifizieren können.
- Werfen Sie die Verpackung NICHT weg.

Happy with our product?

Zufrieden mit unserem Produkt?

Leave us a review

It really help us as a small business

- Find the product you purchased on our website (tip: search by SKU) and leave us a review.
- Alternatively, you can always return to the marketplace where you purchased it and leave a review there.

Teilen Sie uns Ihr Feedback mit und bewerten Sie Ihr Produkt direkt auf unserer Website

- Suchen Sie das Produkt, das Sie gekauft haben, auf unserer Website (Tipp: Suchen Sie nach der Artikelnummer) und hinterlassen Sie uns eine Bewertung
- Alternativ können Sie jederzeit zum Marktplatz zurückkehren, auf dem Sie das produkt gekauft haben, und dort eine bewertung hinterlassen.

Care Instructions

- Occasionally check that there are no loose screws on your furniture.
- Spillages should be cleaned up immediately and left to dry thoroughly.
- Only clean with a damp cloth, do not use bleach or abrasive cleaners.
- Do not place your furniture next to and sources of heat. The temperature change may damage the finishes.
- This product should be disposed at the end of its life separately from your household waste.
- For more information on how to dispose please contact the local authority.

Pflege- und Gebrauchs anweisung

- Gelegentlich prüfen, ob an Ihrem Möbelstück Schrauben locker sind – ziehen Sie diese ggf.nach.
- Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort gereinigt und anschließend gründlich getrocknet werden.
- Zum Reinigen ein feuchtes, weiches Tuch verwenden – von Bleichmitteln oder scheuernden Reinigern bitte absieht.
- Stellen Sie Ihr Möbel nicht in die Nähe von Wärmequellen (Heizung, Kamin etc.), da Temperaturunterschiede das Finish beschädigen können.
- Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll.
- Für weitere Informationen zur Entsorgung wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Entsorgungsbehörde.

WARNING

- Keep fittings and small parts away from children or animals.
- Do not use power tools such as drills and power drivers and this may damage the frame of fittings. Only use hand held screwdrivers.
- Do not use furniture if any parts are missing or broken. Please make sure all bolts and fixings are tight before use. Do not over tighten.
- Do not modify or alter the furniture in anyway.
- Do not stand on the furniture or allow children to play on the furniture as this could cause damage.
- Lift the furniture when moving along the floor, do not drag as this could cause damage.
- Do not place wet or damp items on this furniture.
- Do not allow this product to become wet or sit in standing water.
- Always use on a firm, flat and level surface.
- For private and domestic use only. This furniture is not intended for commercial use eg public places such as hotel, pubs restaurants.
- Do not use outdoors.

WARNUNG

- Bewahren Sie Kleinteile und Beschläge außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge (z.B. Bohrmaschine, Akkuschrauber) zur Montage – sie können das Gestell oder Beschläge beschädigen. Nutzen Sie ausschließlich manuelle Schraubendreher.
- Verwenden Sie das Möbelstück nicht, wenn Teile fehlen oder defekt sind. Prüfen Sie alle Schrauben und Beschläge vor Gebrauch und ziehen Sie diese bei Bedarf nach – nicht überdrehen!
- Veränderungen am Produkt sind untersagt.
- Stehen Sie nicht auf dem Möbelstück und lassen Sie Kinder nicht darauf spielen – das kann das Möbel beschädigen.
- Heben Sie Möbel beim Bewegen an – ziehen oder schieben Sie es nicht über den Boden, da dies Schäden verursachen kann.
- Legen Sie keine feuchten oder nassen Gegenstände auf das Möbelstück – dies kann zu Schäden führen.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht nass werden und vermeiden Sie stehendes Wasser – Feuchtigkeit kann das Möbelstück dauerhaft beschädigen.
- Verwenden Sie das Gerät stets auf einer festen, ebenen und waagerechten Fläche.
- Nur zur privaten, häuslichen Nutzung; nicht geeignet für gewerbliche oder öffentliche Bereiche! z.B. Hotels, Restaurants, Pubs.
- Nicht im Außenbereich verwenden.

Environmental Notice

If this product or any of its Accessories become non-functional and cannot be repaired, please follow the applicable legal regulations for disposal.

Disposal



1. Please dispose of the packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.

2. Old electrical devices contain both reusable materials and hazardous substances.

Do not dispose of the product in household waste.

Please follow local disposal regulations and take the product to an official collection point.

3. As an end user, you are legally obligated under the Battery Ordinance (BattG) to return all used batteries and rechargeable batteries.

Disposal via household waste is strictly prohibited!

Harmful batteries and accumulators are marked with the symbol of a crossed-out wheeled bin.

You can return them free of charge at local collection points or anywhere batteries or accumulators are sold.

► By doing so, you fulfill your legal obligations and contribute to environmental protection.

Umwelthinweis

Sollte das Modell oder eines seiner Zubehörteile nicht mehr funktionstüchtig und eine Reparatur nicht mehr möglich sein, beachten Sie beim Entsorgen bitte die allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Entsorgung



1. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen lokalen Entsorgungsvorschriften.

2. Elektroaltgeräte enthalten sowohl wiederverwendbare Materialien als auch schädliche Stoffe. Werfen Sie das Altgerät keinesfalls in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es entsprechend den örtlich geltenden Bestimmungen und geben Sie es bei einer offiziellen Sammelstelle ab.

3. Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich gemäß der Batterieverordnung (BattG) verpflichtet, alle gebrauchten Batterien und Akkus zurückzugeben.

Eine Entsorgung über den Hausmüll ist nicht zulässig! Schadstoffhaltige Batterien und Akkus sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.

Sie können diese kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen oder überall dort abgeben, wo Batterien oder Akkus verkauft werden.

► Durch Ihre Mithilfe erfüllen Sie die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz!