

Produktsicherheitsdokument für den Esszimmerstuhl, Drehbar mit Rückenkissen, Gepolstert

Produktbeschreibung:

Der hier beschriebene Esszimmerstuhl von ECD Germany bietet durch seine drehbare Funktionalität und das abnehmbare Rückenkissen sowohl Komfort als auch Flexibilität.

Sicherheitsrichtlinien:

1. Maximale Belastung:

- Das Produkt ist für Personen mit einem Körpergewicht von bis zu **120 Kilogramm** ausgelegt. Eine Überschreitung dieser Gewichtsgrenze kann zu Schäden am Stuhl und Verletzungen führen.

2. Montage und Aufbau:

- Stellen Sie sicher, dass der Stuhl nach den beigefügten Anweisungen korrekt zusammengebaut wird. Eine fehlerhafte Montage kann die Stabilität beeinträchtigen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, insbesondere nach Montagewechseln, dass alle Schrauben und Befestigungselemente sicher angebracht sind.

3. Verwendung:

- Die Drehfunktion sollte sanft erfolgen, um ein Umkippen zu vermeiden. Rotieren Sie den Stuhl mit Bedacht und vermeiden Sie starke Impulse.
- Nutzen Sie den Stuhl ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck als Sitzgelegenheit in einem Esszimmer oder ähnlichen Umgebungen.
- **Nicht auf die Rückenlehne steigen** oder den Stuhl als Tritthilfe verwenden.

4. Pflegehinweise:

- Das abnehmbare Rückenkissen sollte regelmäßig auf Abnutzungsspuren überprüft werden.
- Zur Reinigung des Sitzbezugs und der Kissen verwenden Sie milde Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von aggressiven Chemikalien, da diese die Materialien beschädigen könnten.

5. Standortwahl:

- Der Stuhl sollte auf einer ebenen Fläche platziert werden, um Kippgefahren zu minimieren.
- Vermeiden Sie das Aufstellen in der Nähe von Wärmequellen, offenen Flammen oder Bereichen mit übermäßiger Feuchtigkeit.

6. Kindersicherheit:

- Obwohl der Stuhl über ein stabiles Design verfügt, sollten Kinder ihn nicht unbeaufsichtigt als Spielzeug nutzen, insbesondere nicht die Drehfunktion zum Spielen einsetzen.

7. Regelmäßige Inspektion:

- Überprüfen Sie den Stuhl regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung und führen Sie bei Bedarf notwendige Wartungsmaßnahmen durch.
- Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch Originalersatzteile des Herstellers.

Haftungsausschluss:

ECD Germany übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Sicherheitsrichtlinien entstehen. Die Nutzer sind verantwortlich für die regelmäßige Überprüfung des Produktzustands und die Durchführung angemessener Sicherheitsvorkehrungen während der Nutzung.

Fazit:

Dieser Esszimmerstuhl kombiniert Design mit Funktionalität, jedoch sollte bei der Nutzung stets auf eine korrekte Handhabung und Pflege geachtet werden, um die Sicherheit und Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.

Product safety document for the dining chair, swivel with back cushion, upholstered

Product description:

The dining chair from ECD Germany described here offers both comfort and flexibility thanks to its swivel functionality and removable back cushion.

Security guidelines:

1. maximum load:

- The product is designed for people with a body weight of up to 120 kilograms. Exceeding this weight limit can lead to damage to the chair and injuries.

2 Assembly and installation:

- Ensure that the chair is assembled correctly according to the enclosed instructions.

Incorrect assembly can impair stability.

- Check regularly, especially after assembly changes, that all screws and fastening elements are securely attached.

3rd use:

- The rotation function should be gentle to prevent the chair from tipping over. Rotate the chair carefully and avoid strong impulses.

- Only use the chair for its intended purpose as a seat in a dining room or similar environment.

- Do not climb on the backrest or use the chair as a step.

4. care instructions:

- The removable back cushion should be checked regularly for signs of wear.

- Use mild detergents and a damp cloth to clean the seat cover and cushions. Avoid the use of aggressive chemicals as these could damage the materials.

5. choice of location:

- The chair should be placed on a flat surface to minimize the risk of tipping.

- Avoid placing near heat sources, open flames or areas with excessive moisture.

6. child safety:

- Although the chair has a sturdy design, children should not use it unsupervised as a toy, and in particular should not use the swivel function to play with it.

7. regular inspection:

- Check the chair regularly for visible damage or wear and tear and carry out any necessary maintenance if required.

- Replace damaged parts only with original spare parts from the manufacturer.

Exclusion of liability:

ECD Germany accepts no liability for damage caused by improper use or non-compliance

with these safety guidelines. Users are responsible for regularly checking the condition of the product and taking appropriate safety precautions during use.

Conclusion:

This dining chair combines design with functionality, however, proper handling and care should always be taken when using it to ensure the safety and durability of the product.

Document de sécurité du produit pour la chaise de salle à manger, Pivotante avec coussin de dossier, Rembourrée

Description du produit :

La chaise de salle à manger de ECD Germany décrite ici offre à la fois confort et flexibilité grâce à sa fonctionnalité pivotante et à son coussin de dossier amovible.

Directives de sécurité :

1. charge maximale :

- Le produit est conçu pour des personnes dont le poids corporel ne dépasse pas 120 kilogrammes. Le dépassement de cette limite de poids peut entraîner des dommages au fauteuil et des blessures.

2. assemblage et montage :

- Veillez à ce que la chaise soit correctement assemblée conformément aux instructions jointes. Un montage incorrect peut nuire à la stabilité.
- Vérifiez régulièrement, en particulier après des changements de montage, que toutes les vis et éléments de fixation sont bien en place.

3. utilisation :

- La fonction de rotation doit se faire en douceur afin d'éviter tout basculement. Faites tourner la chaise avec précaution et évitez les impulsions trop fortes.
- N'utilisez la chaise que pour l'usage auquel elle est destinée, comme siège dans une salle à manger ou un environnement similaire.
- Ne montez pas sur le dossier et n'utilisez pas la chaise comme marchepied.

4. conseils d'entretien :

- Le coussin de dossier amovible doit être vérifié régulièrement pour voir s'il présente des traces d'usure.
- Pour nettoyer la housse du siège et les coussins, utilisez des produits de nettoyage doux et un chiffon humide. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs, car ils pourraient endommager les matériaux.

5. choix de l'emplacement :

- La chaise doit être placée sur une surface plane afin de minimiser les risques de basculement.
- Évitez de l'installer à proximité d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou d'une zone d'humidité excessive.

6. sécurité des enfants :

- Bien que la chaise dispose d'une conception stable, les enfants ne doivent pas l'utiliser comme un jouet sans surveillance, notamment en utilisant la fonction de rotation pour jouer.

7. inspection régulière :

- Vérifiez régulièrement que la chaise ne présente pas de dommages visibles ou d'usure et effectuez les opérations de maintenance nécessaires si nécessaire.
- Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine du fabricant.

Clause de non-responsabilité :

ECD Germany décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou du non-respect des présentes directives de sécurité. Les utilisateurs sont responsables de la vérification régulière de l'état du produit et de la mise en œuvre de mesures de sécurité appropriées pendant l'utilisation.

Conclusion :

Cette chaise de salle à manger allie design et fonctionnalité, mais il faut toujours veiller à la manipuler et à l'entretenir correctement lors de son utilisation, afin de garantir la sécurité et la durée de vie du produit.

Documento di sicurezza del prodotto per la sedia da pranzo, girevole con cuscino per lo schienale, imbottita

Descrizione del prodotto:

La sedia da pranzo di ECD Germany qui descritta offre comfort e flessibilità grazie alla funzionalità girevole e al cuscino dello schienale rimovibile.

Linee guida per la sicurezza:

1. carico massimo:

- Il prodotto è progettato per persone con un peso corporeo fino a 120 kg. Il superamento di questo limite di peso può causare danni alla sedia e lesioni.

2. Montaggio e installazione:

- Assicurarsi che la sedia sia montata correttamente secondo le istruzioni allegate. Un montaggio errato può compromettere la stabilità.
- Controllare regolarmente, soprattutto dopo le modifiche al montaggio, che tutte le viti e gli elementi di fissaggio siano saldamente fissati.

3° utilizzo:

- La funzione di rotazione deve essere delicata per evitare che la sedia si ribalti. Ruotare la sedia con cautela ed evitare forti impulsi.
- Utilizzare la sedia solo per lo scopo previsto, come seduta in una sala da pranzo o in un ambiente simile.
- Non salire sullo schienale e non usare la sedia come un gradino.

4. istruzioni per la cura:

- Il cuscino dello schienale rimovibile deve essere controllato regolarmente per rilevare eventuali segni di usura.
- Per pulire il rivestimento del sedile e i cuscini, utilizzare detergenti delicati e un panno umido. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare i materiali.

5. scelta della posizione:

- La sedia deve essere collocata su una superficie piana per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento.
- Evitare di posizionarla vicino a fonti di calore, fiamme libere o aree con eccessiva umidità.

6. sicurezza dei bambini:

- Sebbene la sedia abbia un design robusto, i bambini non dovrebbero utilizzarla senza supervisione come un giocattolo e, in particolare, non dovrebbero utilizzare la funzione girevole per giocarci.

7. ispezione regolare:

- Controllare regolarmente che la poltrona non presenti danni visibili o usura e, se

necessario, eseguire la manutenzione.

- Sostituire le parti danneggiate solo con ricambi originali del produttore.

Esclusione di responsabilità:

ECD Germany non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle presenti linee guida sulla sicurezza. Gli utenti sono tenuti a controllare regolarmente le condizioni del prodotto e ad adottare le opportune precauzioni di sicurezza durante l'uso.

Conclusione:

Questa sedia da pranzo combina design e funzionalità, ma è sempre necessario usare una corretta manipolazione e attenzione per garantire la sicurezza e la durata del prodotto.

Documento de seguridad de producto para la silla de comedor, giratoria con respaldo acolchado, tapizada

Descripción del producto:

La silla de comedor de ECD Germany aquí descrita ofrece tanto comodidad como flexibilidad gracias a su funcionalidad giratoria y su cojín de respaldo extraíble.

Directrices de seguridad:

1. carga máxima:

- El producto está diseñado para personas con un peso corporal de hasta 120 kilogramos. Superar este límite de peso puede provocar daños en la silla y lesiones.

2 Montaje e instalación:

- Asegúrese de que la silla está correctamente montada de acuerdo con las instrucciones adjuntas. Un montaje incorrecto puede perjudicar la estabilidad.
- Compruebe periódicamente, especialmente después de realizar cambios en el montaje, que todos los tornillos y elementos de fijación estén bien sujetos.

3er uso:

- La función de giro debe ser suave para evitar que la silla vuelque. Gire la silla con cuidado y evite los impulsos fuertes.
- Utilice la silla únicamente para el uso previsto como asiento en un comedor o entorno similar.
- No se suba al respaldo ni utilice la silla como escalón.

4. instrucciones de cuidado:

- El cojín extraíble del respaldo debe revisarse regularmente para detectar signos de desgaste.
- Utilice detergentes suaves y un paño húmedo para limpiar la funda del asiento y los cojines. Evite el uso de productos químicos agresivos, ya que podrían dañar los materiales.

5. elección del emplazamiento:

- La silla debe colocarse sobre una superficie plana para minimizar el riesgo de vuelco.
- Evite colocarla cerca de fuentes de calor, llamas abiertas o zonas con excesiva humedad.

6. seguridad infantil:

- Aunque la silla tiene un diseño estable, los niños no deben usarla sin supervisión como juguete y, en particular, no deben utilizar la función giratoria para jugar con ella.

7. inspección periódica:

- Compruebe periódicamente si la silla presenta daños visibles o desgaste y, en caso necesario, realice las tareas de mantenimiento necesarias.
- Sustituya las piezas dañadas únicamente por piezas de repuesto originales del fabricante.

Descargo de responsabilidad:

ECD Germany no acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por un uso inadecuado o por el incumplimiento de estas directrices de seguridad. Los usuarios son responsables de comprobar periódicamente el estado del producto y de tomar las precauciones de seguridad adecuadas durante su uso.

Conclusiones:

Esta silla de comedor combina diseño y funcionalidad, pero siempre se debe tener un correcto manejo y cuidado al utilizarla para garantizar la seguridad y durabilidad del producto.

Документ за безопасност на продукта за стол за хранене, въртящ се, с възглавница на облегалката, тапициран

Описание на продукта:

Описаният тук трапезен стол от ECD Germany предлага едновременно комфорт и гъвкавост благодарение на функцията си за въртене и подвижната възглавница на облегалката.

Насоки за сигурност:

1. максимално натоварване:

- Продуктът е предназначен за хора с телесно тегло до 120 килограма.

Превишаването на това ограничение на теглото може да доведе до повреда на стола и наранявания.

2 Сглобяване и монтаж:

- Уверете се, че столът е сглобен правилно в съответствие с приложените инструкции. Неправилното сглобяване може да наруши стабилността.
- Проверявайте редовно, особено след промени в монтажа, дали всички винтове и крепежни елементи са здраво закрепени.

3-та употреба:

- Функцията за завъртане трябва да е щадяща, за да не се преобърне столът. Завъртете стола внимателно и избягвайте силни импулси.
- Използвайте стола само по предназначение като седалка в трапезария или подобна среда.
- Не се качвайте върху облегалката или не използвайте стола като стъпало.

4. инструкции за грижа:

- Подвижната възглавница на гърба трябва да се проверява редовно за признаци на износване.
- Използвайте меки почистващи препарати и влажна кърпа, за да почистите калъфа на седалката и възглавниците. Избягвайте използването на агресивни химикали, тъй като те могат да повредят материалите.

5. избор на място:

- Столът трябва да бъде поставен върху равна повърхност, за да се сведе до минимум рискът от преобръщане.
- Избягвайте да поставяте в близост до източници на топлина, открит пламък или места с прекомерна влага.

6. безопасност на децата:

- Въпреки че столът е със здрава конструкция, децата не трябва да го използват без надзор като играчка, и по-специално не трябва да използват функцията за въртене, за да си играят с него.

7. редовна проверка:

- Проверявайте редовно стола за видими повреди или износване и при необходимост извършвайте необходимата поддръжка.
- Заменяйте повредените части само с оригинални резервни части от производителя.

Отказ от отговорност:

ECD Germany не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба или неспазване на тези указания за безопасност. Потребителите са отговорни за редовното проверяване на състоянието на продукта и за вземането на подходящи мерки за безопасност по време на употреба.

Заклучение:

Този трапезен стол съчетава дизайн и функционалност, но винаги трябва да се внимава с него, за да се гарантира безопасността и дълготрайността на продукта.

Bezpečnostní dokument výrobku pro jídelní židli, otočnou s opěradlem, čalouněnou

Popis produktu:

Popisovaná jídelní židle z ECD Germany nabízí pohodlí a flexibilitu díky své otočné funkci a odnímatelnému opěradlu.

Bezpečnostní pokyny:

1. maximální zatížení:

- Výrobek je určen pro osoby s tělesnou hmotností do 120 kg. Překročení tohoto hmotnostního limitu může vést k poškození židle a zranění.

2 Montáž a instalace:

- Dbejte na to, aby byla židle správně sestavena podle přiloženého návodu. Nesprávná montáž může zhoršit stabilitu.
- Pravidelně kontrolujte, zejména po změnách montáže, zda jsou všechny šrouby a upevňovací prvky pevně připevněny.

3. použití:

- Funkce otáčení by měla být šetrná, aby se židle nepřevrátila. Otáčejte židli opatrně a vyhněte se silným impulsům.
- Židli používejte pouze k určenému účelu jako sedadlo v jídelně nebo podobném prostředí.
- Nešplhejte po opěradle ani nepoužívejte židli jako schůdky.

4. pokyny pro péči:

- Odnímatelný zářadový polštář by měl být pravidelně kontrolován, zda nevykazuje známky opotřebení.
- K čištění potahu sedadla a polštářů používejte jemné čisticí prostředky a vlhký hadřík. Nepoužívejte agresivní chemické prostředky, protože by mohly poškodit materiály.

5. výběr místa:

- Křeslo by mělo být umístěno na rovném povrchu, aby se minimalizovalo riziko převrácení.
- Neumísťujte ji do blízkosti zdrojů tepla, otevřeného ohně nebo do míst s nadměrnou vlhkostí.

6. bezpečnost dětí:

- Přestože má židle robustní konstrukci, děti by ji neměly používat bez dozoru jako hračku, zejména by neměly používat k hraní otočnou funkci.

7. pravidelná kontrola:

- Pravidelně kontrolujte, zda není židle viditelně poškozena nebo opotřebena, a v případě potřeby proveďte potřebnou údržbu.
- Poškozené díly vyměňujte pouze za originální náhradní díly od výrobce.

Zřeknutí se odpovědnosti:

ECD Germany nenesse žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením těchto bezpečnostních pokynů. Uživatelé jsou odpovědní za pravidelnou kontrolu stavu výrobku a za dodržování příslušných bezpečnostních opatření během používání.

Závěr:

Při používání této jídelní židle je však třeba dbát na správné zacházení a opatrnost, aby byla zajištěna bezpečnost a trvanlivost výrobku.

Produktsikkerhedsdokument for spisebordsstol, drejelig med ryghynde, polstret

Beskrivelse af produktet:

Spisebordsstolen fra ECD Germany, som beskrives her, tilbyder både komfort og fleksibilitet takket være dens drejefunktion og aftagelige ryghynde.

Retningslinjer for sikkerhed:

1. Maksimal belastning:

- Produktet er designet til personer med en kropsvægt på op til 120 kg. Overskridelse af denne vægtgrænse kan føre til skader på stolen og personskader.

2. Montering og installation:

- Sørg for, at stolen er samlet korrekt i henhold til den medfølgende vejledning. Forkert montering kan forringe stabiliteten.
- Kontrollér regelmæssigt, især efter ændringer i monteringen, at alle skruer og fastgørelseselementer sidder ordentligt fast.

3. brug:

- Drejefunktionen skal være skånsom for at forhindre, at stolen vælter. Drej stolen forsigtigt, og undgå stærke impulser.
- Brug kun stolen til det formål, den er beregnet til, som siddeplads i en spisestue eller lignende.
- Klatr ikke op på ryglænet, og brug ikke stolen som trinbræt.

4. Plejevejledning:

- Den aftagelige ryghynde bør kontrolleres regelmæssigt for tegn på slitage.
- Brug milde rengøringsmidler og en fugtig klud til at rengøre sædebetrækket og hynderne. Undgå at bruge aggressive kemikalier, da de kan beskadige materialerne.

5. Valg af placering:

- Stolen skal placeres på en plan overflade for at minimere risikoen for at vælte.
- Undgå at placere den i nærheden af varmekilder, åben ild eller områder med meget fugt.

6. Børnesikkerhed:

- Selv om stolen har et robust design, bør børn ikke bruge den som legetøj uden opsyn, og de bør især ikke bruge drejefunktionen til at lege med den.

7. Regelmæssig inspektion:

- Kontrollér regelmæssigt stolen for synlige skader eller slitage, og udfør om nødvendigt den nødvendige vedligeholdelse.
- Udskift kun beskadigede dele med originale reservedele fra producenten.

Ansvarsfraskrivelse:

ECD Germany påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkert brug eller manglende

overholdelse af disse sikkerhedsretningslinjer. Brugerne er ansvarlige for regelmæssigt at kontrollere produktets tilstand og tage passende sikkerhedsforanstaltninger under brug.

Konklusion:

Denne spisebordsstol kombinerer design med funktionalitet, men man bør altid håndtere den korrekt og være forsigtig, når man bruger den, for at sikre produktets sikkerhed og holdbarhed.

Tuoteturvallisuusasiakirja ruokapöytätuolille, kääntyvä, selkätyynyllä varustettu, verhoiltu

Tuotteen kuvaus:

Tässä kuvattu ECD Germany -ruokailutuoli tarjoaa sekä mukavuutta että joustavuutta kääntyvän toiminnallisuuden ja irrotettavan selkätyynyn ansiosta.

Turvallisuusohjeet:

1. enimmäiskuorma:

- Tuote on suunniteltu henkilöille, joiden ruumiinpaino on enintään 120 kiloa. Tämän painorajan ylittäminen voi johtaa tuolin vaurioitumiseen ja loukkaantumiseen.

2 Kokoonpano ja asennus:

- Varmista, että tuoli on koottu oikein oheisten ohjeiden mukaisesti. Virheellinen kokoonpano voi heikentää vakautta.
- Tarkista säännöllisesti, erityisesti kokoonpanomuutosten jälkeen, että kaikki ruuvit ja kiinnityselementit ovat tukevasti kiinni.

3. käyttö:

- Kääntötoiminnon on oltava hellävarainen, jotta tuoli ei pääse kaatumaan. Pyöritä tuolia varovasti ja vältä voimakkaita sysäyksiä.
- Käytä tuolia vain käyttötarkoitukseensa istuimena ruokasalissa tai vastaavassa ympäristössä.
- Älä kiipeä selkänojan päälle tai käytä tuolia askelmana.

4. hoito-ohjeet:

- Irrotettava selkätyyny on tarkistettava säännöllisesti kulumisen merkkien varalta.
- Käytä mietoja pesuaineita ja kosteaa liinaa istuimen päällisen ja tyynyjen puhdistamiseen. Vältä aggressiivisten kemikaalien käyttöä, sillä ne voivat vahingoittaa materiaaleja.

5. sijainnin valinta:

- Tuoli on sijoitettava tasaiselle alustalle kaatumisriskin minimoimiseksi.
- Vältä sijoittamista lähelle lämmönlähteitä, avotulta tai alueita, joissa on liikaa kosteutta.

6. lasten turvallisuus:

- Vaikka tuoli on suunniteltu vakaasti, lasten ei pitäisi käyttää sitä ilman valvontaa leluna eikä varsinkaan käyttää sen kääntötoimintoa leikkimiseen.

7. säännöllinen tarkastus:

- Tarkista tuoli säännöllisesti näkyvien vaurioiden tai kulumisen varalta ja tee tarvittaessa tarvittavat huoltotoimenpiteet.
- Vaihda vaurioituneet osat vain valmistajan alkuperäisillä varaosilla.

Vastuuvapauslauseke:

ECD Germany ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä käytöstä tai näiden

turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. Käyttäjät ovat vastuussa tuotteen kunnon säännöllisestä tarkistamisesta ja asianmukaisista turvatoimista käytön aikana.

Johtopäätökset:

Mutta sitä on aina käsiteltävä oikein ja sitä on käytettävä huolellisesti, jotta tuotteen turvallisuus ja kestävyys voidaan varmistaa.

Έγγραφο ασφάλειας προϊόντος για την καρέκλα τραπεζαρίας, περιστρεφόμενη με μαξιλάρι πλάτης, επικαλυμμένη

Περιγραφή προϊόντος:

Η καρέκλα τραπεζαρίας από το ECD Germany που περιγράφεται εδώ προσφέρει άνεση και ευελιξία χάρη στην περιστρεφόμενη λειτουργία της και το αφαιρούμενο μαξιλάρι πλάτης.

Οδηγίες ασφαλείας:

1. μέγιστο φορτίο:

- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για άτομα με σωματικό βάρος έως 120 κιλά. Η υπέρβαση αυτού του ορίου βάρους μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της καρέκλας και σε τραυματισμούς.

2. Συναρμολόγηση και εγκατάσταση:

- Βεβαιωθείτε ότι η καρέκλα έχει συναρμολογηθεί σωστά σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα.
- Ελέγχετε τακτικά, ιδίως μετά από αλλαγές στη συναρμολόγηση, ότι όλες οι βίδες και τα στοιχεία στερέωσης είναι καλά στερεωμένα.

3η χρήση:

- Η λειτουργία περιστροφής πρέπει να είναι ήπια για να αποτρέψει την ανατροπή της καρέκλας. Περιστρέψτε την καρέκλα προσεκτικά και αποφύγετε τις ισχυρές ώσεις.
- Χρησιμοποιείτε την καρέκλα μόνο για τον προορισμό της ως κάθισμα σε τραπεζαρία ή παρόμοιο περιβάλλον.
- Μην σκαρφαλώνετε στην πλάτη και μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα ως σκαλοπάτι.

4. οδηγίες φροντίδας:

- Το αφαιρούμενο μαξιλάρι πλάτης πρέπει να ελέγχεται τακτικά για σημάδια φθοράς.
- Χρησιμοποιήστε ήπια απορρυπαντικά και ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το κάλυμμα του καθίσματος και τα μαξιλάρια. Αποφύγετε τη χρήση επιθετικών χημικών ουσιών, καθώς αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στα υλικά.

5. επιλογή της τοποθεσίας:

- Η καρέκλα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ανατροπής.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση κοντά σε πηγές θερμότητας, ανοιχτές φλόγες ή χώρους με υπερβολική υγρασία.

6. παιδική ασφάλεια:

- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να τη χρησιμοποιούν χωρίς επίβλεψη ως παιχνίδι και ειδικότερα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη λειτουργία περιστροφής για να παίζουν με αυτήν.

7. τακτική επιθεώρηση:

- Ελέγχετε τακτικά την καρέκλα για ορατές ζημιές ή φθορές και εκτελείτε οποιαδήποτε αναγκαία συντήρηση, εάν απαιτείται.

- Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα μέρη μόνο με αυθεντικά ανταλλακτικά του κατασκευαστή.

Αποποίηση ευθύνης:

ECD Germany δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες ασφαλείας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τον τακτικό έλεγχο της κατάστασης του προϊόντος και τη λήψη των κατάλληλων προφυλάξεων ασφαλείας κατά τη χρήση.

Συμπέρασμα:

Ωστόσο, θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη ο σωστός χειρισμός και η προσοχή κατά τη χρήση της, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα του προϊόντος.

Termékbiztonsági dokumentum az étkezőszékhez, forgószék, háttámlával, kárpitozott, kárpitozott

Termékleírás: A termék leírása:

Az itt bemutatott ECD Germany étkezőszék egyszerre nyújt kényelmet és rugalmasságot a forgatható funkciónak és a kivehető hátpárnának köszönhetően.

Biztonsági irányelvek:

1. maximális terhelés:

- A terméket legfeljebb 120 kilogramm testsúlyú személyek számára tervezték. E súlyhatár túllépése a szék károsodásához és sérülésekhez vezethet.

2. Összeszerelés és telepítés:

- Győződjön meg róla, hogy a széket a mellékelt útmutatónak megfelelően szerelték össze. A helytelen összeszerelés ronthatja a stabilitást.

- Rendszeresen ellenőrizze, különösen az összeszerelési változtatások után, hogy minden csavar és rögzítőelem biztonságosan van-e rögzítve.

3. használat:

- A forgó funkciónak kíméletesnek kell lennie, hogy megakadályozza a szék felborulását. Óvatosan forgassa a széket, és kerülje az erős impulzusokat.

- A széket csak rendeltetésszerűen, étkezőben vagy hasonló környezetben ülőalkalmatossággént használja.

- Ne másszon fel a háttámlára, és ne használja a széket lépcsőként.

4. ápolási utasítások:

- A levehető hátpárnát rendszeresen ellenőrizni kell a kopás jelei miatt.

- Az ülészuzat és a párnák tisztításához használjon enyhe tisztítószeret és nedves ruhát. Kerülje az agresszív vegyszerek használatát, mivel ezek károsíthatják az anyagokat.

5. a helyszín kiválasztása:

- A széket sík felületre kell helyezni, hogy a lehető legkisebb legyen a felborulás veszélye.

- Kerülje a hőforrások, nyílt lángok vagy túlzottan nedves területek közelébe történő elhelyezést.

6. gyermekbiztonság:

- Bár a szék robusztus kialakítású, a gyermekek ne használják felügyelet nélkül játékként, és különösen ne használják a forgó funkciót játékokra.

7. rendszeres ellenőrzés:

- Rendszeresen ellenőrizze a széket a látható sérülések vagy elhasználódás szempontjából, és szükség esetén végezze el a szükséges karbantartást.

- A sérült alkatrészeket csak a gyártó eredeti pótalkatrészeivel cserélje ki.

Felelősségi nyilatkozat:

ECD Germany nem vállal felelősséget a nem megfelelő használat vagy a jelen biztonsági irányelvek be nem tartása által okozott károkért. A felhasználók felelősek a termék állapotának rendszeres ellenőrzéséért és a használat során a megfelelő biztonsági óvintézkedések megtételéért.

Következtetés:

A termék biztonsága és tartóssága érdekében azonban használatakor mindig ügyelni kell a megfelelő kezelésre és gondosságra.

Productveiligheidsdocument voor de eetkamerstoel, draaibaar met rugkussen, gestoffeerd

Productbeschrijving:

De hier beschreven eetkamerstoel van ECD Germany biedt zowel comfort als flexibiliteit dankzij de draaifunctie en het afneembare rugkussen.

Veiligheidsrichtlijnen:

1. maximale belasting:

- Het product is ontworpen voor personen met een lichaamsgewicht tot 120 kilogram.

Overschrijding van deze gewichtslimiet kan leiden tot schade aan de stoel en letsel.

2 Montage en installatie:

- Zorg ervoor dat de stoel correct wordt gemonteerd volgens de bijgeleverde instructies.

Een onjuiste montage kan de stabiliteit nadelig beïnvloeden.

- Controleer regelmatig, vooral na wijzigingen in de montage, of alle schroeven en bevestigingselementen goed vastzitten.

3e gebruik:

- De draaifunctie moet zacht zijn om te voorkomen dat de stoel kantelt. Draai de stoel voorzichtig en vermijd sterke impulsen.

- Gebruik de stoel alleen waarvoor hij bedoeld is, als zitplaats in een eetkamer of een soortgelijke omgeving.

- Klim niet op de rugleuning en gebruik de stoel niet als opstapje.

4. onderhoudsinstructies:

- Het afneembare rugkussen moet regelmatig worden gecontroleerd op tekenen van slijtage.

- Gebruik milde schoonmaakmiddelen en een vochtige doek om de bekleding en kussens schoon te maken. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën, omdat deze de materialen kunnen beschadigen.

5. keuze van de locatie:

- De stoel moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst om het risico van omvallen te minimaliseren.

- Plaats de stoel niet in de buurt van warmtebronnen, open vuur of plaatsen met veel vocht.

6. Veiligheid voor kinderen:

- Hoewel de stoel een stevig ontwerp heeft, mogen kinderen hem niet zonder toezicht als speelgoed gebruiken en mogen ze vooral de draaifunctie niet gebruiken om ermee te spelen.

7. regelmatige inspectie:

- Controleer de stoel regelmatig op zichtbare schade of slijtage en voer indien nodig noodzakelijk onderhoud uit.

- Vervang beschadigde onderdelen alleen door originele reserveonderdelen van de fabrikant.

Afwijzing van aansprakelijkheid:

ECD Germany aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet naleven van deze veiligheidsrichtlijnen. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van de conditie van het product en het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen tijdens het gebruik.

Conclusie:

Deze eetkamerstoel combineert design met functionaliteit, maar er moet altijd goed en voorzichtig mee worden omgegaan om de veiligheid en duurzaamheid van het product te garanderen.

Dokument bezpieczeństwa produktu dla obrotowego krzesła do jadalni z oparciem tapicerowanym

Opis produktu:

Opisywane tutaj krzesło do jadalni z ECD Germany oferuje zarówno komfort, jak i elastyczność dzięki funkcji obracania i zdejmowanej poduszce oparcia.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa:

1. maksymalne obciążenie:

- Produkt jest przeznaczony dla osób o masie ciała do 120 kilogramów. Przekroczenie tego limitu wagi może prowadzić do uszkodzenia fotela i obrażeń.

2. Montaż i instalacja:

- Należy upewnić się, że fotel został prawidłowo zmontowany zgodnie z załączonymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może pogorszyć stabilność.
- Należy regularnie sprawdzać, zwłaszcza po zmianach montażowych, czy wszystkie śruby i elementy mocujące są dobrze zamocowane.

3. użycie:

- Funkcja obrotu powinna być delikatna, aby zapobiec przewróceniu się fotela. Krzesło należy obracać ostrożnie i unikać silnych impulsów.
- Krzesła należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem jako siedziska w jadalni lub podobnym otoczeniu.
- Nie należy wspinać się na oparcie ani używać krzesła jako stopnia.

4. Instrukcje dotyczące pielęgnacji:

- Zdejmowana poduszka oparcia powinna być regularnie sprawdzana pod kątem oznak zużycia.
- Do czyszczenia pokrycia fotela i poduszek należy używać łagodnych detergentów i wilgotnej szmatki. Należy unikać stosowania agresywnych środków chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić materiały.

5. Wybór lokalizacji:

- Fotel należy umieścić na płaskiej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.
- Należy unikać umieszczania fotela w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia lub obszarów o nadmiernej wilgotności.

6. bezpieczeństwo dzieci:

- Chociaż krzesło ma solidną konstrukcję, dzieci nie powinny używać go bez nadzoru jako zabawki, a w szczególności nie powinny używać funkcji obrotowej do zabawy nim.

7. regularna kontrola:

- Należy regularnie sprawdzać fotel pod kątem widocznych uszkodzeń lub zużycia i w razie potrzeby przeprowadzać niezbędne czynności konserwacyjne.

- Uszkodzone części należy wymieniać wyłącznie na oryginalne części zamienne producenta.

Wyłączenie odpowiedzialności:

ECD Germany nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem niniejszych wskazówek bezpieczeństwa.

Użytkownicy są odpowiedzialni za regularne sprawdzanie stanu produktu i podejmowanie odpowiednich środków ostrożności podczas użytkowania.

Wnioski:

To krzesło do jadalni łączy w sobie design z funkcjonalnością, ale podczas korzystania z niego należy zawsze zachować prawidłową obsługę i ostrożność, aby zapewnić bezpieczeństwo i trwałość produktu.

Documento de segurança do produto para a cadeira de jantar, giratória com almofada para as costas, estofada

Descrição do produto:

A cadeira de jantar da ECD Germany aqui descrita oferece conforto e flexibilidade graças à sua funcionalidade giratória e à almofada de costas amovível.

Orientações de segurança:

1. Carga máxima:

- O produto foi concebido para pessoas com um peso corporal até 120 quilogramas. A ultrapassagem deste limite de peso pode provocar danos na cadeira e ferimentos.

2 Montagem e instalação:

- Assegurar-se de que a cadeira é montada corretamente de acordo com as instruções anexas. Uma montagem incorrecta pode prejudicar a estabilidade.
- Verifique regularmente, especialmente após alterações de montagem, se todos os parafusos e elementos de fixação estão bem fixos.

3ª utilização:

- A função giratória deve ser suave para evitar que a cadeira tombe. Rodar a cadeira com cuidado e evitar impulsos fortes.
- Utilizar a cadeira apenas para o fim a que se destina, como assento numa sala de jantar ou num ambiente semelhante.
- Não subir para o encosto nem utilizar a cadeira como degrau.

4. Instruções de manutenção:

- A almofada de costas amovível deve ser verificada regularmente para detetar sinais de desgaste.
- Utilize detergentes suaves e um pano húmido para limpar o revestimento do assento e as almofadas. Evitar a utilização de produtos químicos agressivos, pois estes podem danificar os materiais.

5. escolha do local:

- A cadeira deve ser colocada numa superfície plana para minimizar o risco de queda.
- Evite colocá-la perto de fontes de calor, chamas abertas ou áreas com humidade excessiva.

6. Segurança das crianças:

- Embora a cadeira tenha um design robusto, as crianças não devem utilizá-la sem supervisão como um brinquedo e, em particular, não devem utilizar a função giratória para brincar com ela.

7. inspeção regular:

- Verificar regularmente a cadeira quanto a danos visíveis ou desgaste e efetuar a

manutenção necessária, se for caso disso.

- Substituir as peças danificadas apenas por peças sobresselentes originais do fabricante.

Exoneração de responsabilidade:

A ECD Germany não aceita qualquer responsabilidade por danos causados por uma utilização incorrecta ou pelo não cumprimento destas diretrizes de segurança. Os utilizadores são responsáveis por verificar regularmente o estado do produto e tomar as precauções de segurança adequadas durante a utilização.

Conclusão:

Esta cadeira de jantar alia o design à funcionalidade, mas deve ser sempre manuseada corretamente e ter o cuidado de a utilizar para garantir a segurança e a durabilidade do produto.

Documentul privind siguranța produsului pentru scaunul de sufragerie, pivotant, cu pernă pentru spătar, tapițat

Descrierea produsului:

Scaunul de dining de la ECD Germany descris aici oferă atât confort, cât și flexibilitate datorită funcționalității sale pivotante și a pernei din spate detașabilă.

Orientări privind securitatea:

1. Sarcina maximă:

- Produsul este proiectat pentru persoane cu o greutate corporală de până la 120 de kilograme. Depășirea acestei limite de greutate poate duce la deteriorarea scaunului și la răniri.

2 Asamblare și instalare:

- Asigurați-vă că scaunul este asamblat corect în conformitate cu instrucțiunile anexate. O asamblare incorectă poate afecta stabilitatea.
- Verificați în mod regulat, în special după modificări ale asamblării, dacă toate șuruburile și elementele de fixare sunt bine fixate.

A 3-a utilizare:

- Funcția de pivotare trebuie să fie blândă pentru a preveni răsturnarea scaunului. Rotiți scaunul cu atenție și evitați impulsurile puternice.
- Utilizați scaunul numai în scopul pentru care a fost conceput, ca scaun într-o sală de mese sau într-un mediu similar.
- Nu vă urcați pe spătar și nu folosiți scaunul ca treaptă.

4. Instrucțiuni de îngrijire:

- Perna detașabilă a spătarului trebuie verificată în mod regulat pentru semne de uzură.
- Utilizați detergenți blânzi și o cârpă umedă pentru a curăța husa scaunului și pernele.

Evitați utilizarea de substanțe chimice agresive, deoarece acestea ar putea deteriora materialele.

5. alegerea locației:

- Scaunul trebuie amplasat pe o suprafață plană pentru a minimiza riscul de răsturnare.
- Evitați amplasarea lângă surse de căldură, flăcări deschise sau zone cu umiditate excesivă.

6. Siguranța copiilor:

- Deși scaunul are un design robust, copiii nu trebuie să îl folosească nesupravegheați ca jucărie și, în special, nu trebuie să folosească funcția de pivotare pentru a se juca cu el.

7. Inspecție periodică:

- Verificați periodic scaunul pentru a depista eventuale deteriorări vizibile sau uzură și efectuați întreținerea necesară, dacă este necesar.
- Înlocuiți piesele deteriorate numai cu piese de schimb originale de la producător.

Declinarea răspunderii:

ECD Germany nu acceptă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de nerespectarea prezentelor instrucțiuni de siguranță. Utilizatorii sunt responsabili pentru verificarea periodică a stării produsului și pentru luarea măsurilor de siguranță adecvate în timpul utilizării.

Concluzie:

Acest scaun de sufragerie combină designul cu funcționalitatea, dar trebuie să aveți întotdeauna grijă și să îl manevrați corect atunci când îl utilizați pentru a asigura siguranța și durabilitatea produsului.

Produktsäkerhetsdokument för matstol, snurrbar med ryggkudde, stoppad

Produktbeskrivning:

Matstolen från ECD Germany som beskrivs här erbjuder både komfort och flexibilitet tack vare sin svängbara funktion och avtagbara ryggdyna.

Riktlinjer för säkerhet:

1. Maximal belastning:

- Produkten är avsedd för personer med en kroppsvikt på upp till 120 kg. Om denna viktgräns överskrids kan det leda till skador på stolen och personskador.

2 Montering och installation:

- Se till att stolen är korrekt monterad enligt bifogade anvisningar. Felaktig montering kan försämra stabiliteten.
- Kontrollera regelbundet, särskilt efter ändringar i monteringen, att alla skruvar och fästelement sitter fast ordentligt.

3:e användningen:

- Svängfunktionen ska vara mjuk för att förhindra att stolen tippar över. Roterar stolen försiktigt och undvik starka impulser.
- Använd endast stolen för dess avsedda ändamål som sittplats i en matsal eller liknande miljö.
- Klättra inte upp på ryggstödet eller använd stolen som ett trappsteg.

4. Skötselanvisningar:

- Den avtagbara ryggdynan bör kontrolleras regelbundet med avseende på tecken på slitage.
- Använd ett mildt rengöringsmedel och en fuktig trasa för att rengöra klädseln och dynorna. Undvik att använda aggressiva kemikalier, eftersom dessa kan skada materialen.

5. Val av placering:

- Stolen bör placeras på en plan yta för att minimera risken för att den tippar.
- Undvik att placera den nära värmekällor, öppen eld eller områden med hög fuktighet.

6. Barnsäkerhet:

- Även om stolen har en robust konstruktion bör barn inte använda den som leksak utan uppsikt, och i synnerhet inte använda vridfunktionen för att leka med den.

7. Regelbunden inspektion:

- Kontrollera regelbundet stolen med avseende på synliga skador eller slitage och utför vid behov nödvändigt underhåll.
- Byt endast ut skadade delar mot originalreservdelar från tillverkaren.

Ansvarsfriskrivning:

ECD Germany tar inget ansvar för skador som orsakas av felaktig användning eller

bristande efterlevnad av dessa säkerhetsanvisningar. Användarna är ansvariga för att regelbundet kontrollera produktens skick och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder under användningen.

Slutsats:

Denna matstol kombinerar design med funktionalitet, men korrekt hantering och försiktighet bör alltid iakttas när den används för att säkerställa produktens säkerhet och hållbarhet.

Bezpečnostný dokument výrobku pre jedálenskú stoličku, otočnú, s čalúneným operadlom

Popis produktu:

Tu opísaná jedálenská stolička z ECD Germany ponúka pohodlie a flexibilitu vďaka funkcii otáčania a odnímateľnému operadlu.

Bezpečnostné pokyny:

1. maximálne zaťaženie:

- Výrobok je určený pre osoby s telesnou hmotnosťou do 120 kg. Prekročenie tohto hmotnostného limitu môže viesť k poškodeniu stoličky a zraneniam.

2 Montáž a inštalácia:

- Uistite sa, že je stolička správne zmontovaná podľa priloženého návodu. Nesprávna montáž môže zhoršiť stabilitu.

- Pravidelne kontrolujte, najmä po zmenách montáže, či sú všetky skrutky a upevňovacie prvky bezpečne pripevnené.

3. použitie:

- Funkcia otáčania by mala byť jemná, aby sa stolička neprevrátila. Stoličku otáčajte opatrne a vyhýbajte sa silným impulzom.

- Stoličku používajte len na určený účel ako sedadlo v jedálni alebo podobnom prostredí.

- Nevyliezajte na operadlo ani nepoužívajte stoličku ako schodík.

4. pokyny na starostlivosť:

- Odnímateľný zadný vankúš by sa mal pravidelne kontrolovať, či nevykazuje známky opotrebovania.

- Na čistenie potahu sedadla a vankúšov používajte jemné čistiace prostriedky a vlhkú handričku. Nepoužívajte agresívne chemikálie, pretože by mohli poškodiť materiály.

5. výber miesta:

- Kreslo by malo byť umiestnené na rovnom povrchu, aby sa minimalizovalo riziko prevrátenia.

- Vyhnite sa umiestneniu v blízkosti zdrojov tepla, otvoreného ohňa alebo priestorov s nadmernou vlhkosťou.

6. bezpečnosť detí:

- Napriek tomu, že stolička má robustnú konštrukciu, deti by ju nemali používať bez dozoru ako hračku, a najmä by nemali používať funkciu otáčania na hranie.

7. pravidelná kontrola:

- Pravidelne kontrolujte stoličku, či nie je viditeľne poškodená alebo opotrebovaná, a v prípade potreby vykonajte potrebnú údržbu.

- Poškodené diely vymieňajte len za originálne náhradné diely od výrobcu.

Zrieknutie sa zodpovednosti:

ECD Germany nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním týchto bezpečnostných pokynov. Používatelia sú zodpovední za pravidelnú kontrolu stavu výrobku a dodržiavanie príslušných bezpečnostných opatrení počas používania.

Záver:

Pri používaní tejto jedálenskej stoličky je však potrebné dbať na správne zaobchádzanie a opatrnosť, aby sa zabezpečila bezpečnosť a trvanlivosť výrobku.