


ROYKKA




1/8







2/8




3/8

1  x 1	2  x 1	3  x 2
4  x 2	5  x 2	6  x 2
7  x 2	A  M6 x 25 x 18	B  x 2
C  M5 x 1	D  M4 x 1	E  x 2
F  M8 x 45 x 2	G  x 1	

4/8


1

4	6	A	D
x 2	x 2	M6 x 25 x 8	M4 x 1




2

7	A	D
x 2	M6 x 25 x 4	M4 x 1




3

2	5	A	D
x 1	x 2	M6 x 25 x 6	M4 x 1




4

1	B	C	E	F	G
x 1	x 2	M5 x 1	x 2	M8 x 45 x 2	x 1



5



!

