

Bezpečnostné upozornenie pre články s číslom článku. 70840

Tento výrobok je sedací nábytok a je určený výlučne na sedenie.

Pozor: Nebezpečenstvo úrazu a nebezpečenstvo zovretia! Osoby, deti a zvieratá sa musia držať ďalej od mechanizmu rámu. Dbajte na deti a domáce zvieratá, pretože môžu byť zovreté pohybom stoličky!

Výrobok je určený len pre vnútorné použitie.

Nesadajte si na lakťové opierky alebo vonkajšie hrany výrobku! Pozor, nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál, ako sú plastové vrecká, nepatrí do rúk detí. Držte mimo dosahu dojčiat a malých detí! Nestahujte cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Tento výrobok môže obsahovať malé časti, ktoré sa dajú prehltnúť! Držte malé časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte výrobok pravidelne každých 3 až 6 mesiacov, či nie je poškodený alebo uvoľnené spojenia. Dotiahnite uvoľnené skrutky! Ak sa objavia poškodenia, výrobok sa nesmie viac používať!

Výrobok nie je pomôcka na stúpanie / stúpanie, nestojte ani neskáčte na výrobku!
Pozor: Nebezpečenstvo prevrátania a úrazu!

Používajte tento výrobok len na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za nepredpísané a môžu viesť k závažným zraneniam a poškodeniam. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Všeobecné pokyny: Pred montážou a používaním výrobku si prosím starostlivo prečítajte všetky pokyny. Uchovávajte všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž na bezpečnom mieste. Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť vášho výrobku sa ním riadte. Nesprávne zaobchádzanie môže viesť k vážnym úrazom, poškodeniu majetku alebo dokonca smrti.

Starostlivosť: Pravidelne vysávajte čalúnený nábytok. Ak má výrobok poťah, starajte sa oň a čistite podľa materiálu (textil, koža, umelá koža). Ak je váš nábytok z dreva, používajte na čistenie prachovku. Pre všetky ostatné povrchy a pri silnejšom znečistení môžete použiť hmlistú vlhkú bavlnenú handričku. V žiadnom prípade by ste nemali používať ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky, môžu spôsobiť poškodenie. Pre nábytok v kúpeľni: Voda a kondenzovaná voda okamžite utrite!

Pokyny na likvidáciu: Likvidujte výrobok ekologicky. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako sú darovanie alebo predaj. Elektrické výrobky nepatria do komunálneho odpadu. Likvidujte ich v zbernom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia, ďalšie informácie získate na miestnej obecnej správe.

Pokyny na skladovanie: Výrobok by mal byť suchý a čistý, uschovajte ho chránený v kartóne, v ktorom bol dodaný.