

## **Bezpečnostní upozornění pro položky s číslem položky 70401**

Tento výrobek je barový stůl a měl by být použit pouze jako takový. Slouží jako odkládací plocha pro nádobí a pokrmy.

**Pozor: Nebezpečí zranění! Nesedejte si, nestavějte se a nepodporujte se o výrobek.**

**Pozor: Nebezpečí převrácení a zranění! Zajistěte vždy pevné postavení výrobku.**  
**Pozor nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako jsou plastové sáčky, nepatří do rukou dětem. Udržujte mimo dosah kojenců a malých dětí! Nepřetahujte přes hlavu!**

**Pozor: Nebezpečí spolknutí! Tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Udržujte malé části mimo dosah dětí!**

Kontrolujte výrobek pravidelně každé 3-6 měsíce na poškození a uvolněná spojení. Utahejte volné šrouby! Pokud objevíte poškození, výrobek již nesmí být používán!

Používejte tento výrobek pouze pro určené použití, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiná použití jsou považována za neúměrná a mohou vést k vážným zraněním a poškozením. Výrobce nenes odpovědnost za škody vzniklé z nevhodného použití.

**Obecné pokyny:** Přečtěte si prosím všechny pokyny pečlivě, předtím než výrobek složíte a použijete. Uchovejte všechny bezpečnostní informace a návody k montáži. Pro vaši vlastní bezpečnost a pro bezpečnost vašeho výrobku, prosím dodržujte bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce k smrti.

**Péče o výrobek:** Pravidelně vysávejte čalouněný nábytek. Pokud má výrobek potah, ošetřujte jej a čistěte podle materiálu (textil, kůže, koženka). Pokud je váš nábytek ze dřeva, používejte na čištění prachovku. Pro všechny ostatní povrchy a při výraznějším znečištění můžete použít mírně vlhký bavlněný hadřík. V žádném případě nepoužívejte ostré nebo abrazivní čističe, mohou způsobit poškození. Pro nábytek v koupelně: Okamžitě otřete vodu a kondenzát!

**Pokyny pro likvidaci:** Likvidujte výrobek ekologicky. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do směsného odpadu. Likvidujte je na recyklačním dvoře pro elektrické a elektronické spotřebiče, další informace získáte u vaší místní obecní správy.

**Pokyny k uskladnění:** Výrobek by měl být suchý a čistý, uchovávejte ho chráněného v krabici, ve které byl dodán.