

Bezpečnostní pokyny pro díly s číslem dílu 110051

Pergola s látkovou střechou

Určené použití pergoly:

Pergola je určena jako samostatně stojící zastřešení pro soukromé zahrady nebo terasy. Slouží jako ochrana před sluncem a dekorativní zastřešení.

Montáž:

Pergola musí být postavena na pevném podkladu a podle montážních pokynů výrobce. Nesprávná montáž nebo úpravy výrobku vedou ke ztrátě nároků na odpovědnost.

Limity zatížení:

Upozorňujeme, že natažená látková střecha není určena pro extrémní povětrnostní podmínky jako bouře, silný déšť, kroupy nebo sněžení. V takových případech nepřebíráme žádnou odpovědnost. Je nezbytné, aby byla při takovém počasí látková střecha a v závislosti na modelu i boční stěny a síť proti komárům demontovány.

Stavební povolení:

Kupující musí sám zjistit, zda je potřeba stavební povolení.

Bezpečnostní pokyny:

1) Tento výrobek má díky své velké ploše vysoké větrné zatížení a musí být odborně ukotven k zemi. Při zvýšených větrných zatíženích až po bouři je třeba zajistit stabilitu konstrukce, aby se předešlo poškození.

2) Přiložené šrouby nejsou práškově lakované a mohou v důsledku povětrnostních podmínek rezavět. Rez lze odstranit běžným odstraňovačem rzi.

3) Nezavěšujte žádné předměty na rám!

4) Výrobek nesmí být používán ke hraní nebo lezení.

5) Nepoužívejte otevřený oheň (zahradní krb, gril, ohňostroj a podobně) pod výrobkem.

6) Důležité pro dlouhodobé užívání našeho produktu: připravte pergolu na podzim/zimu na zimní období:

Látkovou střechu zcela demontujte, odstraňte hrubé nečistoty (listí, prach, pyl), jemně očistěte vodou a slabým čisticím prostředkem. Důležité: před uložením nechte zcela vyschnout, aby se zabránilo plísním a křehnutí materiálu.

Zkontrolujte konstrukci pergoly, dotáhněte šroubové spoje, zkontrolujte kovové části na rez a případné chyby v nátěru, v případě potřeby proveďte nápravu. Pozor nebezpečí udušení! Obalové materiály jako plastové sáčky nepatří do rukou dětí. Držte je mimo dosah kojenců a malých dětí! Nesundávejte přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Uchovávejte malé části mimo dosah dětí!

Pravidelně každé 3-6 měsíců kontrolujte výrobek na poškození a uvolněné spoje. Uvolněné šrouby znovu dotáhněte! Pokud objevíte poškození, výrobek již nesmí být

používán!

Užívejte tento výrobek pouze k určenému použití, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za nepřiměřené a může vést k vážným zraněním a poškození. Za škody vzniklé z nepřiměřeného použití výrobce nenese odpovědnost.

Všeobecné pokyny: Před montáží a použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Uchovejte si všechny bezpečnostní informace a montážní instrukce. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku, prosím, dodržujte bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace by mohla vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce ke smrti.

Péče: Použijte měkký kartáč k odstranění volných nečistot. Látkovou střechu neperte v pračce! Pokud ano, pak ručně vlažnou vodou (max. 30 °C), slabým čisticím prostředkem (bez bělidel, bez rozpouštědel), měkkým kartáčem nebo houbou, důkladně opláchněte a nechte zcela vyschnout, než ji znovu namontujete nebo uskladníte.

Pokyny k likvidaci: Likvidujte výrobek šetrně k životnímu prostředí. Zvažte alternativy k likvidaci jako darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do domovního odpadu. Likvidujte je ve sběrném dvoře pro elektrická a elektronická zařízení, další informace získáte u vaší místní obecní správy.

Pokyny k uskladnění: Výrobek by měl být suchý a čistý, skladujte jej v chráněném místě v krabici, ve které byl dodán.

Bezpečnostní pokyny k dílčímu artiklu s číslem artiklu. 110058

Produkt není nebezpečný.

Pozor, dekorační části nejsou potraviny a nejsou určeny ke konzumaci!

Tato dekorace se svými součástmi není hračka!

Držte mimo dosah dětí, batolat a domácích zvířat!

Pozor, nebezpečí udušení! Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky, nepatří do dětských rukou. Držte mimo dosah kojenců a batolat! Nepřetahovat přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Držte tyto malé části mimo dosah dětí!

Pravidelně kontrolujte výrobek každé 3-6 měsíců na poškození a uvolněné spoje. Opět pevně utáhněte uvolněné šrouby! Pokud objevíte poškození, výrobek nesmí být dále používán!

Obecné pokyny: Před sestavením a použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Veškeré bezpečnostní informace a návod k sestavení pečlivě uchovávejte. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku postupujte podle bezpečnostních pokynů. Nesprávné zacházení může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce ke smrti.