

Bezpečnostní upozornění pro zboží s číslem artiklu. 65248

Tento výrobek je sluneční lehátko a slouží výhradně k ležení a odpočinku.

Umístěte výrobek pouze na pevný povrch, rovný trávník. Vždy zajistěte stabilitu výrobku. Pozor na nebezpečí převrácení!

Nevystavujte výrobek extrémním povětrnostním podmínkám.

Pozor, nebezpečí zranění! Výrobek a příslušenství nejsou hračky. Výrobek nesmí být používán ke hře nebo lezení. Děti by výrobek nikdy neměly používat bez dozoru! Není vhodné pro děti mladší 6 let!

Výrobek není určen k lezení, nestoupejte ani neskákejte na výrobek.

Umístěte výrobek s dostatečným odstupem od budov, stromů, předmětů atd.

Nerozdělávejte oheň (zahradní krb, gril a podobné) pod nebo vedle výrobku. Pozor, nebezpečí požáru! Pozor, nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako jsou plastové sáčky, nepatří do dětských rukou. Držte mimo dosah kojenců a malých dětí! Nenavlékejte přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Pozor tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Držte malé části mimo dosah dětí!

Pravidelně každých 3-6 měsíců kontrolujte výrobek na poškození a uvolněné spoje. Volné šrouby znovu dotáhněte! Pokud se objeví poškození, výrobek se nesmí dále používat!

Používejte tento výrobek pouze k určenému účelu, v technicky bezvadném stavu a k soukromým účelům. Jiné použití se považuje za nevhodné a může vést k vážným zraněním a poškozením. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nevhodným použitím.

Obecné pokyny: Prosím, přečtěte si všechny pokyny pečlivě před tím, než výrobek složíte a začnete používat. Uchovejte všechny bezpečnostní informace a návody na montáž. Ve vlastním zájmu a pro bezpečnost vašeho výrobku postupujte podle bezpečnostních pokynů. Nesprávné zacházení může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce ke smrti.

Péče: Výrobek lze otřít mírně vlhkým hadříkem (případně s jemným čisticím prostředkem). Osušte suchým hadříkem a před použitím nechte zcela oschnout.

Pokyny k likvidaci: Zlikvidujte výrobek ekologicky šetrným způsobem. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do komunálního odpadu. Zlikvidujte je na sběrném dvoře pro elektrická a elektronická zařízení, další informace získáte u vaší místní správy.

Pokyny k uskladnění: Výrobek by měl být suchý a čistý, uchovejte ho chráněný v krabici, ve které byl dodán.