

Sicherheitsdokument für LED Lichterbaum

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Elektrische Sicherheit:

- Stellen Sie sicher, dass der LED Lichterbaum ordnungsgemäß mit einer Stromquelle verbunden ist, die den Spezifikationen des Produkts entspricht. Verwenden Sie keine beschädigten oder unsicheren Steckdosen.
- **Nicht in Wasser eintauchen:** Obwohl der Baum spritzwassergeschützt ist (IP44), sollte er nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

2. Aufstellung:

- **Stabiler Stand:** Der LED Lichterbaum sollte stets auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt werden, um ein Umkippen zu verhindern.
- Vergewissern Sie sich, dass der Baum mit den mitgelieferten Heringen stabil im Boden verankert ist, wenn er im Freien verwendet wird.

3. Dimmfunktion und Timer:

- Achten Sie darauf, die integrierte Dimmfunktion und den automatischen 6-Stunden-Timer korrekt zu nutzen. Diese Funktionen tragen zur Energieeinsparung bei und verlängern die Lebensdauer des Produkts.
- **Vor Anpassung der Helligkeit oder Timer-Funktion den Baum vom Netz trennen,** um elektrische Schläge oder Funkenbildung zu vermeiden.

4. Umgebung:

- Der LED Lichterbaum eignet sich sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz. Schützen Sie ihn jedoch vor extremen Wetterbedingungen, um eine optimale Funktionalität zu gewährleisten.
- **Nicht in der Nähe von Wärmequellen platzieren,** um Überhitzung zu vermeiden.

5. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:

- **Nicht ohne Aufsicht verwenden,** insbesondere in der Nähe von kleinen Kindern oder Haustieren.
- Entfernen Sie bei längerem Nichtgebrauch den Stecker aus der Steckdose, um das Risiko eines elektrischen Unfalls zu minimieren.

Diese Sicherheitsvorkehrungen sollen sicherstellen, dass die Nutzung des LED Lichterbaums sicher und zuverlässig ist und gleichzeitig optimale Leistung gewährleistet wird. Bitte befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig.

Safety Document for LED Christmas Tree Lights

Important Safety Instructions

1. Electrical Safety:

- Make sure the LED Christmas tree is properly connected to a power source that meets the product's specifications. Do not use damaged or unsafe electrical outlets.
- Do not submerge in water: Although the tree is splash-proof (IP44), it should not be submerged in water or other liquids.

2. Setup:

- Stable Placement: The LED Christmas tree should always be placed on a stable, level surface to prevent it from tipping over.
- When using the tree outdoors, make sure it is securely anchored to the ground using the included stakes.

3. Dimming Function and Timer:

- Be sure to use the built-in dimming function and the automatic 6-hour timer correctly. These features help save energy and extend the product's lifespan.
- Before adjusting the brightness or setting the timer, unplug the tree from the power source to avoid electric shock or sparks.

4. Environment:

- The LED light tree is suitable for both indoor and outdoor use. However, protect it from extreme weather conditions to ensure optimal performance.
- Do not place it near heat sources to prevent overheating.

5. General Safety Precautions:

- Do not use without supervision, especially near small children or pets.
- If the appliance will not be used for an extended period, unplug it from the outlet to minimize the risk of an electrical accident.

These safety precautions are intended to ensure that the LED Christmas tree is safe and reliable to use, while also guaranteeing optimal performance. Please follow all instructions carefully.

Fiche de sécurité pour l'arbre lumineux à LED

Consignes de sécurité importantes

1. Sécurité électrique :

- Assurez-vous que le sapin lumineux à LED est correctement branché à une source d'alimentation conforme aux spécifications du produit. N'utilisez pas de prises endommagées ou non conformes.
- Ne pas immerger dans l'eau : bien que le sapin soit protégé contre les projections d'eau (IP44), il ne doit pas être immergé dans l'eau ou dans d'autres liquides.

2. Installation :

- Stabilité : le sapin lumineux à LED doit toujours être installé sur une surface stable et plane afin d'éviter qu'il ne se renverse.
- Assurez-vous que le sapin est solidement ancré dans le sol à l'aide des piquets fournis lorsqu'il est utilisé à l'extérieur.

3. Fonction de variation d'intensité et minuterie :

- Veillez à utiliser correctement la fonction de variation d'intensité intégrée et la minuterie automatique de 6 heures. Ces fonctions contribuent à économiser de l'énergie et à prolonger la durée de vie du produit.
- Avant de régler la luminosité ou la minuterie, débranchez le sapin du secteur afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de formation d'étincelles.

4. Environnement :

- Le sapin lumineux à LED peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Veillez toutefois à le protéger des conditions météorologiques extrêmes afin de garantir un fonctionnement optimal.
- Ne le placez pas à proximité de sources de chaleur afin d'éviter toute surchauffe.

5. Précautions générales :

- Ne pas utiliser sans surveillance, en particulier à proximité de jeunes enfants ou d'animaux domestiques.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'appareil de la prise électrique afin de réduire au minimum le risque d'accident électrique.

Ces mesures de sécurité ont pour but de garantir une utilisation sûre et fiable du sapin lumineux à LED, tout en assurant des performances optimales. Veuillez suivre attentivement toutes les instructions.

Documento di sicurezza per l'albero illuminato a LED

Importanti avvertenze di sicurezza

1. Sicurezza elettrica:

- Assicurarsi che l'albero di Natale illuminato a LED sia correttamente collegato a una fonte di alimentazione conforme alle specifiche del prodotto. Non utilizzare prese di corrente danneggiate o non sicure.
- Non immergere in acqua: sebbene l'albero sia resistente agli spruzzi d'acqua (IP44), non deve essere immerso in acqua o in altri liquidi.

2. Posizionamento:

- Posizione stabile: l'albero illuminato a LED deve essere sempre posizionato su una superficie stabile e piana per evitare che si ribalti.
- Se utilizzato all'aperto, assicurarsi che l'albero sia saldamente ancorato al terreno tramite i picchetti in dotazione.

3. Funzione di regolazione dell'intensità luminosa e timer:

- Assicurarsi di utilizzare correttamente la funzione di regolazione dell'intensità luminosa integrata e il timer automatico da 6 ore. Queste funzioni contribuiscono al risparmio energetico e prolungano la durata del prodotto.
- Prima di regolare la luminosità o impostare la funzione timer, scollegare l'albero dalla rete elettrica per evitare scosse elettriche o la formazione di scintille.

4. Ambiente:

- L'albero illuminato a LED è adatto sia per uso interno che esterno. Tuttavia, proteggerlo da condizioni meteorologiche estreme per garantirne il funzionamento ottimale.
- Non posizionarlo vicino a fonti di calore per evitare il surriscaldamento.

5. Precauzioni generali:

- Non utilizzare senza supervisione, in particolare in presenza di bambini piccoli o animali domestici.
- In caso di inutilizzo prolungato, scollegare la spina dalla presa di corrente per ridurre al minimo il rischio di incidenti elettrici.

Queste misure di sicurezza hanno lo scopo di garantire che l'utilizzo dell'albero illuminato a LED avvenga in modo sicuro e affidabile, assicurando al contempo prestazioni ottimali. Si prega di seguire attentamente tutte le istruzioni.

Documento de seguridad para el árbol de luces LED

Indicaciones importantes de seguridad

1. Seguridad eléctrica:

- Asegúrate de que el árbol de luces LED esté correctamente conectado a una fuente de alimentación que cumpla con las especificaciones del producto. No utilices enchufes dañados o que no sean seguros.
- No sumergir en agua: aunque el árbol es resistente a las salpicaduras (IP44), no debe sumergirse en agua ni en otros líquidos.

2. Colocación:

- Base estable: El árbol de luces LED debe colocarse siempre sobre una superficie estable y nivelada para evitar que se vuelque.
- Asegúrese de que el árbol quede bien fijado al suelo con las estacas incluidas cuando se utilice al aire libre.

3. Función de regulación de intensidad y temporizador:

- Asegúrese de utilizar correctamente la función de regulación de intensidad integrada y el temporizador automático de 6 horas. Estas funciones contribuyen al ahorro de energía y prolongan la vida útil del producto.
- Antes de ajustar el brillo o la función de temporizador, desconecta el árbol de la red eléctrica para evitar descargas eléctricas o la formación de chispas.

4. Entorno:

- El árbol de luces LED es apto tanto para uso en interiores como en exteriores. No obstante, protéjalo de condiciones meteorológicas extremas para garantizar un funcionamiento óptimo.
- No lo coloque cerca de fuentes de calor para evitar que se sobrecaliente.

5. Precauciones generales:

- No utilizar sin supervisión, especialmente cerca de niños pequeños o mascotas.
- Si no se va a utilizar durante un periodo prolongado, desconecte el enchufe de la toma de corriente para minimizar el riesgo de accidente eléctrico.

Estas medidas de seguridad tienen por objeto garantizar que el uso del árbol de luces LED sea seguro y fiable, al tiempo que se garantiza un rendimiento óptimo. Siga atentamente todas las instrucciones.

Документ за безопасност за LED коледно дърво

Важни указания за безопасност

1. Електрическа безопасност:

- Уверете се, че LED коледната елха е правилно свързана с източник на електроенергия, който отговаря на техническите характеристики на продукта. Не използвайте повредени или небезопасни контакти.
- Не потапяйте в вода: Въпреки че елхата е защитена срещу пръски вода (IP44), тя не трябва да се потапя във вода или други течности.

2. Поставяне:

- Стабилна основа: LED коледната елха трябва винаги да се поставя върху стабилна и равна повърхност, за да се предотврати преобръщането ѝ.
- Уверете се, че елхата е стабилно закрепена в земята с помощта на приложените колове, когато се използва на открито.

3. Функция за регулиране на яркостта и таймер:

- Уверете се, че използвате правилно вградената функция за регулиране на яркостта и автоматичния 6-часов таймер. Тези функции допринасят за икономия на енергия и удължават експлоатационния срок на продукта.
- Преди да регулирате яркостта или да настроите таймера, изключете елхата от електрическата мрежа, за да избегнете токов удар или образуване на искри.

4. Околна среда:

- LED коледната елха е подходяща както за вътрешна, така и за външна употреба. За да се гарантира оптимална функционалност, обаче, я предпазвайте от екстремни метеорологични условия.
- Не я поставяйте в близост до източници на топлина, за да се избегне прегряване.

5. Общи предпазни мерки:

- Да не се използва без надзор, особено в близост до малки деца или домашни любимци.
- При продължително неизползване извадете щепсела от контакта, за да сведете до минимум риска от електрически инцидент.

Тези предпазни мерки имат за цел да гарантират, че използването на LED коледната елха е безопасно и надеждно, като същевременно се осигурява оптимална производителност. Моля, спазвайте внимателно всички инструкции.

Bezpečnostní dokumentace k LED světelnému stromu

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Elektrická bezpečnost:

- Ujistěte se, že je LED vánoční stromeček správně připojen ke zdroji napájení, který odpovídá specifikacím výrobku. Nepoužívejte poškozené nebo nebezpečné zásuvky.
- Neponořujte do vody: Ačkoli je stromek odolný proti stříkající vodě (IP44), neměl by být ponořován do vody ani jiných tekutin.

2. Umístění:

- Stabilní postavení: LED světelný strom by měl být vždy umístěn na stabilním a rovném povrchu, aby se zabránilo jeho převrácení.
- Pokud strom používáte venku, ujistěte se, že je pomocí dodaných kolíků pevně ukotven v zemi.

3. Funkce stmívání a časovač:

- Dbejte na správné používání integrované funkce stmívání a automatického 6hodinového časovače. Tyto funkce přispívají k úspoře energie a prodlužují životnost výrobku.
- Před nastavením jasu nebo funkce časovače odpojte stromek od elektrické sítě, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo vzniku jisker.

4. Prostředí:

- LED světelný strom je vhodný jak pro vnitřní, tak pro venkovní použití. Chraňte jej však před extrémními povětrnostními podmínkami, abyste zajistili jeho optimální funkčnost.
- Neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla, abyste zabránili přehřátí.

5. Obecná bezpečnostní opatření:

- Nepoužívejte bez dozoru, zejména v blízkosti malých dětí nebo domácích zvířat.
- Při delším nepoužívání odpojte zástrčku ze zásuvky, abyste minimalizovali riziko úrazu elektrickým proudem.

Tato bezpečnostní opatření mají zajistit, aby používání LED vánočního stromku bylo bezpečné a spolehlivé a zároveň byl zaručen optimální výkon. Prosím, pečlivě dodržujte všechny pokyny.

Sikkerhedsdokument for LED-lysetræ

Vigtige sikkerhedshenvisninger

1. Elektrisk sikkerhed:

- Sørg for, at LED-juletræet er korrekt tilsluttet en strømkilde, der overholder produktets specifikationer. Brug ikke beskadigede eller usikre stikkontakter.
- Må ikke nedsænkes i vand: Selvom træet er sprøjtandsbeskyttet (IP44), bør det ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.

2. Opstilling:

- Stabil opstilling: LED-juletræet skal altid opstilles på et stabilt og plant underlag for at undgå, at det vælter.
- Sørg for, at træet er fast forankret i jorden med de medfølgende jordspyd, når det bruges udendørs.

3. Lysdæmpningsfunktion og timer:

- Sørg for at bruge den indbyggede lysdæmpningsfunktion og den automatiske 6-timers timer korrekt. Disse funktioner bidrager til energibesparelser og forlænger produktets levetid.
- Før du justerer lysstyrken eller timerfunktionen, skal du frakoble træet fra strømforsyningen for at undgå elektrisk stød eller gnistdannelse.

4. Omgivelser:

- LED-lysetræet kan bruges både indendørs og udendørs. Beskyt det dog mod ekstreme vejrforhold for at sikre optimal funktion.
- Placer det ikke i nærheden af varmekilder for at undgå overophedning.

5. Generelle sikkerhedsforanstaltninger:

- Må ikke anvendes uden opsyn, især ikke i nærheden af små børn eller kæledyr.
- Træk stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, for at minimere risikoen for elektriske ulykker.

Disse sikkerhedsforanstaltninger skal sikre, at brugen af LED-juletræet er sikker og pålidelig, samtidig med at der sikres optimal ydeevne. Følg venligst alle anvisninger nøje.

LED-valopuun turvallisuusasiakirja

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Sähköturvallisuus:

- Varmista, että LED-valopuu on kytketty asianmukaisesti virtalähteeseen, joka vastaa tuotteen teknisiä tietoja. Älä käytä vaurioituneita tai vaarallisia pistorasioita.
- Älä upota veteen: Vaikka puu on roiskesuojattu (IP44), sitä ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.

2. Asennus:

- Vakaa alusta: LED-valopuu tulee aina asettaa vakaalle ja tasaiselle alustalle kaatumisen estämiseksi.
- Varmista, että puu on kiinnitetty tukevasti maahan mukana toimitetuilla kiinnityspiikeillä, kun sitä käytetään ulkona.

3. Himmennystoiminto ja ajastin:

- Varmista, että käytät sisäänrakennettua himmennystoimintoa ja automaattista 6 tunnin ajastinta oikein. Nämä toiminnot auttavat säästämään energiaa ja pidentävät tuotteen käyttöikää.
- Ennen kirkkauden säätämistä tai ajastintoiminnon käyttöä irrota puu verkkovirrasta sähköiskun tai kipinäinnin välttämiseksi.

4. Käyttöympäristö:

- LED-valopuu sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Suojaa sitä kuitenkin äärimmäisiltä sääolosuhteilta, jotta sen toiminta pysyy optimaalisena.
- Älä sijoita sitä lämmönlähteiden lähelle ylikuumenemisen välttämiseksi.

5. Yleiset varotoimenpiteet:

- Älä käytä laitetta ilman valvontaa, etenkin pienten lasten tai lemmikkieläinten läheisyydessä.
- Irrota pistoke pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, jotta sähköonnettomuuden riski voidaan minimoida.

Näiden turvallisuusohjeiden tarkoituksena on varmistaa, että LED-valopuun käyttö on turvallista ja luotettavaa ja että samalla taataan optimaalinen suorituskyky. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti.

Έγγραφο ασφαλείας για το χριστουγεννιάτικο δέντρο με LED

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

1. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Βεβαιωθείτε ότι το δέντρο με φωτάκια LED είναι σωστά συνδεδεμένο σε πηγή ρεύματος που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε πρίζες που έχουν υποστεί ζημιά ή δεν είναι ασφαλείς.
- Μην το βυθίζετε στο νερό: Αν και το δέντρο είναι προστατευμένο από πιτσιλιές νερού (IP44), δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό ή άλλα υγρά.

2. Τοποθέτηση:

- Σταθερή βάση: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο με LED πρέπει πάντα να τοποθετείται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, ώστε να αποφεύγεται η ανατροπή του.
- Βεβαιωθείτε ότι το δέντρο είναι σταθερά στερεωμένο στο έδαφος με τους παρεχόμενους πασσάλους, όταν χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο.

3. Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού και χρονοδιακόπτης:

- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε σωστά την ενσωματωμένη λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού και τον αυτόματο χρονοδιακόπτη 6 ωρών. Αυτές οι λειτουργίες συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
- Πριν ρυθμίσετε τη φωτεινότητα ή τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, αποσυνδέστε το δέντρο από το δίκτυο για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή τη δημιουργία σπινθήρων.

4. Περιβάλλον:

- Το χριστουγεννιάτικο δέντρο με φωτάκια LED είναι κατάλληλο τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Ωστόσο, προστατέψτε το από ακραίες καιρικές συνθήκες, προκειμένου να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη λειτουργία του.
- Μην το τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

5. Γενικά μέτρα προφύλαξης:

- Μην το χρησιμοποιείτε χωρίς επίβλεψη, ιδίως κοντά σε μικρά παιδιά ή κατοικίδια ζώα.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης μη χρήσης, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα, προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Αυτά τα μέτρα ασφαλείας έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι η χρήση του χριστουγεννιάτικου δέντρου με LED είναι ασφαλής και αξιόπιστη, ενώ παράλληλα εγγυώνται τη βέλτιστη απόδοση. Παρακαλούμε να ακολουθήσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.

Biztonsági dokumentum az LED-es karácsonyfa-világításhoz

Fontos biztonsági utasítások

1. Elektromos biztonság:

- Győződjön meg arról, hogy a LED-es karácsonyfa megfelelően van csatlakoztatva egy olyan áramforráshoz, amely megfelel a termék műszaki adataiban szereplő követelményeknek. Ne használjon sérült vagy nem biztonságos konnektorokat.
- Ne merítse vízbe: Bár a fa fröccsenővíz-védett (IP44), ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

2. Felállítás:

- Stabil állás: A LED-es karácsonyfát mindig stabil és sík felületre kell felállítani, hogy ne dőljön fel.
- Ha a fát kültéren használja, győződjön meg arról, hogy a mellékelt cövekekkel stabilan rögzítve van a talajban.

3. Fényerő-szabályozás és időzítő:

- Ügyeljen arra, hogy a beépített fényerő-szabályozó funkciót és az automatikus 6 órás időzítőt helyesen használja. Ezek a funkciók hozzájárulnak az energiatakarékossághoz és meghosszabbítják a termék élettartamát.
- A fényerő vagy az időzítő beállítása előtt válassza le a fát az áramellátásról, hogy elkerülje az áramütést vagy a szikraképződést.

4. Környezeti feltételek:

- A LED-es karácsonyfa beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Az optimális működés biztosítása érdekében azonban óvja meg a szélsőséges időjárási körülményektől.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne helyezze hőforrások közelébe.

5. Általános óvintézkedések:

- Felügyelet nélkül ne használja, különösen kisgyermek vagy háziállatok közelében.
- Hosszabb ideig tartó használat nélkül húzza ki a dugaszt a konnektorból, hogy minimálisra csökkentsék az áramütés kockázatát.

Ezek a biztonsági óvintézkedések azt hivatottak biztosítani, hogy a LED-es karácsonyfa használata biztonságos és megbízható legyen, ugyanakkor optimális teljesítményt nyújtson. Kérjük, gondosan kövesse az összes utasítást.

Veiligheidsdocument voor LED-lichtboom

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Elektrische veiligheid:

- Zorg ervoor dat de LED-lichtboom correct is aangesloten op een stroombron die voldoet aan de specificaties van het product. Gebruik geen beschadigde of onveilige stopcontacten.
- Niet onderdompelen in water: hoewel de boom spatwaterdicht is (IP44), mag hij niet worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.

2. Opstelling:

- Stabiele stand: De LED-lichtboom moet altijd op een stabiel en vlak oppervlak worden geplaatst om te voorkomen dat hij omvalt.
- Zorg ervoor dat de boom stevig in de grond is verankerd met de meegeleverde haringen wanneer deze buiten wordt gebruikt.

3. Dimmfunctie en timer:

- Zorg ervoor dat u de ingebouwde dimmfunctie en de automatische timer van 6 uur correct gebruikt. Deze functies dragen bij aan energiebesparing en verlengen de levensduur van het product.
- Koppel de boom los van het stroomnet voordat u de helderheid of de timerfunctie aanpast, om elektrische schokken of vonkvorming te voorkomen.

4. Omgeving:

- De LED-lichtboom is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Bescherm hem echter tegen extreme weersomstandigheden om een optimale werking te garanderen.
- Plaats hem niet in de buurt van warmtebronnen om oververhitting te voorkomen.

5. Algemene voorzorgsmaatregelen:

- Niet zonder toezicht gebruiken, met name in de buurt van kleine kinderen of huisdieren.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, om het risico op een elektrisch ongeval te minimaliseren.

Deze veiligheidsmaatregelen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat het gebruik van de LED-lichtboom veilig en betrouwbaar is en tegelijkertijd optimale prestaties garandeert. Volg alle instructies zorgvuldig op.

Dokument dotyczący bezpieczeństwa choinki z oświetleniem LED

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. Bezpieczeństwo elektryczne:

- Należy upewnić się, że choinka LED jest prawidłowo podłączona do źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją produktu. Nie należy używać uszkodzonych lub niebezpiecznych gniazdek elektrycznych.
- Nie zanurzać w wodzie: Choć choinka jest odporna na rozpryski wody (IP44), nie należy jej zanurzać w wodzie ani innych płynach.

2. Ustawienie:

- Stabilne ustawienie: Choinkę LED należy zawsze ustawiać na stabilnej i równej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
- W przypadku użytkowania na zewnątrz należy upewnić się, że choinka jest stabilnie zakotwiczona w podłożu za pomocą dołączonych do zestawu kołków.

3. Funkcja ściemniania i timer:

- Należy pamiętać o prawidłowym korzystaniu z wbudowanej funkcji ściemniania oraz automatycznego 6-godzinnego timera. Funkcje te przyczyniają się do oszczędności energii i przedłużają żywotność produktu.
- Przed regulacją jasności lub ustawieniem funkcji timera należy odłączyć drzewko od zasilania, aby uniknąć porażenia prądem lub iskrzenia.

4. Otoczenie:

- Drzewko świąteczne z diodami LED nadaje się zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz. Należy jednak chronić je przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, aby zapewnić optymalne działanie.
- Nie należy umieszczać go w pobliżu źródeł ciepła, aby uniknąć przegrzania.

5. Ogólne środki ostrożności:

- Nie należy używać urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza w pobliżu małych dzieci lub zwierząt domowych.
- W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem.

Te środki bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego użytkowania choinki LED, a jednocześnie zagwarantowanie jej optymalnej wydajności. Prosimy o dokładne przestrzeganie wszystkich instrukcji.

Documento de segurança para a árvore de luzes LED

Instruções de segurança importantes

1. Segurança elétrica:

- Certifique-se de que a árvore de Natal com luzes LED está devidamente ligada a uma fonte de alimentação que cumpra as especificações do produto. Não utilize tomadas danificadas ou inseguras.
- Não mergulhar na água: Embora a árvore seja resistente a salpicos de água (IP44), não deve ser mergulhada em água ou noutros líquidos.

2. Montagem:

- Base estável: A árvore de Natal com luzes LED deve ser sempre colocada sobre uma superfície estável e plana, para evitar que tombe.
- Certifique-se de que a árvore está firmemente fixada no solo com as estacas fornecidas, caso seja utilizada ao ar livre.

3. Função de regulação de intensidade e temporizador:

- Certifique-se de que utiliza corretamente a função de regulação de intensidade integrada e o temporizador automático de 6 horas. Estas funções contribuem para a poupança de energia e prolongam a vida útil do produto.
- Antes de ajustar o brilho ou a função de temporizador, desligue a árvore da rede elétrica para evitar choques elétricos ou a formação de faíscas.

4. Ambiente:

- A árvore de Natal com luzes LED é adequada tanto para uso no interior como no exterior. No entanto, proteja-a de condições meteorológicas extremas para garantir um funcionamento ideal.
- Não a coloque perto de fontes de calor para evitar o sobreaquecimento.

5. Precauções gerais:

- Não utilizar sem supervisão, especialmente na proximidade de crianças pequenas ou animais de estimação.
- Em caso de inatividade prolongada, retire a ficha da tomada para minimizar o risco de acidente elétrico.

Estas medidas de segurança têm como objetivo garantir que a utilização da árvore de Natal com luzes LED seja segura e fiável, assegurando, ao mesmo tempo, um desempenho ideal. Por favor, siga cuidadosamente todas as instruções.

Document de siguranță pentru bradul luminos cu LED-uri

Instrucțiuni importante de siguranță

1. Siguranța electrică:

- Asigurați-vă că bradul luminos cu LED-uri este conectat corespunzător la o sursă de alimentare care respectă specificațiile produsului. Nu utilizați prize deteriorate sau nesigure.
- Nu scufundați în apă: Deși bradul este rezistent la stropi de apă (IP44), nu trebuie scufundat în apă sau în alte lichide.

2. Amplasare:

- Poziție stabilă: Pomul de Crăciun cu LED-uri trebuie amplasat întotdeauna pe o suprafață stabilă și plană, pentru a preveni răsturnarea.
- Asigurați-vă că pomul este fixat stabil în sol cu ajutorul țărușilor furnizați, atunci când este utilizat în aer liber.

3. Funcția de reglare a intensității luminoase și temporizatorul:

- Asigurați-vă că utilizați corect funcția integrată de reglare a intensității luminoase și temporizatorul automat de 6 ore. Aceste funcții contribuie la economisirea energiei și prelungesc durata de viață a produsului.
- Înainte de a regla luminozitatea sau funcția de temporizare, deconectați pomul de la rețea pentru a evita electrocutarea sau formarea de scântei.

4. Mediul de utilizare:

- Bradul luminos cu LED-uri este potrivit atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Totuși, protejați-l de condițiile meteorologice extreme pentru a asigura o funcționare optimă.
- Nu îl așezați în apropierea surselor de căldură, pentru a evita supraîncălzirea.

5. Măsuri generale de precauție:

- A nu se utiliza fără supraveghere, în special în preajma copiilor mici sau a animalelor de companie.
- În cazul în care aparatul nu este utilizat o perioadă îndelungată, scoateți ștecherul din priză pentru a reduce la minimum riscul unui accident electric.

Aceste măsuri de siguranță au rolul de a asigura o utilizare sigură și fiabilă a bradului luminos cu LED-uri, garantând în același timp o performanță optimă. Vă rugăm să respectați cu atenție toate instrucțiunile.

Säkerhetsdokument för LED-ljusgran

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Elsäkerhet:

- Se till att LED-julgranen är korrekt ansluten till en strömkälla som uppfyller produktens specifikationer. Använd inte skadade eller osäkra eluttag.
- Sänk inte ner den i vatten: Även om trädet är stänkskyddat (IP44) bör det inte sänkas ner i vatten eller andra vätskor.

2. Uppställning:

- Stabilt underlag: LED-julgranen ska alltid ställas upp på ett stabilt och plant underlag för att förhindra att den välter.
- Se till att trädet är stadigt förankrat i marken med de medföljande jordspikarna när det används utomhus.

3. Dimmfunktion och timer:

- Se till att använda den inbyggda dimmfunktionen och den automatiska 6-timmars-timern på rätt sätt. Dessa funktioner bidrar till energibesparing och förlänger produktens livslängd.
- Koppla bort julgranen från elnätet innan du justerar ljusstyrkan eller timerfunktionen för att undvika elstötar eller gnistbildning.

4. Omgivning:

- LED-ljusträdet är lämpligt för både inomhus- och utomhusbruk. Skydda det dock mot extrema väderförhållanden för att säkerställa optimal funktion.
- Placera det inte i närheten av värmekällor för att undvika överhettning.

5. Allmänna säkerhetsanvisningar:

- Använd inte produkten utan uppsikt, särskilt inte i närheten av små barn eller husdjur.
- Dra ut kontakten ur vägguttaget vid längre tids inaktivitet för att minimera risken för elolyckor.

Dessa säkerhetsåtgärder syftar till att säkerställa att användningen av LED-julgranen är säker och tillförlitlig och samtidigt garanterar optimal prestanda. Följ alla anvisningar noggrant.

Bezpečnostný dokument pre LED svetelný stromček

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Elektrická bezpečnosť:

- Uistite sa, že LED vianočný stromček je správne pripojený k zdroju napájania, ktorý zodpovedá špecifikáciám výrobku. Nepoužívajte poškodené alebo nebezpečné zásuvky.
- Neponárajte do vody: Hoci je stromček odolný proti striekajúcej vode (IP44), nemal by sa ponárať do vody ani iných tekutín.

2. Umiestnenie:

- Stabilné postavenie: LED vianočný stromček by mal byť vždy umiestnený na stabilnej a rovnej ploche, aby sa zabránilo jeho prevráteniu.
- Ak stromček používate vonku, uistite sa, že je pomocou priložených kolíkov pevne ukotvený v zemi.

3. Funkcia stmievania a časovač:

- Dbajte na správne používanie integrovanej funkcie stmievania a automatického 6-hodinového časovača. Tieto funkcie prispievajú k úspore energie a predlžujú životnosť výrobku.
- Pred nastavením jasů alebo funkcie časovača odpojte stromček od elektrickej siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo tvorbe iskier.

4. Okolie:

- LED vianočný stromček je vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri. Aby ste však zaistili jeho optimálnu funkčnosť, chráňte ho pred extrémnymi poveternostnými podmienkami.
- Neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla, aby nedošlo k prehriatiu.

5. Všeobecné bezpečnostné opatrenia:

- Nepoužívajte bez dozoru, najmä v blízkosti malých detí alebo domácich zvierat.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, aby ste minimalizovali riziko úrazu elektrickým prúdom.

Tieto bezpečnostné opatrenia majú zaistiť, aby bolo používanie LED vianočného stromčeka bezpečné a spoľahlivé a zároveň aby bol zaručený optimálny výkon. Prosím, dôsledne dodržiavajte všetky pokyny.