

Model:
Modell:

ENJOY RTV 120-SZ

Strona:
Blatt Nr: **1/11**

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU







D

MONTAGEANLEITUNG

GB




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Do montażu
potrzebne są:
Für die Montage
dieser Type
benötigen Sie:




REP	DIM	QTY	PACKAGE
1	350 x 268 x 16	1	1/1
2	350 x 268 x 16	1	1/1
3	1200 x 350 x 16	1	1/1
4	1200 x 350 x 16	1	1/1
5	330 x 268 x 16	1	1/1
6	575 x 330 x 16	1	1/1
7	284 x 100 x 16	1	1/1
8	284 x 100 x 16	1	1/1
9	550 x 87 x 16	1	1/1
10	532 x 305 x 3	1	1/1
11	596 x 304 x 16	1	1/1
12	596 x 162 x 16	1	1/1
13	1120 x 70 x 16	2	1/1
14	278 x 70 x 16	3	1/1
15	1180 x 282 x 3	1	1/1










BAG 6





BAG 7




BAG 1





BAG 2




BAG 3



BAG 4
















BAG 5













PL Szanowny Kliencie, gdyby brakowało jakiejś części lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć krzyżykiem na instrukcji montażowej i przesać instrukcję razem z reklamacją.
D Sehr geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an und schicken Sie zu uns ab.
GB Dear customer, Should there be any place missing or damaged, kindly mark this place clearly on the attached assembly instructions and return it to us.







1







2







3







4




6






7









9



10









11



12

Opcja wisząca



13

