

Bezpečnostní upozornění pro výrobky s číslem výrobku 35190

Tento výrobek je sestava pivní zahrady

- pivní stůl slouží jako odkládací místo pro nádobí a jídlo.
- pivní lavice a/nebo židle slouží k sezení a jsou určeny výhradně k sezení.

Neprovozujte otevřený oheň (zahradní krb, gril apod.) pod nebo bezprostředně vedle výrobku.

Zatěžujte povrch stolu pouze běžným množstvím nádobí, jídla a nápojů.

Pozor, nebezpečí udušení! Obaly, jako například plastové sáčky, nepatří do rukou dětem. Uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí! Nepřetahujte přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Uchovávejte malé části mimo dosah dětí!

Pravidelně kontrolujte výrobek každé 3–6 měsíců na poškození a uvolněné spoje. Uvolněné šrouby znovu utáhněte! Pokud zjistíte poškození, výrobek již nepoužívejte!

Výrobek není pomůcka pro stoupání/šlapák, nestoupejte ani neskákejte na výrobek! Pozor: Nebezpečí převrácení a úrazu!

Používejte tento výrobek pouze pro určený účel, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za nevhodné a může vést k vážným zraněním a poškození. Výrobce nezodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s nevhodným použitím.

Obecné pokyny: Přečtěte si všechny pokyny pečlivě, než začnete výrobek stavět a používat. Nechte si všechny bezpečnostní informace a návody na sestavení. Pro vaše vlastní bezpečí a pro ochranu vašeho výrobku dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce úmrtí.

Pokyny k údržbě:

Je-li povrch dřeva lakovaný: Použijte k čištění vodu, měkkou houbu a jemný čistič, abyste nepoškodili upravený povrch. Nepoužívejte abrazivní čističe nebo houby!

Je-li povrch dřeva nelakovaný: Nepoužívejte vodu nebo čisticí prostředky k čištění neošetřeného dřevěného povrchu. Pro čištění hrubých nečistot a prachu použijte měkký kartáč, který nepoškodí dřevo.

Abyste měli z výrobku dlouho radost, doporučujeme každých 6 měsíců ošetřit vhodným prostředkem z odborného obchodu. Dřevo je přírodní materiál a bez ochrany proti povětrnostním vlivům začne přijímat vlhkost. Tím se může dřevo stát nevzhledným, začne se loupat nebo tříštit, tyto vady ale nijak neovlivňují užívání výrobku.

Pokyny k uskladnění na zimu:

Výrobek by měl být suchý a čistý, uskladněte jej v původní krabici na chráněném místě.

Pokyny k likvidaci:

Likvidujte výrobek ekologicky šetrným způsobem. Zvažte alternativy k likvidaci, jako

je darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do běžného odpadu. Likvidujte je na recyklačním místě pro elektrická a elektronická zařízení, další informace získáte u místní obecní správy.

Místo instalace:

Dřevěný nábytek lze umístit v interiéru, zde však ne v místnostech s vysokou vlhkostí a v exteriéru.

V exteriéru by nábytek měl stát, pokud možno, pod přístřeškem. Pokud to není možné, doporučuje se chránit nábytek nepromokavou krycí plachtou. Odstraňování vody/sněhu a následné vysušení nábytku prodlužuje životnost výrobku a brání tvorbě plísní.