

## **Säkerhetsanvisningar för delartiklar med artikelnummer 72277**

Denna artikel är en rullcontainer och bör endast användas som sådan.

**Varning:** Risk för skador! Sätt dig inte, stå inte eller luta dig inte mot artikeln.

Artikeln är endast lämplig för inomhusbruk.

**Varning:** Kvävningsrisk! Förpackningsmaterial såsom plastpåsar ska inte ges till barn. Håll dem borta från spädbarn och småbarn! Dra inte över huvudet!

**Varning:** Risk för kvävning! Observera att denna artikel kan innehålla smådelar som kan sväljas! Håll smådelarna borta från barn!

**Regelbunden kontroll:**

Kontrollera artikeln regelbundet med tre månaders mellanrum för skador och lösa förbindelser. Dra åt lösa skruvar igen!

**Slitage:**

Om skador upptäcks får artikeln inte längre användas!

**VARNING:** Livsfara vid tippning!

**Tippningsrisk:** Ett möbel som inte är korrekt förankrat i väggen kan tippa. Detta kan leda till allvarliga eller dödliga skador på barn och vuxna.

**Väggfäste:** Möbeln måste vara säkert fäst vid väggen med lämpliga vinklar eller speciella tippskyddssystem.

**Väggkvalitet:** Eftersom väggar kan bestå av olika material, ingår fästmaterial (skruvar/plugg) eventuellt inte i leveransen. Använd endast fästsystem som är lämpliga för just din väggstruktur. Rådför dig vid tveksamheter med fackhandeln.

**Ledningsskydd:** Kontrollera alltid ledningsdragning och vattenrör innan du borrar i väggen.

**Användningsbegränsning:** Artikeln är ingen klättringshjälp eller ersättning för en stege. Klättra inte, stå inte eller hoppa inte på artikeln, då detta kan leda till brott eller tippning.

**Allmän hantering avfall:**

Avfallshantering av artikeln och dess förpackningsmaterial ska ske på ett miljövänligt sätt enligt lokala bestämmelser.

**Undvik att skapa avfall:** Kontrollera alternativen för att undvika avfall innan du kastar, såsom reparation av artikeln, donation eller vidareförsäljning.

**Elektriska och elektroniska gamla apparater:** Elektriska apparater är märkta med symbolen för "överstruken soptunna". De får enligt lag inte slängas i hushållsavfallet.

**Återlämningsalternativ:** Slutanvändare är skyldiga att lämna in gamla apparater till allmänna samlingsställen (t.ex. återvinningscentraler) eller till motsvarande återlämningsställen i handeln.

**Batterier och lampor:** Ta alltid bort batterier, ackumulatorer och ljuskällor innan du lämnar in gamla

apparater, förutsatt att dessa kan tas bort utan att skadas, och kassera dem separat.

Dataskydd: Var noga med att radera personuppgifter på apparater som ska kasseras i förväg; du som slutanvändare är själv ansvarig för att radera dem.

För mer information, besök:

[https://www.heute-wohnen.de/Rueckgabe-von-Elektroaltgeraeten\\_i27\\_x4.htm](https://www.heute-wohnen.de/Rueckgabe-von-Elektroaltgeraeten_i27_x4.htm)Allmän information:

Läs denna manual samt alla säkerhets- och varningsanvisningar noggrant och i sin helhet innan du monterar och använder produkten. Bevara denna manual samt all säkerhetsinformation under hela produktens användningstid och lämna vidare vid överföring av produkten till tredje part.

Följ alla angivna säkerhets-, monterings- och användningsanvisningar. Produkten får endast användas enligt sin avsedda användning. Felaktig montering, hantering eller användning kan leda till allvarliga skador, sakskador eller livsfarliga situationer.

Om det finns oklarheter eller om delar är skadade, använd inte produkten och kontakta tillverkaren eller återförsäljaren.

Avsedd användning:

Använd denna artikel endast för dess avsedda bruk, i tekniskt felfritt skick och för privata ändamål. Andra användningar räknas som inte avsedda och kan leda till allvarliga skador och skador. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av icke avsedd användning.

Skötselinstruktioner: Dammsug stoppade möbler regelbundet. Har artikeln ett överdrag, underhåll och rengör det enligt material (textil, läder, konstläder). Om dina möbler är av trä, använd en dammvippa för rengöring. För alla andra ytor och vid starkare smuts kan du använda en lätt fuktad bomullsduk. Använd under inga omständigheter skarpa eller skavande rengöringsmedel, dessa kan orsaka skador. För möbler i badrummet: Torka omedelbart bort vatten och kondens!

Lagringsinstruktioner: Artikeln bör vara torr och ren, förvara den skyddad i kartongen den levererades i.