




Please keep children away from the plastic bags

Fully Recover Need At Least

72^{hours}



[DE]

- ① **Warnung:** Zählen Sie die Pakete, bevor Sie mit dem Auftun beginnen. Stellen Sie sicher, dass die Anzahl der von Ihnen gekauften Waren vollständig ist.
- ② **Warnung:** Die Schwammstoffe können sich beim Auftun des Pakets schnell aufweiten. Kinder dürfen nicht in der Nähe sein, da dies zu Verletzungen führen kann.
- ③ **Warnung:** Legen Sie keine Möbel in der Nähe von Feuerquellen oder heißen Objekten, um das Brandrisiko zu vermeiden.
- ④ **Warnung:** Kinder dürfen keine Möbel klettern, da dies zu einem Sturz und schweren Verletzungen führen kann. Legen Sie die Möbel außer Reichweite der Kinder.

[EN]

- ① **Warning:** Count the package before opening it. Confirm the quantity of the item you purchased is complete.
- ② **Warning:** The sponge may expand rapidly when unpacked. Keep out of reach of children to prevent injury.
- ③ **Warning:** Do not place furniture near a fire or hot object to avoid fire risk.
- ④ **Warning:** Children are not allowed to climb on furniture, as this may cause it to fall and result in serious personal injury. Keep furniture out of reach of children.

[FR]

- ① **Avertissement:** Avant de commencer à déballer le colis, vérifiez le nombre d'articles. Vérifiez que le nombre de produits achetés est complet.
- ② **Avertissement:** Lors du déballage, la mousse gonflera rapidement. Les enfants doivent être tenus à distance, sinon cela peut entraîner des blessures.
- ③ **Avertissement:** Ne placez pas de meubles près d'une source de feu ou d'un objet chaud afin d'éviter tout risque d'incendie.
- ④ **Avertissement:** Il est interdit aux enfants de grimper sur les meubles, car cela pourrait provoquer leur chute et entraîner de graves blessures. Placez les meubles hors de portée des enfants.

[NL]

- ① **Waarschuwing:** Tel het aantal voor u de verpakking opent. Controleer of het aantal aankoopartikelen volledig is.
- ② **Waarschuwing:** De spons kan snel uitzwellen nadat de verpakking is geopend. Plaats het op een plek waar kinderen het niet kunnen bereiken om verwondingen te voorkomen.
- ③ **Waarschuwing:** Plaats meubelen niet in de buurt van brand of warmtebronnen om brand te voorkomen.
- ④ **Waarschuwing:** Kinderen mogen niet op meubelen klimmen, omdat meubelen kunnen omvallen en ernstige lichamelijke verwondingen kunnen veroorzaken. Plaats meubelen op een plek waar kinderen het niet kunnen bereiken.

[ES]

- ① **Advertencia:** Antes de comenzar a abrir el paquete, cuenta el número de artículos que contiene. Compruebe que la cantidad de productos que ha comprado es completa.
- ② **Advertencia:** Al abrir el paquete, la esponja se expandirá rápidamente. No se permite que los niños se acerquen, ya que podría causar lesiones personales.
- ③ **Advertencia:** No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego o objetos calientes para evitar el riesgo de incendio.
- ④ **Advertencia:** No permitir que los niños suban a los muebles, ya que podrían derrumbarse y causar graves lesiones personales. Coloque los muebles fuera del alcance de los niños.

[IT]

- ① **Avvertenza:** Controllare il numero di pacchi prima di iniziare a smontarli. Verifica che il numero di articoli acquistati sia corretto.
- ② **Avvertenza:** Durante l'apertura del pacchetto, la spugna si espanderà rapidamente; è vietato ai bambini avvicinarsi, altrimenti potrebbero subire danni fisici.
- ③ **Avvertenza:** Non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o a oggetti caldi per evitare il rischio di incendi.
- ④ **Avvertenza:** È vietato ai bambini arrampicarsi sui mobili, altrimenti questi potrebbero rovesciarsi causando gravi infortuni. Mettere i mobili lontano dai bambini.

COMPRESSED SOFAS

Part 1: Unboxing Instructions

Unbox Carefully: Use scissors to cut the sealed bag along the edge of the bag being careful not to cut the sofa body, then remove the bag and take the sofa out of the sealed bag. The sofa will expand rapidly.




Patting wrinkles: Due to package compression for better shipment, the fabric may have wrinkles. Please take all packages out and pat every part to make it rebound better and fluffy. If the fabric cover still has wrinkles, Use a steam ironing machine to iron it.



Part 2: Helpful tips

Stable cushion: Sofa with removable seat cushion, Remove the fabric strip from the back of the seat cushion to allow the Velcro and magic cloth to adhere.



Recovery assistance: The matching sofa cushion, once unpacked, Can be repeatedly patted after being flattened, make it rebound better and fluffy.

