




DE:

Ersatzteile		
Code	Bestandteile	Artikelnummer
1	 x2	48810004-01
2	 x2	
3	 x1	

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!**Technische Daten**

Modell: 48810004-01 (S30446BK.4.2M.HTRA)

Nennspannung & -frequenz: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Nennleistung: 4 x GU10-Leuchtmittel (LED) max. 5 W (nicht enthalten)

Montageart: Deckenleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse I


Funktionen der Leuchte: Ein/Aus

WARNHINWEISE:

1.  Die Leuchte ist nur für den Innenbereich bestimmt.
 2. Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
 3. Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
 4. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
 5. Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
 6. Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
 7. Ersetzen Sie verbrauchte Leuchtmittel umgehend. Achten Sie dabei auf die korrekte Nennspannung und Wattzahl, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Trennen Sie dazu zunächst die Leuchte vom Stromnetz und lassen Sie sie abkühlen. Tauschen Sie das Leuchtmittel gemäß den Anweisungen in der Abbildung aus.
8. Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.



9.  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.



CZ:

Náhradní díly			Číslo výrobku 48810004-01
Kód	Díly		
1		x2	
2		x2	
3		x1	

POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.**Technické údaje**

Model: 48810004-01 (S30446BK.4.2M.HTRA)

Jmenovité napětí a frekvence: střídavý proud 220-240 V, 50/60 Hz

Jmenovitý výkon: 4x GU10 žárovka (LED) max. 5 W (nejsou součástí balení)

Typ montáže: stropní svítidlo

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: 1. třída


Funkce světla: rozsvítit / zhasnout

UPOZORNĚNÍ:

-  Svítidlo je určeno pouze pro použití v interiéru.
- Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutí elektrickým proudem.
- Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
- Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- Nefunkční žárovky okamžitě vyměňte. Dbejte na správné jmenovité napětí a příkon, abyste zabránili přehřátí. Před výměnou nejprve odpojte svítidlo od zdroje napájení a nechte jej vychladnout. Vyměňte žárovku podle pokynů na obrázku.
- Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel žárovky v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.



-  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.



SE:

Reservdelar		
Kod	Bestandsdelar	Artikelnummer
1	 x2	48810004-01
2	 x2	
3	 x1	

OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före användning.**Tekniska data**

Modell: 48810004-01 (S30446BK.4.2M.HTRA)

Märkspänning & -frekvens: 220–240 V växelström, 50/60 Hz

Märkström: 4 x GU10-ljuskällor (LED) max. 5 W (medföljer ej)

Monteringssätt: taklampa

Skyddsklass mot elstötar: klass I


Lampans funktioner: På/av

VARNINGAR:


-  Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
- Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
- Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
- Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.
- Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
- Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
- Byt ut använda ljuskällor omedelbart. Se till att du använder rätt märkspänning och effekt för att undvika överhettning.
För att göra detta måste du först koppla bort lampan från strömförsörjningen och låta den svalna. Byt ut ljuskällan enligt anvisningarna på bilden.
- Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledningar får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.



-  Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.



SK

Náhradné diely			Číslo výrobku 48810004-01
Kód	Diely		
1		x2	
2		x2	
3		x1	

POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!**Technické údaje**

Model: 48810004-01 (S30446BK.4.2M.HTRA)

Menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz

Menovitý výkon: 4x žiarovka s päticou GU10 à max. 5 W (nie sú súčasťou balenia)

Typ montáže: stropné svietidlo

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: I


Funkcie svietidla: Zapnutie/vypnutie

UPOZORNENIA

-  Toto svietidlo je určené len na používanie v interiéri.
 - Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
 - Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
 - Pred montážou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrickej siete.
 - Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
 - Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
 - Použitie žiarovky treba ihneď vymeniť, pričom je potrebné dbať na správne parametre, ako je menovité napätie a menovitý výkon, aby sa zabránilo prehriatiu.
- Pred výmenou odpojte svietidlo od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Novú žiarovku nainštalujte podľa pokynov uvedených na obrázku.
- V prípade poškodenia z dôvodu možného nebezpečenstva môže vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.



- Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.



SI:

Nadomestni deli			Številka artikla
Oznaka	Sestavni deli		
1		x2	
2		x2	
3		x1	

POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!**Tehnični podatki**

Model: 48810004-01 (S30446BK.4.2M.HTRA)

Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V AC, 50/60 Hz

Nazivna moč: 4 x svetlobni vir GU10 (LED) maks. 5 W (niso priloženi)

Vrsta montaže: stropna svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred I


Funkcije svetilke: vklop/izklop

VARNOSTNA OPOZORILA:

1.  Ta svetilka je namenjena izključno za notranje prostore.
 2. Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
 3. Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
 4. Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
 5. Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
 6. Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
 7. Izrabljene svetlobne vire takoj zamenjajte. Pri tem pazite na pravilno nazivno napetost in moč, da se izognete pregrevanju.
- Najprej odklopite svetilko iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi. Zamenjajte svetlobni vir v skladu z navodili na sliki.
8. Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.



9.  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.



HU:

Pótalkatrészek		
Kód	A termék részei	Cikkszám
1	 x2	48810004-01
2	 x2	
3	 x1	

FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!**Műszaki adatok**

Modell: 48810004-01 (S30446BK.4.2M.HTRA)

Névleges feszültség & frekvencia: 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 4 db max. 5 wattos GU10 (LED) izzó (nem tartozék)

Szerelési mód: mennyezeti lámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: I. osztály


A lámpa funkciói: be-/kikapcsolás

FIGYELMEZTETÉSEK:

1.  A lámpa csak beltéri használatra alkalmas.
2. A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
3. Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.
4. Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
5. Működés közben soha ne érintse meg pusztán kézzel a lámpát.
6. A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
7. Az elhasznált izzókat azonnal cserélje ki. A túlmelegedés elkerülése érdekében ügyeljen a megfelelő névleges feszültségre és teljesítményre.
Ehhez először válassza le a lámpát a hálózatról, és hagyja lehűlni. Cserélje ki az izzót az ábrán látható utasításoknak megfelelően.
8. A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetékét csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.



9.  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkosztoba kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.



HR:

Rezervni dijelovi			
Kod	Dijelovi		Broj artikla
1		x2	48810004-01
2		x2	
3		x1	

POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitatte uputu za korištenje!**Tehnički podaci**

Model: 48810004-01 (S30446BK.4.2M.HTRA)

Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz

Nazivna snaga: 4 x GU10 žarulje (LED) maks. 5 W (nije isporučeno uz proizvod)

Vrsta montaže: stropna svjetiljka

Klasa zaštite protiv strujnog udara: klasa I


Funkcije svjetiljke: Uklj./isklj.

UPOZORENJA:

1.  Svjetiljka je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu.
2. Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
3. Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
4. Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
5. Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
6. Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
7. Odmah zamijenite neispravne žarulje. Pritom obratite pozornost na odgovarajući napon i snagu žarulje kako biste izbjegli pregrijavanje.
8. Za to isključite svjetiljku iz električne mreže i ostavite ju da se ohladi. Zamijenite žarulju sukladno uputama na slici.
8. Kako biste izbjegli rizike oštećenja vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner odn. slično kvalificirana osoba.



9.  Značenje precrtanog kontejnera za otpatke: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.



BG:

Резервни части			Артикулен номер 48810004-01
Код	Компоненти		
1		x2	
2		x2	
3		x1	

ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

Технически данни

Модел: 48810004-01 (S30446BK.4.2M.HTRA)

Номинално напрежение и номинална честота: променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz

Номинална мощност: 4 бр. крушки GU10 (LED) макс. 5 W (не са включени)

Вид монтаж: лампа за таван

Защитен клас срещу токов удар: клас I

Функции на лампата: Вкл./изкл.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:


-  Лампата е предназначена за употреба само на закрито.
- Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
- Не използвайте лампата във влажна среда, за да предотвратите изтичане на ток и токов удар.
- Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
- Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- Незабавно сменяйте използваните крушки. Уверявайте се, че използвате правилното номинално напрежение и мощност, за да избегнете прегряване.

За да направите това, първо изключете лампата от захранването и я оставете да се охлади. Сменете крушката съгласно инструкциите на изображението.

- За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.



-  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Относно събирателните места, които са на разположение, се обърнете към Вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, може вредни вещества да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.



RO:

Piese de schimb			Număr articol
Cod	Părți componente		
1	 x2		
2	 x2		
3	 x1		

ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!**Date tehnice**

Model: 48810004-01 (S30446BK.4.2M.HTRA)

Tensiune nominală & frecvență: 220-240 V curent alternativ, 50/60 Hz

Putere nominală: 4 becuri GU10 (leduri) max. 5 W (nu sunt incluse)

Modul de montare: plafonieră

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa I


Funcțiile lămpii: Pornire/oprire

AVERTISMENTE:

1.  Această lampă este destinată exclusiv utilizării în interior.
Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
3. Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
4. Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză.
5. Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.
6. Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
7. Înlocuiți imediat becurile uzate. Acordați atenție tensiunii și puterii nominale corecte pentru a evita supraîncălzirea.
Pentru a face acest lucru, mai întâi deconectați lampa de la sursa de alimentare și lăsați-o să se răcească. Înlocuiți becul în conformitate cu instrucțiunile din ilustrație.
8. Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, furnizorii de servicii de reparații ai acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.



9.  Semnificația pubelei tăiate: nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.



SR:

Rezervni delovi		
Kod	Sastavni delovi	Broj artikla
1	 x2	48810004-01
2	 x2	
3	 x1	

PAŽNJA!**Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!****Tehnički podaci**

Model: 48810004-01 (S30446BK.4.2M.HTRA)

Nominalni napon i frekvencija: 220–240 V naizmenične struje, 50/60 Hz

Nominalna snaga: 4 x GU10 sijalice (LED) maks. 5 W (nisu sadržane u obimu isporuke)

Vrsta montaže: plafonjera

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa I


Funkcije lampe: uklj./isklj.

UPOZORENJA:

-  Lampa je namenjena samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
 - Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
 - Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
 - Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
 - Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
 - Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
 - Bez odlaganja zamenite prazne sijalice. Pritom obratite pažnju na ispravan nominalni napon i vatažu kako biste izbegli pregrevanje.
- Najpre izvucite utikač iz utičnice i ostavite lampu da se ohladi. Sijalicu zatim zamenite u skladu sa instrukcijama na slici.
- U cilju izbegavanja rizika, a u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.



-  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.



FR :

Pièces de rechange		
Code	Composants	Numéro d'article
1	 x2	48810004-01
2	 x2	
3	 x1	

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !**Données techniques**

Modèle : 48810004-01 (S30446BK.4.2M.HTRA)

Tension et fréquence nominales : 220-240 V courant alternatif, 50/60 Hz

Puissance nominale : 4 ampoules GU10 (LED) max. 5 W (non incluses)

Type de montage : Plafonnier

Classe de protection contre la décharge électrique : classe I

Fonctions de la lampe: Marche/arrêt

AVERTISSEMENTS :

1.  La lampe est exclusivement conçue pour une utilisation en intérieur.
 2. Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
 3. N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
 4. Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.
 5. Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
 6. La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
 7. Remplacez immédiatement les ampoules usagées. Veillez à respecter la tension nominale et la puissance indiquées afin d'éviter toute surchauffe.
- Débranchez d'abord le luminaire du réseau électrique et laissez-le refroidir. Remplacez l'ampoule conformément aux instructions de l'illustration.
8. Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.



9.  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.