

Reinigung

Für eine optimale Pflege und Reinigung einer Quooker-Armatur gibt es bestimmte Hinweise zu beachten. Um generell die Entstehung von Kalkflecken zu vermeiden, sollte die Armatur möglichst nach jeder Nutzung mit einem weichen Reinigungstuch abgetrocknet werden.


Allgemeine Reinigungshinweise für alle Quooker-Hähne

Niemals Reinigungsmittel direkt auf den Hahn sprühen!


Sprühen Sie das Reinigungsmittel zunächst immer auf ein Reinigungstuch – und nicht direkt auf den Hahn. Es besteht die Gefahr, dass das Reinigungsmittel in den Bedienring läuft, was zu Funktionsstörungen führen kann.

Bitte verwenden Sie zudem keine Antikalkmittel, Scheuermittel, Essig oder Scheuerschwämme! Diese greifen die Beschichtung der Armatur an.

Pflegehinweise für die einzelnen Oberflächen:



CHR



GLD

Für verchromt glänzende und goldene Armaturen können Sie zusätzlich auch Glasreiniger zur Reinigung verwenden.



SST

Voll-Edelstahl kann ebenfalls mit Glasreiniger gereinigt werden. Zudem kann ein sehr feines Schleifvlies verwendet werden, um vorne am Auslauf an der Perlatorhülse Kalk zu entfernen.



BLK



GME



RCO



PTB

Bitte sehen Sie bei diesen Oberflächen von jeglichen Reinigern ab, insbesondere von Reinigungsmitteln, die eine Kohlenstoffverbindung wie beispielsweise Isopropanol, Alkohol oder Ethanol enthalten (diese Inhaltsstoffe sind z. B. in vielen Glasreinigern enthalten). Verwenden Sie lediglich ein weiches Reinigungstuch mit warmem Wasser.

Bei einem Messing Patina Hahn kann für zusätzlichen Schutz, alle 3 bis 6 Monate eine Schicht Bienenwachs aufgetragen werden.

Perlator entkalken

Bei täglichem Gebrauch des Quookers, ist es ratsam, den Perlator alle paar Monate zu entkalken. Vor allem, wenn der Wasserstrahl schwächer geworden ist, sollte der Perlator entkalkt werden.

Anleitung: Perlator entkalken

Schritt 1

Schrauben Sie die Perlatorhülse am Ende des Auslaufs ab. Beim Flex-Hahn ist dies das Ende des Zugauslaufs und nicht der Metall-Auslauf selbst.

Schritt 2

Legen Sie das Perlatorsieb nachfolgend für ca. eine Stunde lang in Reinigungssessig und spülen Sie anschließend alle Kalkrückstände ab.

Schritt 3

Abschließend können Sie den Perlator wieder festdrehen.



Weitere Infos zur Pflege sowie ein Video zur Entkalkung des Perlators finden Sie hier.



Wartung und Filterwechsel

Nach einigen Jahren Nutzung des Quookers, ist eine Wartung des Quookers notwendig. Insbesondere, dann wenn:

- der Wasserstrahl trotz Perlator-Entkalkung schwach oder sehr dünn ist
- die Wassertemperatur höher oder niedriger ist als normalerweise
- der Leuchtring 4-Mal leuchtet und auch ein Reset das Problem nicht löst

Die Wartung kann entweder selbst oder durch unseren Kundendienst durchgeführt werden. Die Kosten für eine umfangreiche Wartung durch unseren Kundendienst liegen bei 197,60€. Alternativ kann die Wartung mit etwas handwerklichem Geschick selbst durchgeführt werden. Das erforderliche Serviceset ist in unserem Webshop verfügbar. In den meisten Fällen reicht es, wenn lediglich der HiTAC® Aktivkohlefilter im Kochendwasser-Reservoir ausgetauscht wird. Der Preis des Filters liegt bei 37,50€.

Der optionale CUBE-Filter, sollte jährlich gewechselt werden. Wenn der Filterwechsel ansteht, gibt der CUBE ein akustisches Signal ab. Der alte Filter wird dazu ganz einfach ab- und der Neue eingedreht.



Hier gelangen Sie zum Serviceset.