



Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

[illegible]

4,5x15		Ø8mm	4,5x50
1x	1x	1x	1x




Schrank und Wand
mittels Winkel
verbinden (unter dem
mittleren Boden)



US 50 B Varianto-Landhaus

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction
















Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



KSA 60 B Variante

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de






Die Einstellung der Auszug-Blende bitte durch drehen an den einzelnen Röhlingstangen vornehmen. (heranhohlen oder wegdrehen)


SPU 50 Varianto Blocktype

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction


Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co. KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



3,5x15







Ø 5mm



5x

4x







2x 2x 4x




Ø 5mm 8x 8x 12x





H 30 / H 40 / H 50 / H 60 / KH 60-32 / HG 50 / HGH 50 **H 50-68 / H 60-68 / H 50-89 / H 60-89 -Varianto**

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs
 GmbH & Co.KG
 Industriestr. 80
 32120 Hiddenhausen
 info@flex-well.de



4x 12x 2x 1x 4x 3,5x15



8x 2x 2x Ø8mm

